





1408 1.5.3.



1694





ESSAI

SUR LA FORTIFICATION

OU

APPLICATION DE LA FORTIFICATION AU TERREIN.

DEDIÉ AU ROI

PAR M. BAKAŁOWICZ, Géometre juré & Capitaine Ingenieur au fervice DE SA MAJESTÉ LE ROI DE POLOGNE.



à VARSOVIE.

Chez Jean Auguste Poser Libraire.
M. DCC. LXIX.

X 10%


390534 I



Podh, 1989/57 10 237.

AU ROI

SIRE



redoubler, pour meriter à juste titre, ce que je ne dois, jusqu'à present, qu'à la pure Générosité. C'est dans ces sentiments, que je suis avec le plus profond respect.

SIRE

DE VOTRE MAJESTE

Le très-humble, très-obeissant & très-fidele sujet & serviteur BAKALOWICZ.



PRÉFACE.

En'est point une Traité de Fortification que j'écris. Je suppose mes Lecteurs déja instruits des Eléments de cette noble science. Je veux seulement raisonner avec Eux sur l'usage, la position, la grandeur de chaque pièce de la Fortissication moderne, & les mettre en étât de choisir ce qui convient le mieux relativement aux circonstances, sur tout à la nature du terrein.

La pluspart des Auteurs, qui ont donné des Eléments de fortification, ont discuté par occasion quelques uns de ces points: mais brieves

PREFACE.

brievement, s'en tenant aux cas généraux, ou en hommes devoués au Système qu'ils avoient embrassé. Nous voulons ici suppléer à ce qui manque chez eux; approfondir chaque article; pefer les divers fentiments, & n'incliner que du côté, où la raison & l'experience feront pencher la balance. Je sens combien il est délicat de juger les Grands Maitres. Et quels Maitres! de Ville, de Pagan, de Vauban, de Cœhorn, de Cormontagne: mais leur exemple nous fervira d'excufe. Ils nous ont appris à ne suivre aveuglement l'autorité de personne; D'ailleurs quand nous prendrons quelque fois la liberté d'étre d'un avis different du leur, ce ne sera jamais, qu'à l'appui de leurs propres principes, & des obfervations faites, par les plus habiles Ingenieurs de ce siecle. Nous avons eû l'avantage, de les recueillir à leur fource dans la célébre Ecole de Mézières, où nous avons fait nos études, & nos expériences. Quel-

PREFACE.

Quelqu'un demandera peut être: à quoi bon un Ouvrage de ce genre, dans un Pays, où il n'y a point de Forteresses? Je pourrois repondre: Est-il donc dit qu'il n'y en aura jamais? Mais sans sonder l'avenir, je réponds, que ma Patrie sent déjà l'utilité de cette étude: qu'elle entre déjà dans le plan d'éducation de la jeune noblesse: que ceux d'entr'eux, qui iront fervir, ou voyager dans les Pays etrangers, se fauront bon gré d'avoir appris à juger du fort & du foible des Places qu'ils rencontreront sur leur routes: Qu'enfin dussent-ils toûjours se tenir sur la défensive en rasecampagne; il leur sera infinement avantageux de savoir les principes de l'art de fortifier pour les appliquer suivant les occur-Henrences. (a)

⁽a) On peut voir sur ce sujet, le traité de la surêté & de la conservation de l'Etât par le moyen des forteresses par Mr. Maigret Ingenieur en chef.

PREFACE.

Heureux, si ce petit ouvrage pourroit contribuer à developper quelque génie naissant, à augmenter le gout, & le discernement de mes Compatriotes dans un art devenu si utile, & même si necessaire, je me tiendrois bien dédommagé des peines que m'ont couté les observations que j'ai faites sur un grand nombre de meilleures Places de l'Europe.

Confulter auffi l'article fix des Réflexions Militaires du Roi de Pruffe.

Et les Recherches sur l'art militaire, où l'essai d'application de la Fortisicaction à la Tactique.





ARTICLE I.

De l'Origine des Bastions.

A Uffitôt que l'esprit d'interet & de dishumain contre l'autre, les plus soibles pour se mettre à l'abri de l'invasion des plus forts, s'aviserent d'entourer leurs habitations d'un fossé, dont la terre jettée en dedans & soutenuë avec des branches d'arbres & des pieux entrelassés, formoit un parapet capable d'empêcher une irruption subite, bientôt il fallût rendre cette enceinte plus solide & plus haute, pour la garantir de la Sappe & de l'esca-

A

· lade; & pour se couvrir contre la fronde & les flêches. Mais on ne tarda guere à s'apercevoir, que la hauteur & l'epaisseur de ces murs, mettoit l'ennemi à l'abri des Coups, auffitôt. qu'ils étoient parveuûs à leur pied. En vain perca-t-on des Crenaux & des Mascoulis, pour faire pleuvoir alors sur lui des pierres, des pièces de Bois, & des torches allumées. Ils s'en garantificient par un toit de charpente couvert de peaux fraiches. Il fallût chercher un moyen de le prendre en flanc, ou même de revers, c'est cequ'en sit en poussant hors de l'enceinte des tours quarrées eloignées entre elles de la portée de la flêche. Cependant ces tours quarrées présentant à l'affaillant une face platte, retomboit dans l'inconvenient de la simple muraille, on les tourna donc de biais, faisant un angle Saillant vers la Campagne, qu'on sût encore obligé d'arrondir pour resister any beliers. Ainfi les tours rondes furent les principales defenses, jusqu'à l'invention de la poudre. Mais aussitôt, qu'on eût eprouvé le ter-

terrible effet du Canon, on vit bien, que pour donner aux tours une epaiffeur capable de refifter à la violence de cette machine, elle des voit etre plus spacieuse, & qu'alors il restoit devant leur partie la plus faillante un plus grand espace, qui n'étoit point vû des flancs; On revint donc aux tours quarrées, qu'on fit feulement plus grandes & plus epaifes. On en fit faillir trois angles hors du murs, & le quatriême étant coupé, les deux côtés rentrants, venoient se rejoindre aux courtines. Telle fût la premiere idée, de ce qu'on a appellé ensuite Bastion. Il est aisé de s'en Convaincre en confiderant ceux de Sedan fur la Meuse, place fortifiée en partie par Errard de Bar-le-Duc Ingenieur de HENRY IV, on verra. qu'ils font formés de deux faces égales & de trois angles droits, cequi suppose un quarré, dont l'angle vers la Place a été retranché.



ARTICLE II.

De la fortification par polygones interieurs ou exterieurs.

On a fouvent agite la question s'il vaut mieux fortifier par le polygone exterieur, ou par le polygone interieur? Le Chevalier de Ville, Monsieur de Bombelle, & quelques autres Ingenieurs font pour le polygone interieur, parceque par cette methode, on determine mieux l'emplacement, & la fituation des courtines. & les autres parties effentielles de la fortificarion. Scheiter au contraire, le Chevalier de Saint Julien, Monsieur de Vauban, & plusieurs autres, preferent le polygone exterieur, par la raison, que cette methode de fortifier, donne ret avantage, qui lui est particulier, de pouvoir d'abord fixer les endroits, où doivent étre les pointes des Bastions, & que d'ailleurs les autres parties en sont mieux proportionnées.

Je trouve en esset, qu'il est plus avantageux de se servir de la methode par le polygone exterieur, parcequ'on trouve mieux les positions

tions de l'ensemble d'une fortification, je prefererai sur tout cette methode, lorsque des Rivieres, des Marais, des Lacs, des precipices. des Eminences, ou commendemens, & les autres irregularrités du terrein des environs ne me permetront pas d'avancer, on de re. culer à volonté, & me forceront pour éviter les enfilades, de placer les Baftions dans un lieu determiné. Mais lorsque l'enceinte d'une Ville est déjà fixée par les maisons, ou par des vieux murs ou d'anciens remparts que l'on veut conserver, afin d'epargner la dépense, & fur les quels on doit régler les courtines, on peut alors employer la methode par le polygone interieur, elle donnera plus d'aisance pour le trace de la fortification. Cependant comme cet avantage est bien peu considerable, il vaudroit encore mieux s'en tenir au polygone exterieur, qui offre des commodités plus grandes & plus effentielles; Le trace même en fera facile, fi l'on entend parfuitement la geometrie pratique. Voyez celle de Monfieur Dupain de Montesson Ingenieur, ou bien celle de Golman ou de Penthner.

(6)(6)(3)

ARTICLE III.

De la ligne de défense.

Avant que l'art de fortifier, & de defendre eût été porté au point de perfection, où nous le voyons aujourd'hui, quelques Ingenieurs ont vould regler la longueur de la ligne de désense sur là portée du Canon, ils pretendoient par la epargner la dépense, parceque les parties de la fortification étant plus eloignées les unes des autres, elles étoient aussi moins multipliées, ils croyoient rendre à l'afsiegeant le passage du fossé plus dissicile, parceque l'ennemi ne pouvant se mettre à couvert du Canon aussi promptement, qu'il le feroit du moufquet, ces groffes batteries romproient & detruiroient plus aisement les ponts, les épaulemens, les logemens, & tous les autres ouvrages qu'il feroit pour favoriser son entreprife. Les modernes sont tous d'un sentiment contraire, & rejettent unanimement ces raisons comme frivoles, desorte que le principe gégénéral, & la maxime univerfellement suivie, est que la ligne de désense ne doit pas exceder la portée ordinaire du Monsquet; Il est vrai, que pour determiner cette portée, les Ingenieurs varient, mais de très peu de chose; Errard de bar-le-duc la fait de cent vingt toises pour le monsquet, & de cent pour l'arquebuse; Marolois & quelques autres Hollandois la font de soixante Verges, Stevin de mille pieds, le Chevalier de Ville, qui ne veût avoir dans les Places, que des monsquets, la fait de 120 pas géometriques, Monsieur de Vanhan la pousse quelque sois jusqu'à cent quatrevingt toises, mais il ajoute des tenailles pour la racourcir,

Je n'ai rien à ajouter à ce principe, que la ligne de défense ait pour longueur la portée ordinaire du mousquet, qui est de cent vingr, & tout au plus de cent soixantes toiles. Le bon sens le dicte, les raisonnemens le consirment, les experiences le demontrent; Car sa principale désense dans une Place assegée, doit se tirer de l'arme la plus aisée à manier & la moins dispendieuse, c'est donc sur sa por-

tée, que l'on doit regler la distance des ouvrsges de la Place pour les défendre plus furement. Le Canon est une arme à la verité, dont le feu, & les effets sont plus violens, plus terribles, & dont on fe garantit plus difficilement; Mais d'abord il faut pour son service beaucoup de Soldats adroits & experimentés. tous ne sont pas capables de le charger, de le pointer, de le servir, son feu ne peut étre aussi continuel, que celui du mousquet; ensuite quel embarras, lorsque par malheur il vient à étre endommage dans la moindre partie de son affut; Pour qu'un Canon produise tout son effet, il est absolument nécessaire, que sa platte sorme soit toûjours en bon étât, mais on ne peut en dresser par tout, beaucoup moins peut on en construire & y loger du Canon, lorsque le parapet, qui doit masquer la batterie est une fois detruit; Ces inconveniens ne se rencontrent point dans l'usage du mousquet, son feu, comme je l'ai déjà dit, est plus vif & plus continu, & la confommation de la poudre n'est pas si grande; ce qui ne laisse pas, que d'être un objet affez Considerable pour y avoir égard.

Pour placer des Moufquetaires, les préparatifs ne sont pas si embarassans, ils peuvent même se defendre derriere un parapet ruine, & avec ses debris ils se mettent à couvert du feu de l'ennemi. Enfin lorsque toutes les parties d'une Place sont réglées sur une telle distance. le Canon n'y est pas inutile, il y est même plus à craindre pour l'affiegeant, puisque le boulet fait bien plus de ravage à une distance moindre, que la portée entiere; Enfin dit le Chevalier de Ville: regler la ligne de defense sur la portée du Canon, c'est se priver de l'arme la meilleure dans un fiege, qui est le Mousquet; La regler sur la portée du Mousquet, c'est dit Belidor, jouir de l'avantage des deux armes.

Cette loi doit donc être suivie généralement pour toutes les Places, que l'on veut fortisser, sur tout pour celles, qui sont situées dans un terrein uni, & dont les fortissications seront à peu près régulières. Si quelque front d'une Place présentoit quelqu'avantage particulier en le faisant plus long, ou si l'on étoit géné par des Rivieres, des Marais, des Lacs, ou par d'autres irregularités, on pourra pouffer alors la ligne de défense plus loin que la portée ordinaire du Mousquet, mais on observera, avec Monsieur de Vauban, de la racourcir toujours par des tenailles.

ARTICLE IV.

De la ligne fichante & rasente.

C'est une maxime en sait de bataille, que lorsqu'un Corps est attaqué, il saut le desendre par un autre Corps, qui prenne en slanc l'assaillant; Cette désense est alors une veritable attaque. De front un Soldat, ne resiste qu'à un Soldat, de slanc il peut en attaquer plusieurs à la sois. De front le Canon n'emporte qu'une seule file, de slanc il peut emporter un rang. Dans une armée rangée en Bataille, les ailes desendent le centre, on place même des manches sur les côtés d'un simple Bataillon detaché. C'est cette maxime admise dans les combats en rase campagne, que les Ingenieurs ont

transporté dans la Fortification, & pour en étendre l'avantage, Marolois, Sardi, Tensini. Sturm, & plusieurs autres, se sont avisé de fortifier les Places à lignes fichantes, c'est à dire: avec des seconds flançs les plus grands. qu'ils pouvoient; afin d'avoir un plus grand feu; Ce sont disent-ils, comme autant de reserves ou manches ajoutées pour leur désense mutuelle & celle des autres parties. En effet en faisant les Places à second flanc, le premier decouvre mieux de revers la brêche faite dans la face d'un bastion voisin, par conséquent on s'oppose plus aisement aux mineurs, & on rend le logement sur la brêche plus difficile à l'assiegeant; Le passage du fossé est plus dangereux, parceque d'un côté, il est vû d'une plus grande etendue du rempart, & que de l'autre comme le second flanc oblige de faire rentrer les épaules du Bastion, la plus grande partie de la Courtine contribue à la défense de la contrescarpe, & principalement à la descente du fossé. Au reste cette methode donne l'avantage de pouvoir éloigner les Bastions, sans être obligé de les saire d'une grandeur excessive, ce qui diminue la dépense, & augmente. la capacité de la Place.

Le Chevalier de Ville, le Comte de Pagan, Bardet de Villeneuve, quelques Espagnols & la plus-part des Modernes, rejettent absolument le second fianc, pour s'en tenir à la ligne rafente; ils se fondent sur ce principe philosophique, qu'il ne faut pas multiplier les êtres sans nécessité. Il n'y en a aucune bien marquée pour le second flanc, puisque le premier bien conditionné suffit pour éloigner le mineur, & pour défendre la face du Bastion opposé, aussi bien que le passage du sossé: avec un feul flanc, on n'est pas obligé, comme lorsqu'il y en a un second, de faire le rempart trop large, pour faire agir commodement les troupes & l'artillerie, qui doivent y être postées obliquement.

Pour moi je consens, que l'on se serve des seconds stancs dans le cas, ou les angles stanqués seront sort obtus, ils sont alors nécessaires, à sin de corriger la trop grande obliquité de la désense des Bastions & des Demilunes,

pourvû

pourvû neanmoins que ces seconds flancs n'excedent pas le quart en tout, ou au plus le tiers de la Courtine, autrement l'on tomberoit dans l'inconvenient enorme de rendre la défense du premier flanc inutile, car la Contresarpe étant menée à peu près parallelement à la face du Bastion, son prolongement viendroit alors tomber sur la Courtine, elle ne seroit point du tout vuë du premier flanc, & couvriroit même par sa hauteur le fond de son fossé; defaut qui seroit d'autant plus grand, que le fosse seroit plus profond, l'affiègeant pouvant le traverser sans aprehender les coups tirés du premier flanc; se seroit donc le priver volontairement de la meilleure défense, pour s'en procurer une bien inferieure.

Mais fi les angles flanqués des Bastions ne sont pas fort obtus, s'ils sont droits, & surtout aigus, pour empêcher que la défense des faces ne soit trop oblique, & que l'angle rentrant de la Contrescarpe n'ôte au flanc la vuë de la face opposée, Supposant toujours, que les fossés seront d'une largeur raisonable, on doit alors fortisser nécessairement à lignes rasentes.

ARTICLE V.

De la grandeur du premier flanc.

Les Ingenieurs ont cherché de tous têms les moyens de placer sur leur flanc, & d'opposer aux Batteries ennemies un plus grand nombre de Canons, c'est pour cette raison, qu'ils sont le premier flanc le plus grand qu'il se peut, les uns en lui donnant la largeur du sossé, les autres celle du sossé & du Chemin couvert pris ensemble.

Il est vrai que c'est une maxime générale de la fortification, que plus un flanc peut opposer de pieces à celles de l'assiegeant, plus il a d'avantage pour demontrer celles-ci & pour conserver les siennes. On conclura donc, que les grands slancs, qui ne portent point de préjudice aux autres parties sont très avantageux: S'il est au reste des occasions où l'on doive étendre autant qu'il est possible les premiers flancs, c'est sur tout lorsqu'une Place est environnée d'un marais, où batie sur un roc vis,

en général dans toutes les Places, dont les environs ne fourniffent pas à l'affiegeant la terre, & les autres materiaux, dont il ne peut se passer pour les travaux du siege, obligé de les aller chercher loin, & de les menager, il ne pourra donner aux epaulemens de ses batteries toute l'epaisseur requise, ni en établir autant qu'il le souhaitroit, alors les grands slancs augmenteront de beaucoup la difficulté des approches.

ARTICLE VI.

De l'angle du flanc.

Ce n'est que par degrès & au moyen d'une nfinité d'experiences reïterées, que l'on s'est aperçu de l'importante nécessité d'avoir les flancs assez couverts contre le Canon ennemi, & assez ouverts pour la désense des autres ouvrages, c'est de l'angle qui fait le flanc avec la Courtine, que dépendent ces deux grands points; Mais on a été long têms avant que de bien determiner sa grandeur. Errard de Bar-

le-Duc composoit ses Bastions d'un quarre parfait, afin que les flancs en fusient mieux à couvert de la contre batterie, que l'affiegeant place sur la contrescarpe opposée; Hondius, qui est venû peu après lui, de même que Sardi & le Chevalier de Ville aperçurent le défaut de ce système, en ce que le flanc étant perpendiculaire à la face, la gorge devenoit trop resserrée, le fossé peu défendu, les embrasures fort obliques; ils virent d'ailleurs qu'un flanc bien couvert, ne sert presque à rien, s'il ne decouvre lui même les ouvrages que l'ennemi peut pratiquer dans le fossé. D'après ces observations ils firent le flanc perpendiculaire à la courtine. Cette correction ne remedioit cependant que fort peu au defaut du système d'Errard, c'est ce que Monsieur le Comte de Pagan remarqua le premier; en effet fur un flanc perpendiculaire à la Courtine, les tirs font encore obliques, & défendent mal. En habile Ingenieur celui-ci corrigea ces defauts, & fit fon flanc perpendiculaire à la ligne. La défense ainsi disposé, le feu de ce flanc est directe, les Coups

rasent les faces, & balayent mieux le fossé. Quelques Ingenieurs pour decouvrir la Contrescarpe & la Demilune, ont crû trouver un grand avantage à faire obtus l'angle du slanc avec la ligne de désense. En fin le Marêchal de Vauban sait de cent degrès l'angle du slanc avec la Courtine.

è

t

n

S

es

ie

ft

12

11-

i-

ur

nc

nfi

ps

Si j'ai à choisir de ces Systèmes celui qui est le plus utile & le plus conforme à cette maxime générale, que doit toûjours suivre un Ingenieur, favoir: que les endroits d'une fortification qui flanquent doivent regarder le plus directement qu'il est possible ceux, qui sont flanqués, je me déclare pour le Système de Monsieur de Pagan; En effet, le flanc perpendiculaire à la ligne de défente regarde le plus directement les Ouvrages, qui flanque; donc il est preferable aux autres. Les slancs qui font un angle obtus avec la ligne de défense, ne sont pas si bons, parce qu'outre leur obliquité, ils sont trop exposés à la Contrebatterie, & diminuent trop les faces du Bastion.

B

€)(18)(}

ARTICLE VII.

Des flancs simples & des flancs brisés.

Par flancs fimples nous entendons ceux, qui ne sont formés, que d'une seule ligne droite; par flancs brifés, ceux qui font composés de deux parties: l'une avancée en dehors, communement appallée l'epaule ou orillon, & l'autre retirée en dedans. La premiere partie fert pour l'emplacement de l'artillerie, la feconde pour empecher l'autre d'etre battuë en echarpe & avoir une piece cachée pour battre la brêche de revers. Les Ingenieurs ont long têms disputé entr'eux sur la preference qu'ils donneroient à l'une où à l'autre espece de ces flancs, le Chevalier de Ville, Heideman & quelques autres préferent les flancs composés aux simples, se fondant sur ce que les flancs composés ne pouvant être battûs en echarpe, comme les fimples, l'on ne pouvoit mieux empêcher ou retarder les travaux, que l'affiegeant construit dans le fossé, pour y favoriser fon

fon paffage. Scheiter au contraire, & plufieurs autres ne veulent que des flancs simples & en ligne droite; ils donnent pour raifon, que par cette construction, on a dans le Bastion plus d'espace pour y mieux disputer le terrein pied à pied: qu'il suffit de couvrir les flancs par des ouvrages detachés, qui se placent ordinairement devant les courtines, que de quelque maniere qu'on tourne les flancs, le Canon de l'affiegeant sera toûjours le maitre de celui qu'on y placera: qu'il est vrai, que lorsque les flancs font brifés on a toûjours quelques pieces cachées à la Contrebatterie placée fur la contrescarpe, mais par le moyen de la bombe, fur tout dans un fieele, où elle est d'un si grand usage, on vient en fin à bout de les demonter, qu'enfin cette maniere de construire les flancs, ne servoit presque uniquement, qu'à resserrer la gorge du Bastion & à augmenter la dépense.

e

St

ie

e-

n

re

g

ils

es

8

és

CS

e,

m-

fer

Je ne faurois trop répéter, que les flancs font les principales parties d'une bonne fortification, & qu'afin de les rendre aussi avanta-

B 2

geux qu'ils peuvent l'être, on doit faire en forte dans leur confiruction, qu'ils contribuent à leur conservation & à leur désense reciproque. Cet avantage se rencontre dans les flancs brifés il n'y a que la bombe, qui puisse les detruire, ou en demonter le Canon, encore ce peril n'est il pas aussi grand, qu'on veut le faire envisager, parceque le jet des Bombes est presque toujours incertain. D'un autre côte plus l'affiegeant est proche de la Place, plus auffi est il exposé aux ruses d'un affiegé, qui le défend avec vigueur; si celui-ci est prudent, il ne placera fon Canon far le flanc brifé, que quand la nécessité l'y obligera, de sorte que si l'ennemi ne parvient à empêcher le service de ce Canon caché, il lui fera difficile de se loger fur la brêche, parce qu'il y fera vû de revers. H faut cependant remarquer, que dans les forteresses, que les François construisent aujourd's hui, ils ne se servent plus d'OriHon, tant à caufe de la dépenfe, que pour ne pas trop refferrer le terrein d'un Bastion, que l'on se propose de retrancher par un Cavalier.

Quoi-

en

nt

CS

ie-

ce

le

eft

ôte

lus

qui

ent.

que

e si

de

ger

ers.

for-

rd's
nt å
refpro-

Oi-

Quoiqu'il en foit! si nous cherchons les Syfrêmes utiles, nous devons preferer lorsque l'on n'a point dessein de retrancher un Bastion des flancs brifés aux flancs fimples, mais quelle figure donnerons nous à l'orillon? ici comme presque en tout le reste les sentimens font partagés: la ligne droite fuffit felon Monfieur de Bombelle, au Contraire selon Monsieur de Cochorn, & plusieurs autres, la ligne courbe est préférable, parcequ'elle offre moins de parties, qui puissent être battues perpendiculairement; Cette derniere raison l'emporte: Une ligne courbe refiste mieux aux Coups d'une machine de guerre; donc un Corps de figure ronde, eû egard à sa resistence, doit être preferé à celui qui est en ligne droite: ainsi vaut il mieux donner aux Orillons une figure ronde.



AR-

(22)()

ARTICLE VIII.

Des Flancs à plusseurs Batteries en Amphithéatre.

Monsieur le Comte de Pagan paroit avoir été le premier, qui est mit en usage les Batteries en Amphithéatre sur les flancs, cette méthode lui attira de son têms un grand nombre d'admirateurs, qui regardant le fossé, comme une des parties les plus essentielles de la fortification, ne croyoient pas, que l'on pût rien imaginer de meilleur pour les défendre avec fuccés, ce favant Ingenieur perfuadé, que la petitesse des flancs, contribuë plus que tous le reste à la perte d'une place, obvie à ce defaut en placant dans les flancs trois Batteries en Amphithéatre, qu'il nomme haute, moyenne, & basse; celui-ci pour servir à la défense du fond du fossé sec, la moyenne pour defendre les faces & la contrescarpe, & la pius haute, pour dominer le glacis, & commender le terrein des environs. Cette methode

fuivie -

en

oir

te-

né-

bre

me

or-

ien

vec

e la

ous

de-

ries

en-

nse

en-

lus

en-

ode

suivie & adoptée entr'autres Ingenieurs par le Chevalier Tensini & Monsieur Blondel, a été rejettée & condamnée sur tout par le Chevalier des Saint Julien, & Monsieur d'Azin, les raisons, qu'ils donnent là dessus sont; que lorfque l'on tire le Canon de la plus haute, la bourre enflammée tombant dans les Batteries baffes, peut y caufer bien des accidens facheux en mettant le feu aux poudres: que la fumée. des pieces inferieures empeche le service des fuperieures, que les debris du parapet de la Batterie haute, la plus exposée à être battuë, doit nécessairement incommoder la moyenne. & la baffe; qu'il est bien difficile de se servir de toutes les trois ensemble, que ces sortes de flancs deviennent absolument inutiles, dès que l'ennemi s'est emparé de la demilune, qui les commande, enfin que le peu de hauteur de chacun de ces flancs donne à l'asseguant la facilité de surprendre la ville par escalade, ou bien celle d'y former plus vîte une brêche, qui ouvrira l'entrée du Bastion. Ces objections ne pu'sentent aux partisans du système, dont

nous

nous parlons, que des motifs bien foibles, pour le leur faire abandonner; Ils evitent les inconveniens du feu, en cachant les poudres dans le Magafin de la Batterie, qui doit toûjours être dans un lieu un peu eloigné, & bien à couvert de la moindre etincelle, la hourre même en tombant fur les Canons inferieurs, n'y causera aucun desordre, si on a soin d'en couvrir la lumiere; S'ils ne peuvent se fervir en même têms de ces trois Batteries. ils font jouer commodement l'une après l'autre, il est même avantageux, que le feu des flancs ne ceffe point, pendant qu'on laiffe reposer & rafraichir quelques pieces, ou que l'on racommode une Batterie demontée pour se garantir des éclats de murailles, ils veulent. qu'on les fasse de terre; Quant à l'escalade, on y met un obstacle suffisant en creusant un fosse devant la Batterie basse: par ce moyen on ne doit pas craindre les furprises, ni les entrées Subites dans les Bastions.

Quoique la plus part des Ingenieurs modernes ne nient pas entierement l'utilité de ces Batteries en amphithéatre, cependant comme ils ont remarqué, que le Canon de l'affiegeant à raifon de fa position est toûjours le maitre de celui de l'affiegé, ils se contentent d'une seule Batterie haute, montée sur le sianc retiré, seulement ils menagent quelques pieces convertes, & hors d'êtat d'être demontées par la contrebatterie pour voir la brêche de revers & y empêcher le logement de l'ennemi.

a

e

n

S

Pour moi, confiderant qu'on employe aujourd'hui dans les sièges une plus grande quantité de mortiers qu'autre fois, & que l'art du jet des bombes (a) est pousse à la derniere précision, je crois que ces triples slancs seroient un but immanquable pour les Bombardiers, les bombes qui n'atteindroient par au premier tombant infailliblement dans le second, ou dans le troisième, ainsi ce seroit saire des ouvrages très dispendieux à pure perte.

AR-

⁽a) Voyez dans le Bombardier François par Bellidor les Epreuves faites à l'ecole de la Fere; Elles fe trouveut aussi dans le méchanisme d'Artillerie composé par Monsieur Dulacq Capitaine Ingenieur au service du Res de Sardaigne.

(26)() ARTICLE IX.

Des Casemattes.

Le premier objet, que l'assiegeant se propose, lorsqu'il fait ses approches, c'est ou de detruire les flancs, ou d'y ruiner les batterie. Garantir ces flancs. & mettre ces batteries à l'abri du feu du Canon & des bombes de l'ennemi, c'est la principale attention d'un habile Ingenieur; On n'a fur tout rien omis pour trouver un moven de parer à ces inconveniens, & c'est d'après bien de recherches, que quelques uns ont crû y remedier en plaçant des Batteries directemnt les unes fur les autres dans des Casemattes voutées, dont les voutes seroient à l'epreuve de la Bombe, (a) avec

⁽a) On determine l'epaisseur d'une voute à l'epreuve de la bombe par la Regle suivante, si un diametre de vigt cinq pieds donne neuf pieds pour le quarré de l'epaisseur d'une voute à l'epreuve de la bombe: combien donnera un diametre proposé d'une voute pour le quarré de son epaisseur? Du quotient on extraira la racine quarrée, qui sera l'epaisseur de cette voute dans le milieu de ses reins.

l'avantage de ne pouvoir être demontées, elles en defendroient mieux le fosse & la brêche.

Il semble que Monsieur de Vauban admet en partie les Casemattes, dans son troisieme Systême, puisque les tours Bastionnées du neuf Brifack fervent au même ufage, mais leur invention & leur position est bien plus ingenieuse, & plus utile, que celle des catemattes, parcequ'elles ne peuvent pas être si tôt ruinées êtant couvertes par des Bastions detachés; Une chose qui me frappe, c'est que malgré tous les foupiraux, qu'on y a pratiqué & qu'on pratique auffi aux Casemattes, la sumée du Canon, etcuffe presque ceux qui le servent. & leur vuë en est îi fort offusquée, qu'ils doivent nécessairannent perdre beaucoup de tems, avant que de recharger & de pointer, jusqu'à ce que la fumée soit dissipée; D'un autre côté, il n'est pas douteux, que l'assiegeant ne manquera pas de fixer toute fon attention vers ces Casemattes, & que sachant que les pieds droits de leur voute font la partie la plus foible, il y dirigera son canon, & la ruinera, deselle façon qu'il en fera ecrouler non seulement la voute, mais encore les flancs pofés au deffus. De là on peut conclure, que ces casemattes & principalement celles qui sont composées de plusieurs Batteries voutées, doivent être rejettée, comme dangereuses & plus propre à affoiblir, qu'à fortifier les flancs; Il n'est qu'un cas ou Mr. Maigret Ingen. en Chef les admette; c'est lorsque les sfancs sont plongées de quelque hanteur qui les commande; Une pareille circonstance me détermineroit aussi à les adopter; mais j'aurois alors recours à un moyen sûr, pour faire ensorte que la sumée n'incommodât point ceux, qui y ferviroient le Canon je developperai ce moyen dans un autre traité que je me propose de mettre au jour.

ARTICLE X.

Des Demi-Gorges.

La force des Bastions, des stancs & de la Courtine depend en grande partie de la grandeur que l'on donne aux demigorges. Si l'on veut

veut imiter Marolois, Sardi & le Chevalier de Ville, elles feront d'une moyenne grandeur, si l'on aime mieux suivre Mr. le Comte de Pagan & quelques autres Ingenieurs, on fera la demigorge auffi grande, qu'on le pourra. Chacun a fes raifons dans la proportion qu'il lui donne, c'est à nous de les bien examiner; Les premiers prétendent, que plus les demigorges font grandes, plus les flancs font petits & resserrés, moins l'on peut proceder à la défense de la Courtine: defaut qu'il est important de prévoir dans une bonne fortifications Au fentimens des autres, ces defauts qui fe encontrent dans une grande demi-gorge, font compensés par de grands avantages, enceque l'on a tout l'espace nécessaire pour placer sur les Bastions des Batteries hautes & basses, y elever des Cavaliers & pratiquer des magafins dans leur interieur; par là encore sans nuire aux autres ouvrages, la dépense est moindre, parcequ'il faut construire moins de Bastions, pour renfermer une égale enceinte.

Je remarque en effet que les grandes Demigorges font les plus avantageuses pourvû neanmoins qu'elles soient si bien proportionnées
que les autres parties n'en souffrent aucun
inconvenient: c'est pourquoi je suis d'avis,
qu'on ne leurs devroit jamais donner moins:
de 18 toises; autrement le peu de capacité
des Bastions les rendroit de peu de resistence;
une seule mine, en pourroit faire sauter la
plus grande partie, sans qu'on pût y trouver
ensuite un espace suffisant pour se retrancher,
& soutenir un assaut.

ARTICLE XI.

De la face d'un Bastion.

C'est aux saces des Bastions comme aux parties de l'enceinte les plus exposées vers la Campagne, les moins slanquées & les plus foibles, que l'affiegeant dirige ses attaques, qu'il attache le mineur, qu'il pointe son Canon & par où il tente en un mot d'ouvrir la brêche & de prendre la Place; On conçoit donc aiséployé toutes les reffources de leur art à augmenter leur défense: les uns en les faisant aussi petites qu'ils le pouvoient; Les autres au contraire en leur donnant autant d'etenduë, que le permettoient les ouvrages attenants, asin de s'opposer par un plus grand front à la désense de la brêche, & à la construction du logement.

Cependant l'on remarquera, avec moi, qu'il importe affez peu de quelle longueur soient les faces, dès que la demigorge les flancs & la ligne de désense ont les proportions requisses pour qu'elles soient bien flanquées. Toute leur force depend de ces trois points. Néanmoins, si l'on vouloit une regle fixe pour determiner la longueur des faces, l'on doit se ressouvenir, de ce que nous avons dit sur celle de la ligne de désense, qui ne doit jamais exceder la portée ordinaire du mousquet; ainsi les faces pour être bien desendues, ne doivent pas être poussées au delà de so toises de longueur. Elles doivent être moins longues, que

la Courtine selon presque tous les Ingenieurs modernes, si l'on en excepte Mr. le Comte de Pagan, & Blondel, qui pour se ménager des demigorges plus spacieuses, sont les faces égales à la courtine & quelques sois même plus grandes.

ARTICLE XII.

De la Courtine.

La Courtine, selon le système le plus communément suivi, doit être droite, & sa longueur ne peut exceder 88 toises; autrement la ligne de désense seroit hors de la portée; elle doit toûjours être plus grande que la face du Bastion pour que son milieu soit bien defendu. Si elle étoit en angle saillant vers la Campagne, les slancs ne se decouvriroient pas mutuellement, ce qui feroit contraire à la maxime générale d'une bonne fortification. La faire en angle rentrant dans la Place, ce seroit augmenter sans nécessité la dépense & la

largeur du fossé, & decouvrir par là le pied de fon revêtement; Je ne prétend pas cependant condamner ici Mr. de Vauban, qui brise sa Courtine pour augmenter le feu de son premier flanc: ses methodes sont savantes, mais elles ne sont pratiquables qu'en les adoptant en entier. Je ne parle pas de ces auteurs, qui voulant se procurer l'avantage de placer sur ces ouvrages plus d'artillerie & de mousqueteries, ont imaginé une Courtine formée en segment de cercle, dont la convexité feroit tournée vers la Place; cette methode a été profcrite de la fortification, parcequ'elle exige une trop grande dépense, qu'elle rend la place trop resserrée. Pour ce qui regarde la longueur de la courtine. Speckle la proportionnoit avec celle de la face, & cette methode a été autre fois approuvée & mise en pratique par les Hollandois. Aujourd'hui ont n'y cherche plus aucune proportion; pourvû qu'elle soit plus grande que la face du Bastion. Il y en a d'autres, qu'ils demandent, que les Courtines soient les plus longues, qu'il se puisse; & cette idée seroit

C

t

a

Secretary Control

plus foutenable. En effet comme cette partie de l'enceinte est la plus forte, la mieux defenduë, & la plus rarement attaquée, (fi même elle l'est jamais) à cause du seu croisé des deux flancs; il est raisonable, qu'on prosite de ces avantages, pour diminuer les fraix de la fortification en diminuant les autres piecès, à proportion qu'on allonge celle-ci; pourvû que par-là, la ligne de défenfe ne furpasse pas la portée du mousquet, désaut dont pourroit se prévaloir l'affiegeant, s'il venoit à s'en appercevoir. Ainsi il vaut beaucoup mieux construire au plus solide, en suivant les regles communes, que de s'en ecarter dans la vuë de se menager quelques petits avantages de peu' de consequence.



ARTICLE XIII.

ı-

es le

la

à

ie

la.

fe

p-

n-

25

de

eu '

De l'Angle flanqué.

Chaque Nation a fes idées fur l'angle que doivent faire les deux faces d'un Bastion. Les Italiens affectent des angles flanqués aigus. parcequ'ils se donnent par là de grands seconds flancs, dont ils font beaucoup de cas, (a) qu'ils aggrandissent leur demigorges, & que par ce moven si le flanc vient à étre ruiné, les faces se defendent encore réciproquement. Les Espagnols préserent l'angle droit, comme celui qui resiste le plus aux efforts du Canon, la masse de sa pointe se trouvant aussi epaisse qu'en aucun autre endroit, ce qui ne se rencontre pas dans la pointe d'un angle aigu. L'obtus ne leur plait pas, parcequ'une feule batterie de l'affiegeant peut en battre les deux faces; D'ailleurs disent-ils l'angle droit & ceux

qui

⁽a) Il faut excepter Donato Rosetti qui se sert des désenses Rasantes, voyez la sortisseatione à rovescio.

qui s'éloignent de l'obtus procurent des seconds flancs, & par confequent une double défense. au contraire un Eustion à angle obtus, n'a que des flancs rafans, ainfi pour peu qu'on fasse de brêche, l'ennemi y sera plus à couvert, que si le seu étoit fichant. L'angle droit, repondent ceux qui font d'un fentiment opposé, a perdû une grande partie de ces avantages depuis que l'on fait un plus frequent usage des mines dans les sieges. On s'est aperçu en effet que le fervice du Canon coute beaucoup plus, & demande plus de têms: on ne s'en fert donc gueres, que pour commencer à ouvrir le logement du mineur, les mines trouvant autant de prise sur le milieu de la face, que vers la pointe, la font fauter également quel que soit l'angle flanqué, voila pour l'angle droit, quand à l'angle flanqué obtus, s'il est vrai, que lassiegeant puisse en battre les deux faces par un même front de batteries, il faut que ces batteries foient fournies d'un plus grand nombre de Canons qui y feront placés moins avantageusement, que s'ils étoient

10

f

ds

fe,

ı'a

on

rt.

re-

ſé.

res

les

en

up en

oui-

ou-

ce.

ent

an-

s'il

les.

es,

un

pla-

ent

-

distribués en deux batteries chacune paralelle à la face opposée, ce qui peut en quelque sorte compenser le leger desaut, qui se trouve du côté de l'assiegé, la raison tirée du desaut de second stanc, ne vaut pas mieux disent-ils, car si l'on n'en sait point, le premier stanc decouvre bien mieux dans la brêche, & même si le second stanc est trop grand, il peut arriver, que la contrescarpe couvre tout le pied du Bastion & la brêche elle même des coups tirés du premier. Aiasi pourvû que l'angle stanqué ne soit pas au dessous de so degrés, & que les saces soient bien désendués, peu importe, qu'on l'ouvre d'avantage.

Telles font à peuprès les raifons, fur lesquelles chacun appuye fon fentement, la plus part cependant des modernes préferent à tout autre l'angle droit, ou celui qui en approche, parceque c'est celui qui resiste le mieux & c'est ce qu'on peut demontrer ainsi. S'il est vrait, que le Canon produit son plus grand esset, lorsqu'il bat par une ligne perpendiculaire à la face: il est sûr aussi que la résistance qu'il trouve est proportionnelle à l'epaisseur qu'on lui oppose. Or quand l'angle flanqué est droit & qu'on le bat près de la pointe perpendiculairement à une des faces, l'epaisseur directement opposée à la batterie est toute la longueur de l'autre face, & même fi le Bastion est plein dans chaque point de la face, il oppose une plus grande profondeur de terre, que l'angle aigu, à cause de la plus grande capacité du Bastion; Donc l'angle droit est celui. qui refiste le mieux au Canon, donc il est préferable aux aigûs. On trouve dans les œuvres du Chevalier de Ville Liv: I Part: I une differtation entiere fur cette matiere: il y examine la refistance de l'un & de l'autre angle, & il conclut aussi en faveur du droit. Cependant on ne peut pas toûjours le faire absolument droit, mais il ne faut s'en ecarter qu'autant que l'e. xige la nature du polygone qu'on fortifie; ainsi lorsqu'il y a peu de côtés, on le fait aigu, bien entendu, qu'il ne le sera pas trop, car alors sa resistance sera trop foible, & l'on ne pourroit placer commodement fur fon terre

on

oit

cu-

te-

on-

ion

op-

que

pa-

lui.

ré-

res

rtae la

on-

oit.

l'e. fie;

ig11,

car

n ne

erre

plein la mousqueterie & l'artillerie nécessaire. Si le nombre des côtés est mediocre, & qu'on fortisse à lignes rasantes, il faut un angle slanqué droit ou approchant; Et ensin il peut être droit où obtus selon qu'on le jugera à propos, si le polygone est composé d'un grand nombre de côtés. Dans le cas où l'on voudra construire un Bastion retranché avec un Cavalier, il est à propos que l'angle soit obtus, parceque le retranchement en deviendra plus spacieux, d'une plus grande resistance & d'une meilleure désense, enceque les deux demilimes placées au devant de ce Bastion croiseront leur seux.

ARTICLE XIV.

De la grandeur d'un Bastion.

Lorsqu'on eut commencé de se servir de l'artillerie, quelques Ingenieurs exigerent que les Bastions sussent petits sous pretexte, que la brêche étoit plus facile à garder & à defendre, mais cette idée sut bien tôt banne de

la fortification: en effet comment placer commodement dans un petit Bastion le nombre de troupes suffisant pour la défense? comment des masses si foibles resisteroient-elles aux mines & au Canon? L'artillerie les foudroyeroit en peu de têms, & les mines en les faifant fauter, ne laisseroient fur leur ruines prefque point de materiaux, dont on pût se faire un leger retranchement; Il n'est peut-être qu'un cas au l'on puisse employer de petits Bastions, c'est lorsque l'irregularité du terrein les determine, mais il faut alors toûjours corriger ce defaut par des ouvrages avancés capables de renforcer ce côté foible, ou bien encore mieux ajouter un autre Bastion detaché; Ce n'est pas que les Bastions trop grands n'ayent aussi leurs inconveniens, puisqu'à proportion de leur capacité, il faut un plus grand nombre de Soldats pour les defendre. Si l'on n'y manque pas d'espace & de terre pour s'y bien retrancher; l'affiegeant y trouvera les mêmes commodités, ponr s'y loget avantageusement. Ces defauts cependant

mde

nt

ni-

e-

ii-

ef-

re

ts

r-

1-

a-

e,

n

S-

11-

)-

ne doivent point arreter un Ingenieur lorfqu'il a à construire un Bastion destiné à servir de platte-forme à une nombreuse artillerie, il ne doit pas craindre alors de lui donner toute l'e. tenduë convenable, fur tout lorfqu'il fera fitué sur les bords de la mer; Dans une Isle, à l'entrée d'un port, où dans tout autre lieu, que l'on ne peut aborder, que par eau, comme font quelques uns des Bastion que j'ai observé à Elseneur en Danemark à Anvers en Brabant &c. Dans ces circonstances l'artillerie etant la meilleure défense, & le Canon feul pouvant faire couler à fond ou les vaisseaux ou les batteaux, il importe que les Bastions en soient pourvûs, & que pour leur fervice, on y ménage un espace commode & affez etendu. Hors de ces cas une juste mediocrité & un sage milieu seront les regles qu'il faudra fuivre.



)(42)() ARTICLE XV.

Des Bastions pleins & vuides.

Si la plus part des Ingenieurs sont plus portes pour les Bastions pleins, que pour les vuides c'est que ceux-cy ne procurent pas les mêmes avantages, & qu'ils offrent plus d'inconveniens que les autres, car dans un Bastion plein ou folide, on peut elever des Cavaliers, qui commandent les environs, & defendent le paffage du fossé; il est facile de s'y parer des enfilades & des commandemens en y pratiquant des traverses, ou d'autres ouvrages, pour lesquels on a la terre sous la main; Lors. que l'ennemi a fait brêche dans la face du Bastion, il est aife, s'il est plein, de s'v retrancher, & d'y disputer le terrein pied a pied, au lieu que s'it est vuide, la brêche commandera les retranchements, que l'on voudroit construire derriere, fi touts fois l'on avoit affez de materiaux pour en construire; Car les ruines de ces sortes de Bastions en sournissent

-10

les

n-

on

rs.

nt

er

a -

S,

'S.

ia-

n-

au

ra

nez

nt

Defaut qui force bien souvent les assiegés de se rendre aussitôt que la brêche est praticable, fans ofer foutenir pluficurs affauts; Il s'est trouvé cependant des Ingenieurs tels que Roscetti & quelques autres, qui ont donné la préférence aux Bastions vuides, sur tout lorsque les terres du fossé sont à peine suffisantes pour les remparts, & qu'on seroit obligé de faire une dépense trop confiderable pour en amener de loin; Il est vrai que dans un Baftien vuide l'on a un emplacement fort commode pour contenir des magafins & d'autres batiments nécessaires à la Garnison, & que lorfqu'il n'y a pas de contremines, l'on peut aller plus aisement à la rencontre des mineurs affiegeans. Mais en examinant avec attention & le bon & le mauvais des Bastion vuide, on verra que ses defauts l'emportent sur ses avantages. Il faut néanmoins remarquer içi, qu'un Ingenieur n'est pas toûjours le maitre de choifir cequi seroit le plus avantageux en soit même; ce sont les terres du fossé qui doivent determiner si les Bastions seront vuides ou pleins.

S'il

S'il en fournit plus qu'il n'en faut pour la conftruction du rempart, qu'on fasse les Bastions pleins, & qu'on place les magasins dans quelque autre endroit de la Ville plus commode, si les terres manquent, & que les magasins ne puissent se bâtir dans l'enceinte, il ne paroit pas à propos d'augmenter la depense des charrois, on laissera donc les Bastions vuides & on y placera les magasins; En un mot si on le peut commodement l'on préserera toûjours les Bastions pleins aux Bastions vuides.

Il y a en France une certaine methode de fortisier, où on se borne à avoir un Bastion plein & l'autre vuide, & ainsi alternativement, les Bastions pleins sont tous retranchés & renforcés par des ouvrages avancés, les vuides pourvûs des logements pour les troupes; cette disposition est sir heureuse, qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les Bastions pleins, & que pourtant l'assiegeant ne sauroit aucunement attaquer les Bastions vuides, car s'il les attaquoit, il auroit autant & même plus à soussiri, que s'il attaquoit ceux qui sont pleins. Et

ainsi on est toûjours sûr par où l'assiegeant pourroit penetrer dans le corps; avantage qu'on ne sauroit trop estimer, & qui nous donne lieu d'admirer le grand genie d'une Nation, à la quelle nous devons presque tout, ce qui regarde l'art de la guerre.

ARTICLE XVI.

Des Bastions retranchés.

Dans la vue de rendre une Place d'une plus grande resistance, le Comte de Pagan, le Chevalier de Saint Julien & quelques autres souhaiteroient que les Bastions sussent retranchés, c'est à dire que dans un grand Bastion, on en sormât un petit, muni d'un bon sossé d'un solide Rempart: Mr. de Cœhorn semble approuver cette idée, puisque dans son grand Bastion ilen construit un second paralelle au premier bien revetû, ayant un sossé large de 16 toises, dans le quel à 4 toises de distance il plante un rang de palissades avec des barrieres propres à assurer la retraite, en cas de sorties.

Quel-

Quelqu'avantageux qui paroifient de pareils retranchemens, il se trouve des Ingenieurs, qui les desapprouvent parcequ'ils embarassent, disent-ils les premiers Bastions, qu'ils empêchent qu'on n'aille aisément sur les grands remparts, qu'ils coutent beaucoup, sur tout si l'on en construit dans tous les Bastions, comme on devroit naturellement le faire, puisqu'on ignore dans une Place, dont les fronts sont à peuprès d'une egale force, vers le quel l'assegeant dirigera ses attaques.

Si l'on compare ces Bastions retranchés, avec les divers ouvrages qu'on a coutume d'elever derriere une brêche, il n'est pas douteux qu'ils sont en tout préserables; Ceux-ci se construisent à la hâte, ils n'ont pas le têms de se rassoir, & d'acquerir toute la solidité, qu'ils devroient avoir; bien souvent même, on est trop pressé par l'ennemi, on ne peut leur donner de la consistence, à peine vienton à bout de les rendre mediocrement logeables; au lieu que ceux que l'on elevera à loisir pendant la paix, sur tout s'ils sont construits

avec tous le corps de la fortifications, prefenteront à l'affiegeant des difficultés fans nombre, & à l'affiegé des ressources, que ne peuvent fournir les retirades, les barricades, & d'autres ouvrages legers & momentanés. De la je conclurois que lors qu'un Souverain, sans s'arrêter à la dépense ne neglige rien pour rendre une Place si non imprenable, du moins d'une relistance opiniatre, on doit se servir de ces fortes de Bastions, qui de tous les retranchemens font les meilleurs encequ'ils forment une espêce de second front, qui ayant à peuprès les mêmes défenses que le premier, forcent les affiegés à doubler leur travaux; Sans parler de la facilité que procure le fosse de ce Bastion, s'il est d'une profondeur raisonnable, pour ouvrir des mines, & renverser par des forties les logements des affiegés.

Secondement que lors qu'une Place n'est abordable, que par un de ses côtés (comme à peuprès à Bergoupzom, a Camieniec en Podolie) il saut retrancher les Bastions de ce seul front; La dépense n'en sera pas considérable, & l'on ne doit rien omettre en pareil cas pour en rendre l'abord plus difficile & plus perilleux.

En troisieme lieu, qu'on doit faire usage de ces Bastions retranchés dans le cas où l'irregularité du terrein, sur lequel la Place est située rendroit un de ses sronts plus soible, que les autres, & determineroit infalliblement l'assiegeant à se porter de ce côté. (a)

A mon avis il faudroit se servir de Cavaliers pour ces sortes de retranchemens de maniere cependant, que l'angle mort, qui se présente toûjours vers ses epaules sut decouvert par des retours qui prolongès abouteroient a la pointe du Cavalier. Supposé que ces especes de Cavaliers construits selon la sorme que je viens d'indiquer ne sussent pas du goût de tout le monde, voici encore une autre methode,

que

de

ta

de

pe

CC

efl

fie

la

ur

⁽a) Mais dans le cas, ou les Bastions seroit raisonnablement obtus, les deux demilunes, croisant leur feux sur la pointe même de la place d'arme saillante, elles sont inabordables, & a plus forte raison les Bastions, alors il n'est point nécessaire de les retrancher.

our

ril-

e de

rre-

eft

ble.

ent

iers

par

a la

ces

e je

out

de.

fon-

leur

ante,

Ba-

que j'ai vû executée dans plusieurs Places: l'on prend la gorge entiere du Bastion pour un côté d'un polygone exterieur, & sur cette longueur l'on construit un ouvrage à corne. Ce retranchement me semble d'autant plus parfait qu'il est bien désendu, bien slanqué & qu'on y pourroit soutenir un assaut, ou au moins s'y retirer pour capituler.

ARTICLE XVII.

Des Bastions detachés.

Quelques Ingenieurs confiderent les Bastions detachés, comme des ouvrages dont l'importance & l'utilité sont au dessûs de toutes les dépenses, que leur construction exige, & de petits desavantages, que leur separation du corps de la place peut causer. Supposez en esset un Bastion detaché deja emporté par l'assiegeant, cette perte n'entraine point celle de la place, puisque l'ennemi rencontre encore un fossé à passer, & le corps entier à forcer. S'il

D

veut fe loger dans ces ouvrages, il eft exposé de toute part à des commandemens, qui lui portent des coups presque à bout touchant, & oui en favorifant les retranchemens, que l'affiegé voudroit faire dans ces Bastions, empêchent en même têms l'ennemi d'y demeurer long têms fans y effuyer des pertes confiderables, fur tout fi dans chaque demigorge, on pratiquoit un nouveau flanc capable de contenir quelques pièces de Canons, qui par cette position servient toûjours cachées à l'assiegeant; Cette methode seroit d'autant plus commode, que moins l'angle du polygone fera ouvert, mieux les flancs defendront la longueur des murs de la place, dans le cas où un des Baltions feroit pris: deforte que l'ennemi, quoique deja maitre de ce Bastion seroit sorce de prendr ele voisin, avant que de rien entreprendre contre le rempart intermediaire. D'ailleurs il est plus ailé de défendre par les contremines les Baltions detachés, que les Baffions attenants à la courtine, parceque dans ceux-la l'effet des mines ne peut pas, comme

9

q

n

c

91

ofé

lui

, &

af-

pê-

irer

de-

on

on-

ette

Tie-

dus

fe-

on-

un

emi.

orcè

tre-

D'-

on-

Ba-

lans

nme

18

dans ceux-ci nuire à ceux qui sont dans la Place.

Ces avantages ne font pas beaucoup d'impression sur les partitans des seconds flancs. Par là même qu'en faisant les Bastions détachés, on ne peut prendre de feu sur la courtine, ils les rejettent absolument; D'autres disent, qu'un Bastion détaché est très difficile à désendre principalement si le fossé est plein d'eau, que quand même le fossé seroit sec, on ne peut fans beaucoup de risque y transporter l'artillerie & les secours nécessaires, car disent-ils, si l'ennemi vient à découvrir le pont de communication; il est très dangereux de le traverser, s'il vient à le rompre, comment communiquer avec le Bastion? qu'on peut à la verité y saire un pont à fleur d'eau, ou traverser en Batteau on bien par le fond du fossé, s'il est sec: mais ces ressources sont toûjours incommodes, dès que le passage à été aperçu de l'assiegeant: qu'en général tout ouvrage detaché a cela de mauvais, qu'il fert à l'ennemi pour s'y retrancher, y etablir des bonnes Batteries, & attaquer le corps de la place avantageusement,

Da

qu'en-

qu'enfin ces Bastions ne seroient guères plus utiles & ne seroient pas plus de resistance qu'une demilune, ou une contregarde.

Les meilleures fortifications ont des defauts: on n'en decouvre-t-on pas? Cependant l'autorité respectable du Marêchal de Vauban militera toûjours en faveur des ouvrages dont il est ici question, il les employe dans son second & troisième système, mais il les soutient par des tours bastionnées; aussi doit on conclure, que les Baltions detachés s'il font défendus par d'autres Baltions interieurs attenants au corps de la place, font avantageux, pour les raisons, que nous avons indiquées: mais les circonffances où on doit pecessairement les employer, c'est lorsqu'une Place est fituée en partie tur un roc d'une petite etenduë, ou sur une eminence, où il saudroit de toute necessité avancer les Bastions sur la pente du terrein, & alors baisser les affietés des courtines, où élever extremmement les Bastions. pour les mettre à peuprès au même niveau, rien de plus aisé, que d'obvier à ces inconvee

Sa

1-

1-

ıt

e-

né-

e-

X;

e-

eft

n-

de

te

ir-

ns,

u,

re-

niens en detachant les Bastions, auffi en pareil cas le Chevalier de Ville exige que l'on conftruise double Bastion, ajoutant, ce qui est eu esset, que cette methode est d'autant plus avantageuse, que ces lieux ne pouvant être attaqués que par devant & de front, l'assiegeant est obligé d'avancer dans ses travaux toûjours sous les commendemens de la Place.

ARTICLE XVIII.

De la hauteur & de la largeur du Rempart.

A la vue d'une place située sur une montagne, ou sur une hauteur, qui dominera tous les environs sans être elle même dominée d'aucune part on s'imaginera peut-être avec la plus part des anciens qu'elle est imprenable de vive force & qu'ainsi dans le cas où l'on est contraint de fortisser dans une plaine, on ne sauroit mieux saire, pour approcher de cet avantage que d'êlever les remparts au dessis de la campagne de maniere qu'ils puissent com-

mender de tout part, d'autant que par là on decouvre mieux les approches & les travaux des affiegeans, qu'on est en etât de les inquieter plus vivement dans leurs retranchemens, qu'on a plus d'avantage fur leurs Batteries, & qu'on commendent tous les ouvrages detachés, on peut les défendre plus vigoureusement contre les efforts des ennemis, & les rendre encore inutiles à ceux-ci, lorsqu'ils s'en font emparés, on se prive de tous ces avantages, en élevant peu les rempart, & de plus on facilite les approches, en ce que l'affiegeant peut se couvrir des coups tirés de la Place par la plus petite élevation de terre. qu'il rencontrera fur ses pas. Malgré les confiderations, & ces prétendues commodités les modernes préferent généralement un rempart peu élevé, parcequ'il se soutient mieux, & qu'il coute moins; En effet moins un rempart s'elevera au deffus de la campagne, moins il fera exposé aux coups des Batteries ennemis. la brêche auffi fourniffant moins de décombres, les fossés en seront plus difficiles à comH

1X

e-

8

a-

e-

25

ls

a-

le

f-

la

1-

25

rt

3

rt

il

s,

bler, & leur passage plus perilleux. D'ailleurs l'on doit remarquer que par cette methode, il n'est point d'espace dans le pied du
rempart, & dans le fond du fossé, qui ne soit
bien désendu, sans que les Soldats soient obligés de trop se decouvrir en tirant, les tirs du
parapet & des slancs sont plus rasans, & le
Canon y tourmente moins son assat. Entin
l'assiegeant pour faire brêche, est sorcé de
conduire son artillerie jusque sur le bord du
fossé, au lieu que les remparts plus elevés,
etant par la même plus exposés, ses pasapets &
ses slancs mêmes sont ruinés dès les premiers
jours d'un siege.

Au reste la hauteur d'un rempart ne peutêtre determinée que sur l'assiette de la Place; pour en bien regler les proportions l'on doit avoir égard aux éminences, s'il s'en trouve, & à la facilité qu'un ennemi peut avoir dans ses approches selon la nature & la situation du terrein des environs. Par exemple si une Place est environnée d'un roc vif, d'un grand lac, ou d'un grand marais, si elle est située

dans un Horison bas, & sur un terrein, où l'on ne fauroit creuser quelques pieds sans trouver de l'eau: En général dans toute situation où l'affiegeant ne pouvant avoir fur les lieux tout autant de terre, qu'il lui en faut pour ses epaulemens & ses autres ouvrages, est oblige de la faire charrier de bien loin, & ne peut en conséquence construire que des ouvrages très mal conditionnés. & avancer fes approches que fort lentement, avec beaucoup de peine, de danger, & de perte; dans ces cas les remparts peu elevés, où même enterrés sont les meilleurs, il est vrai que dans cette fituation il feroit très à propos d'elever fur ces remparts des Cavaliers, dont l'artillerie decouvriroit mieux dans la Campagne, & forcercit l'ennemi d'un côté à commencer ses attaques de fort loin, afin de n'être pas si rudement inquieté par le Canon de l'affiegé; de l'autre à construire les parapets de ses tranchées & de ses batteries plus elevés & plus folides, ce qu'il ne pourra faire, que très difficillement, faute d'une suffisante quantité de

nio

ns

12-

les

ut

es,

& les

cer

au-

ins

en-

ins

ver

le-

&

fes

ru-

de

ın-

fo-

de

terre. Que si au contraire on doit fortifier dans un terrein gras & compacte, sans mélange de pierre & de fable, en un mot très propre à la construction des ouvrages d'un fiege, ce seroit encore tomber dans un grand defaut, que de trop elever le rempart, cas alors le Canon qu'on pourroit y mettre pour battre dans la Campagne n'incommoderoit beaucoup l'affiegeant, qui auroit dans ce cas, toute la facilité possible de s'en garantir par l'abondance des terres qu'il trouveroit à sa portée pour construire de bons epaulements, d'un autre côté, le Canon de ces remparts êtant vû & découvert de plusieurs endroits de la Campagne, on pourroit le mettre hors de service très aisément, & en très peu de têms: le rempart lui même pourroit être ruiné par le Canon ennemi, qu'il seroit à la portée du boulet; En un mot la régle la meilleure & la plus fûre, que l'on puisse donner pour la hauteur du rempart, c'est le prolongement de la crête du glacis vers la place qui doit couvrir entièrement les revetement. Comme à belle croix à Metz à la Couronne de Thionville & dans plusieurs autres places nouvellement baties.

Ainsi s'il se trouvoit des fortifications defectueuses en ce point, comme à Rocroi, on peut en corriger le desaut, en rehaussant le glacis & le chemin couvert.

Pour ce qui est de la largeur du rempart, tous les Ingenieurs conviennent, qu'elle doit être telle, qu'on puisse y placer commodement l'artillerie necessaire, & y ranger un nombre de Soldats suffisant pour la désense assez à l'aise & pour y faire toutes leurs evolutions. En général, on donne aux remparts toute l'epaisseur convenable pour soutenir & renforcer la muraille & empêcher, qu'elle ne soit si tôt renversée par le Canon, affiegeant. Quelques anciens Ingenieurs, fuivant que l'a remarqué le Chevalier de Ville, vouloient qu'on proportionnat l'epaisseur des remparts au nombre des Bastions, de sorte que pour un exagone, ils exigeoient que le rempart fut mains épais & moins large que pour un eptagone & ainsi des autres, parceque disoient-ils moins une Place

urs

de-

on

le.

rt,

oit

ent bre

z à os.

l'ecer

tôt

ues.

lué

ros

ore

1e,

ais

insi

ine

Place aura de Bastions, moins l'armée, qui l'assiegera sera sorte, & par conséquent, elle amenera une artillerie moins nombreuse; raison absurde, & qui supposeroit, que l'on est convenû tacitement avec l'ennemi, qu'il proportionnera ses attaques à la soiblesse de la Place, & que lorsqu'il attaquera un exagone il employera moins d'artillerie que pour un eptagone.

ARTICLE XIX.

Du Revètement.

La dépense considerable qu'exige dans tout pays un revetement de pierre où de brique, a parû une raison assez forte à phisieurs Ingenieurs, & principalement aux Espagnols, pour préserre le gazon ou les placages; outre l'economie, il trouvent encore dans cette methode des avantages, dont ils font grand cas; les voici: un boulet de Canon ne fait qu'un trou dans la terre, sans ébouler, ni même ebran-

ler les parties voisines, au lieu, que dans une maçonnerie, il produit un très grand dommage, en detruisant ou ebranlant plusieurs affifes; d'ailleurs les éclats font autant & prèsque plus de ravage, que le boulet même, encequ'ils bleffent ou tuent tous ceux, qui font proches: Les revetemens ajoutent-ils, ne se foutiennent qu'autant qu'on les fortifie par des contreforts, ce qui donne un grand avantage aux mineurs ennemis, qui ne demandent pas mieux, que d'en rencontrer un pour etablir leurs fourneaux au desfous: En un mot il est presque impossible qu'une muraille quelque forte & folide qu'elle foit, puisse refister long têms à une grosse artillerie, & quand même cela se pourroit, la depense en seroit immenfe. 1)'un autre côté bien des Ingenieurs combattent ces fentemens, & desapprouvent cette methode; car un rempart gazonné, ou de placage exige un talud confiderable fur tout fi la terre n'est pas d'une bonne qualité, & que le fossé soit plein d'eau, or dans ce cas rien de plus aisé que d'en faire ébouler les terres, d'en

ine

na-

illi-

ės-

en-

ont

e fe

des

ige

Das

lir

eft

ue

ng

ne

n-

m-

te

la-

la

le

de

en

rompre les fraises par le moyen des bombes, & d'y pratiquer une montée facile; supposé que l'affiegeant aye gagné la berme, il se gliffe fans rien risquer le long du rempart à droite & à gauche, & peut en même têms monter à l'affaut par divers endroits; d'ailleurs avec un grand talus l'escalade n'est jamais difficile; One le mineur arrive au pied du Bastion; dans un instant il a fait un trou dans la terre & s'y couvre aisement, mais s'il trouve un bon revetement en pierre dure & forte, il lui faut du têms & du travail pour se loger, & dans l'intervalle ceux de la Place ont toute la facilité de tirer fur lui, cet avantage est encore plus grand lorsque le fossé est plein d'eau, puisque après l'avoir traversé où à la nage, ou en batteau, les mineurs ne trouvent rien pour fe couvrir, & une volée de Canon tirée du flanc opposé en emportant les ouvriers fait échouer l'entreprise.

Qu'il se trouve dans la Ville des traitres, des Espions, où des Soldats, qui veuillent déserter, & où n'y en a-t-il pas? qui les empêchera pendant la nuit d'entrer ou de fortir par les issues qu'ils auront reconnues praticables; Enfin un rempart gazonné coute moins a élever, on en convient, mais l'entretien en est plus dispendieux, puisqu'il y a fans cesse à reparer.

Tels sont donc à peuprès & les avantages, & les defauts de ces deux manières de construire les remparts; Les Ingenieurs se servent de l'une ou de l'autre selon les diverses siruations des Villes, qu'ils fortifient; L'on peut se passer d'un revètement premièrement lorsque la Place est nécessairement environnée de fossés pleins d'eau, battie sur un horizon bas & fur un terrein de bonne qualité pour les ouvrages de fortifications, secondement lorsque la Ville est baignée, ou peu eloignée d'une grande rivière avec la commodité de pouvoir inonder les fosses aux besoins. Mais si le terrein sur le quel une Place est située, se trouve rempli de gravier & de fable, ou d'autres mauvaises qualités, quoiqu'on ait alors la commodité d'une rivière, & la facilité d'inonder

les

Cn-

er,

lus

rem

es,

n-

ent

12-

ut

rf-

de

as

11-

ue

ne

oir

ra

ve uner les fosses, il faut absolument revetir les remparts, autrement feur entretien excederoit de beaucoup à la longue la depense, qu'auroit coutée une bonne & folide maçonnerie. Avant que de terminer cet article nous remarquerons que Mr. de Cœhorn ce sameux Ingenieur Hollandois ne donne point de murailles aux premiers remparts de ses Bastions, Demilunes, & Contregardes, mais seulement à ceux des orillons & de la courtine aux faces de son Bastion capital & des Ravelins, & alors il éleve un peu au dessus de la Campagne les premiers remparts de ces deux derniers ouvrages afin que le Canon de l'affiegeant n'aye point de prife fur les murailles, qu'ils couvrent: il ne fait point de berme, mais afin que les ruines ne comblent pas le fossé, il sait un talud suffifant pour foutenir les terres, & plante dans l'eau un rang de gros pieux bien ferrés, qui retiennent les terres au pied du rempart.



ARTICLE XX.

Des Contreforts.

Les Contreforts sont généralement approuvés & mis en usage dans les fortifications: l'on n'a pas de moyen plus efficace pour arrêter la poussée des terres & soutenir le revêtement & tout le rempart contre les coups redoubles de l'artillerie c'est à Mr. le Marêchal de Vauban, qu'on est redevable de la juste proportion, que l'on doit garder en les construisant; Savoir: sur dix pieds de hauteur, ils doivent avoir quatre pieds de longueur, trois d'epaisseur à la racine, & deux à la queue, & à mesure que le mur s'éleve encore de dix pieds, l'on doit ajouter deux pieds de plus à la longueur & un pied d'epaisseur à la racine; Cette regle est universellement suivie: On observera neanmoins qu'il n'y a gueres que Mr. de Cœhorn qui aye supprime les contreforts: & que pour rémédier aux poussées des terres qui renverseroient bienU.

n

la

8

le

1,

e

II°

e

r

tôt ses murailles (aux quelles il ne donne que trois pieds d'epaisseur dans leur fommet, avec un fixième de la hauteur pour le talud, qu'il continué jusqu'au bas du sondement) en derangeant, ou faisant glisser les assises de pierre ou de brique, si elles etoient posées horzontalement, pour remedier dis-je à ces inconveniens, il veut, qu'on pose ces pierres où ces briques perpendiculairement au talud, afin que la pouffée de terres, qui agit dehaut en bas sous un angle de quarante cinq degrês venant à porter sur la plus haute assise, ne fasse que la presser d'avantage sur la seconde au lieu de la deranger, & que la seconde presse sur la fuivante, & ainfi de fuite jusqu'à la base du talud. Invention Ingenieuse à la verité, mais dans la pratique une telle disposition des assifes paroit devoir être fort dispendieuse & sujette a de grands inconveniens, d'ailleurs ce n'est pas assez d'avoir remedié à la poussée des terres, c'est à dire à l'effort qu'elles font dans le sens du talud, sur leur revetement, par leur propre pesanteur; il faut encor soutenir la

E

ponsiée horizontale, que cause le gonssement de la terre dans le têms de pluye & de gelée, comme la montre Mr. de Reaumur dans les mémoires de l'Academie des sciences. Il faut fur toutque ce revêtement resilte suffisemment aux coup redoublés des Batteries; Or dans ces cas l'utilité des contreforts est incontestable, car supposé, que l'assiegeant batte en brêche entre deux de ces contreforts, il n'y anra, que les terres intermediaires, qui s'ebouleront. & celles des côtés ne tomberont point dans la brêche. & n'augmenteront point les ruines du remport, parcequ'elles feront retenues par les contreforts; au lieu que s'il n'y en avoit point, ces terres entrenées par leur pefanteur, rendroient bientôt la brêche praticable. Si le Canon au reste venoit à rencontrer un de ces contreforts, l'on conçoit aisément, que son effet en feroit plus lent, & que l'ennemi devroit employer plus de têms & depoudre avant que d'ouvrir la brêche.

La methode de Mr. Cœhorn ne feroit donc praticable que pour les murs & les revêtemens, qui ne sont pas exposés à être battû du Canon. telle que ceux des contrescarpes & des gorges: quoiqu'encore elle soit affez embarassante, j'aimerois mieux en effet, que dans ce cas-là même on employat à l'ordinaire les contreforts. Que si cependant on vouloit les supprimer, je conseillerois alors qu'on examinat avec attention si le simple revêtement est capable de refister à la poussée des terres, ce que l'on peut determiner par la methode suivante, que j'applique aux terres fablonneuses, comme les plus coulantes, (la reduction à faire pour les autres plus compactes fera facile) fi l'on confidere les grains de fable, comme autant de petits globules arrangés de façon, qu'ils fc touchent par les côtés, & pofés les uns fur les autres de manière que le milieu de chacun du rang superieur repose toûjours entre deux globules du rang inferieur, l'on trouvera dans cette disposition, que la ligne sur la quelle glisferont ces grains de fable fera avec la bafe de leur niveau un angle, qui fera les deux tiers d'un angle droit; il semble donc que la terre

n

t

5

114

<u>i</u>-

1-

ie

10

S,

fablonneuse ne devroit pas naturellement exceder cet angle, cependant nous favons par experience, que le fable prend une pente plus inclinée: Ainfi pour aller au plus fûr, fuppofons que cet angle sera la moitié d'un droit, c'est à dire, que si cette terre coupée à plomb êtoit arrêtée par un mur, où autre corps capable de la fontenir, & qu'on enlevât tout d'un coup ce soutien, la terre en tombant formeroit la diagonale d'un quarré. Cela supposé, il ne reste plus qu'à connoître, quel soutien & vuelle force il faut pour arrêter la poussée de ce triangle de terre, qui doit gliffer far la diagonale, or nous favons par les loix de la Statique, que pour retenir un corps sur un plan incline, il faut une puissance, qui foit au poids de ce corps, comme la hauteur perpendicutaire est à la longueur du plan incliné, ou dans le cas present, comme le côté, d'un quarré est à la diagonale, soit donc donnée une certaine hauteur, qu'on veut revetir, & que le talud en soit determiné par le sixième de sa hauteur (felon la regle propre aux ouvrages

X-

ar

0-

t,

ab

a-

in

e-

å

de

a-

a

an ds

11-

ou

un

ne

fa

de fortification) cela posé, que l'on cherche la superficie du triangle rectangle du talud, ensuite il faut imaginer un triangle qui represente la coupe des terres, que le mur doit soutenir, en trouver la superficie & en prendre. la moitié, dont on retranchera encore le dixieme. De ce qui restera, on en ôtera la figperficie du triangle, que l'on divisera enfin par la hauteur du terrein que l'on yeut revetir, le quotient fera l'epaiffeur du revêtement, le quel fera en equilibre avec la pouffée des terres. Cette methode est générale pour toute sorte de revêtement & de talud, mais comme il ne suffit pas que le revêtement soit simplement en équilibre, il est necessaire si l'on ne se sert pas de contreforts d'augmenter cette epaisseur d'un fixième. Il y a encore une autre manière de determiner l'epaisseur des revêtemens, c'est celle de Mr. Couplet rapportée dans les memoires de l'academie des sciences de Paris pour l'année 1727.

₹)(70)(**≱**

ARTICLE XXI.

De la hauteur & de la matière du Parapet.

Le Comte de Pagan, le Baron de Cœhorn, le Marêchal de Vauban & plusieurs autres modernes, donnent au parapet quatre pieds & demi de hauteur du côté interieur, avec une ou plufieurs banquettes, fur lesquelles les moufquetaires montent pour tirer avec plus de facilité, & d'où ils descendent pour se mettre à couvert des coups; Ils pratiquent dans ces parapets des embrasures & des merlons pour couvrir non seulement le Canon, mais encore les Canoniers & les Soldats destinés au service de l'artillerie. Le Chevalier de Ville auffi bien que quelques autres Ingenieurs rejettent les banquettes & ne donnent au pa rapet, que la hauteur necessaire pour tirer à barbette, à fin de pouvoir pointer le Canon, & en faire usage dans tous les endroits, ou le besoin le demande. Il leur semble, que le

&

ne

es

us

t-

ris

ns

is

és

il

rs.

a

à

ue

lorsque les parapets sont plus elevés, les embrasures qui sont alors nécessaires pour l'usage du Canon font desavantageuses à la Place, premièremnt enceque l'affiegeant affuré dans ce cas que le Canon de l'affiegé ne peut tirer que par ces ouvertures, a toute la commedité d'y diriger le fien, & de faifir le moment, au quel ceux de la Place out fait leur decharge, pour tirer les pièces, qu'il a pointées; moyen fûr pour les demonter; fecondement qu'un même Canon ne peut tirer que suivant une. feule direction proportionnée à l'ouverture dol'embrasure, que pour l'usage des pièces qui seroient placées aux extremités de la courtine pour la défense de la face du Bastion oppose, il faudra ouvrir considerablement les embrafures, ou bien les affoiblir, en leur donnant trop de biais, & alors le premier coup. de Canou ennemi les ruinera ou les ouvrira dofaçon à rendre le parapet inutile: Et que quand même l'affiegeant ne pointeroit pas contre ces embrasures, le feu & le souffle du Canon, qui y seroit place, feroit à peu prês le même effet,

ou du moins ébrauleroit cette foible maffe de terre au point de la mettre hors d'état de réfister long têms à une telle secousse, Troisièmement, que de quelque manière, que l'on construise ces embrasures, elles seront toujours sujettes à de grands inconveniens; car fi elles ne font pas revetuës, les terres de dessûs & des côtes tomberont dans l'ouverture au moindre ébranlement. Si elles ont un revêtement de maçonnerie, le Canon de l'affiegeant y fera beaucoup de ravage au moyen des éclats capables de tuer les Caponiers, & tous ceux qui sont à portée; si au lieu de muraille, on vouloit foutenir la terre par les planches, ou des solives, le feu du Canon peut les enflammer sans peine, puisque un pareil accident arrive même aux gabions d'une batterie, quoique le Canon y foit placé plus au large & moins enfermè, que dans une embrasure sermée en haut & à côté, & dont la longueur empêche que le feu ne s'exhale auffi ailement qu'entre des gabions.

le

n

ar le

r-

nt

le

)-

S.

le

12

t-

u

la

De tout cela on peut conclure que dans prèsque tous les cas le parapet doit être elevé de quatre pieds & demi au dessus de la dernière banquette, afin que les mousquetaires soient à couvert, & que l'on puisse pratiquer des embrasures, qui servent lorsque l'on ne peut plus tirer à barbette, car le Commendant d'une place affiegée, s'il est fage & prudent ne fait plus tirer de la forte, des que les batteries de l'ennemi font établies, & que son Canon commence à jouer; Cependant on excepte les fronts de fortification qui n'ont ni comin couvert, ni glacis, & qui font fur le bord de la mer, ou d'un grand fleuve: car l'énnemi ne pouvant approcher de la Place, que fur des batteaux, & le Canon étant la seule défense capable de les couler à fond, & par consequent la plus sûre pour empêcher les approches, le rempart alors doit être construit de manière à y placer le plus d'artillerie qu'il est possible, & comme d'ailleurs les Coups tirés de dessus l'eau sont moins justes, que ceux qu'on tire de dessus terre; il n'y aura pas d'inconvenient à tirer à barbette, on aura même alors plus de facilité à diriger fes coups comme on youdra. Voila cequ'en peut dire fur la hauteur du parapet; quant à la matière, dont il doit être conitruit, le grand inconvenient des éclats de pierre doit determiner tout Ingenieur habile & prevoyant à le faire d'une terre donce & fine, sans être revetu & de trois toiles d'epaisseur, pour qu'il soit à l'epreuve; On doit suivre cette regle sur tout lorsqu'une Place est environnée de quelques rideaux, à a faveur des quels l'afflegeant peut commencer de loin à se servir de son artillerie contre les parapets & y faire les ravages, que l'on a à craindre s'ils font revetus, & à plus force raifon, s'ils font entièrement faits de maçonnerie; Si la Place étoit fituée fur un roc elevé, comme par cette position les remparts & leur parapet donneroient peu de prise aux boulets de Canon, peu importeroit alors, qu'il sussent ou de terre, ou de maçonnerie; l'on voit en effet en France de tiès bonnes forteresses ou les parapets ne sont que de briques (a) dans les fronts placés sur des hauteurs contre lesquels le Canon de l'affiegeant ne peut rien: C'est donc à ce cas particulier, que l'on pourra appliquer la methode de Mr. Blondel, felon la quelle les parapets n'auroient, que neuf pieds d'epaisseur, dont six seroient de maçonnerie & trois de terre, car il desapprouve le systême ordinaire, & pretend qu'un parapet de trois toises d'epaisseur prend trop d'espace sur le terre plein, qu'il recule la défense, qu'il empêche que l'on puisse ni rien voir, ni rien defendre de front dans le fossé, & qu'en consequence de ce defaut les affiegeans s'y logent aisémeut & avec le secours de la demiesappe, ils conduifent des tranchées à droite & à gauche de la brêche vers les retranchemens, à la faveur encore de leur logement fur le haut du Bastion, au lieu qu'en donnant au parapet fix pieds de maçonnerie, & trois de terre, on n'a à craindre, ni les éclats, qui font arretés alors par

la

⁽a) Comme à Charlemont du côté de Givè.

la terre, qui est du côté de la Place, ni les coups qui portent sur le glacis de ce parapet puisqu'ils rejaillissent en haut & passent par dessus les têtes des assiegés, à moins que ces coups ne sussent tirés en plongeant de haut en bas.

ARTICLE XXII.

Des Cavaliers en général, de leur emplacement & de leur figure.

L'avantage de découvrir les environs d'une. Place a fuit imaginer les Cavaliers, dont l'elevation supplée au peu de hauteur des remparts, dans les Places situées en plaine, ou dans des fonds, cependant comme nous l'avons deja dit, si une fortification qui domine la Campagne a des commodités, elles a aussi des desauts, barlançous les uns & les autres au sujet de Cavaliers: Doubler les désenses, inquieter l'assergeant, des qu'il sort de ses lignes, decouvrir même dans ses transhées, le sorcer de hausser

fes épaulement, le mettre pour ainfi dire hors d'etât de construire des ouvrages qui puissent commander ceux de la Ville; Voila des motif affez forts (felon Sardi, le Chevalier de Ville & plufieurs autres) pour elever des Cavaliers fur les remparts. D'autres objectent au contraire, que par la même que les Cavaliers sont elevés fur la Campagne, ils en font plus decouvert, & par confequent plus exposés à être ruinés dès le moment, que l'affiegeant a pû établir ses batteries, qui au reste celui-ci pour eviter que son Canon après le recut ne foit vû de celui du Cavalier, n'a qu'à donner beaucoup de pente à la platte forme, Bien plus le Canon d'un Cavalier elevé ne peut tirer qu'en plongeant, par consequent vers quelqu'objet qu'on le dirige, soit bataillon, soit batterie, ou ouvrage folide de tranchée, les coups n'ont jamais tant de force ni de justesse, que ceux qui rasent la campagne, car dans cette position le boulet rencontrera toûjours une masse de plus grande epaisseur. & ce defaut quoique moindre dans une distance mediocre devient

très confiderable lorsque l'affiegeant est fort proche dela Place, parcequ'alors le boulet ne donne presque que sur un point, ou il s'enforce, si c'est de la terre, & si c'est un roc ou une maçonnerie il bondit fort & passe par dessus les têtes sans produire aucun esset, & dans ce cas même on ne sauroit pointer le Canon sans se decouvrir, ou sans diminuer considerablement le parapet.

Malgré ces objections, que je viens de rapporter d'après nombre d'Ingenieurs anciens & modernes, on ne peut nier, que les Cavaliers ne foient une très bonne défenfe, & qu'ils ne puissent fervir utilement lorsque le corps des ouvrages est enterré à la moderne. La depense qu'il faut faire pour les construire seroit pour moi le seul motif, qui m'obligeroit de les supprimer dans les places qui ne sont environnées d'aucune hauteur, mais dans le cas où elles seroient commandées par quelque eminence dont on ne peut pas s'emparer par des ouvrages détachés, ni les raser à cause des frais, ni eviter d'en être incommodé, de quelque manière,

rt

ie

1-

S

is fe

ıt

30

'5

e

25

-

5

1-

S

e

3

qu'on tournat les ouvrages, on ne doit pas alors balancer, il faut abfolument avoir recours non feulement aux traverses mais encore aux Cavaliers, afin de garantir les fortifications de l'enfilade, du revers & des plont gées.

En supposant donc que les Cavaliers sonnecessaires dans quelques circonstances, l'on demande quel est l'endroit de la fortification, où il faut les élever? Sturm, & la plus part des modernes, repondent qu'on ne fauroit mieux les placer que dans les Bastions, parcequ'outre les autres avantages, ils ont celui de desendre les faces des deux Bastions voifins: D'autres, tels que le Chevalier de Ville, les Italiens & tous ceux qui employent des feconds flancs, defapprouvent cette situation, enceque les Cavaliers dans les Bastions occuppent la Place, où l'on pourroit faire un bon retranchement, ils construisent donc sur les feconds flancs de la Courtine, afin qu'ils defendent encore mieux les faces des Bastions sans occuper une place utile pour d'autres défenses: Sardi est d'avis de le placer dans le milieu de la Courtine: par ce moyen un feul Cavalier selon lui peut suffire pour chaque front de fortification, fon Canon ayant l'avantage d'être pointé au besoin vers les deux Bastions oppofés pour en chaffer l'ennemi quand il y est entré, par-là il en faut la moitié moins, la depense en est donc moins grande de la moitié. Cette dernière methode est combattûe par les modernes qui objectent entr'autres inconveniens celui de ne pouvoir dans une telle fituation empêcher l'ennemi de se rendre aisément maitre du Bastion, lorsqu'il en est proche, parceque le Canon monté sur le Cavalier de la Courtine sera trop elevé pour defendre avec avantage à une si petite distance, & que d'ailleurs il ne voit les faces, que fort obliquement.

Dans le choix que nous devons faire de ces différentes manières proposées & refutées, si nous consultons les principes établis & communement adoptés, nous rejetterons d'abord l'emplacement dans le seconds flancs, dont nous croyons avoir assez prouvé

fe

10

e

u

re

10

nt

ge

113

y

la

ûe

n-

le é-

e,

la

ec il-

it.

re

e-

a-

e-

é

l'inutilité; Placer les Cavaliers dans les Bastions c'est à mon avis le plus fûr & le plus avantageux, car delà ils commandent deux fronts à la fois, & défendent deux faces: sur les seconds flancs il n'en découvriroient parfaitement qu'une seule; jamais on ne doit les construire dans le milieu de la Courtine, si l'asfiette de la Place & le terrein des environs fournit affez de terre; Mais lorsqu'on est privé de cet avantage & que l'excavation du fossé ne peut donner toute la quantité de terre suffifante pour l'elevation des remparts on pourra se contenter d'élever à chaque front un Cavalier, qui suppléra au defaut de hauteur dans le rempart, battra autant qu'il sera possible les environs de la Place, plongera dans les travaux de l'affiegeant, le forcera à commencer fes approches de loin & à donner à ses parapets une epaisseur & une hauteur plus considerable, que s'ils n'avoit à craindre que le feu du rempart.

Les différentes formes que l'on peut donner aux Cavaliers, se reduisent à celles du quarré

F

parfait ou oblong, de l'ovale, du cercle & du Romboide, c'est à dire de la figure même du Baftion; je ne vois aucun avantage dans la figure quarrée d'un Cavalier, si ce n'est de pouvoir pratiquer dans sa capacité un plus grand fouterrein propre à l'entrepos des differentes choses nécessaires dans une Place de guerre. Le Chevalier de Ville les fait de figure circulaire pour deux raisons principales; la premiére, par cequ'on y range les Canons plus commodement, & qu'on les pointe egalement de tous côtés; la feconde parceque le cercle prefentant moins d'espace, qui puisse être battu perpendiculairement le Cavalier est en etât de refifter plus long têms aux coups qui battent en ruine. Sturm condamne ceux qui suivent la figure du Bastion, quoiqu'il ait contre lui le sentiment de presque tous les Ingenieurs de nos jours; il pretend qu'ainfi disposés ils occupent mal à propos tout le terreplein du Bastion, & empêchent par là qu'on ne puisse pratiquer des retranchemens, qui seroit d'une meilleure défense: Sans parler ajoute-il que dù

lu fi-

u-

nd

tes

re.

m-

de

re-

attu

t de

ent

ent

lui

BUIS

ils

du

uisse 'une

que

faute d'espace entre le talud du Cavalier & le parapet du Bastion les Soldats sont extremement gênés dans leurs manœuvres. Cet auteur souhaiteroit donc que les Cavaliers suffent construits dans le centre du Bastion en forme de demi cercle applati dont la convexité seroit tournée vers la pointe de l'angle flanqué.

Si Sturm blame les Romboides des modernes, ceux-ci à leur tour desapprouvent le demi cercle applati, parceque par sa position l'on ne peut voir le sossé qu'imparfaitement, cequi est un grand inconvenient pour la défense.

Pour moi j'admettrois volontier les Cavaliers ronds, lorsqu'ils ne font destinés, qu'à desendre de loin, c'est-à-dire lorsque la mer, ou un grand sleuve baignant quelques fronts d'une Place, l'assiegeant peut etablir ses batteries dans des isles voisines, d'ou il battera en ruine les remparts de ce front: alors les Cavaliers de la figure ronde êtant plus massis,

F2

a a li

ils en refistent mieux aux coups, & sont capables de contenir un plus grand nombre de Carons & de faire face en tout sens: Hors de ce cas, c'est-à-dire; toutes les fois que les fortifications auront un glacis un chemin couvert & un fossé, a sin de les desendre plus commodement, les Cavaliers qui suivent la figure du Bastion sont préserables aux autres; Mais il faut observer en les construisant de laisser au moins huit toises de largeur entre le Cavalier & les parapets des flancs & des faces du Baltion, cet espace est nécessaire pour y conduire les munitions & l'artillerie. Les Cava. liers doivent être gazonnés afin d'eviter les debris & les éclats, qui nuiroient beaucoup à ceux, qui se trouveroient sur le rempart; Cependant si les Bastions étoient petits, on seroit force pour gagner le terrein, que prendroit le talud du gazon, de le revetir entièrement d'une maçonnerie de brique: Enfin les rampes des Cavaliers fe placent dans leur gorges & non dans les flancs, parlà ceux-ci font plus grands & les souterreins bâtis dessous ARplus longs.

ARTICLE XXIII.

1-

le

es u-

n-

re

is

er

2-

du.

n-

a.

es

à

e-

Ce-

11-

re-

les

or-

int

us

Des Contremines.

Il n'y a rien fans contredit de plus avantageux dans la fortification, que de contreminer les ouvrages. Tous les Ingénieurs en conviennent, les anciens eux même avant l'invention de la poudre se servoient de moyens équivalents soit dans l'attaque soit dans la défense de leurs Places; Et presque tous les modernes exigent que toutes les parties d'une fortification foient pourvues de contremines à différentes profondeurs & à différents étages; que les rameaux en foient poussés bien, avant dans la Campagne, qu'ils repondent à des certains points connus à fin que delà on puisse au besoin en tirer d'autres sous les ouvrages des affiegeans. Cependant quelques Ingenieurs sans condamner entièrement les contremines, envisagent d'un côté les dépenses immenses qu'exigent ces ouvrages, sur tout si l'on veut en garnir tout le circuit d'une Place,

La précifion qu'ils demandent dans leur confruction, pour determiner exactement leur profondeur, leur diffance, leur charge; precision qui consiste dans un point si imperceptible, que le plus souvent il échappe aux recherches d'un habile Ingenieur, & fans la quelle cependant les inconvenients, qui en réfultant dans l'action surpassent les avantages, qu'on s'en étoit promis; D'un autre côté ils font presque rebuttés d'entreprendre de pareils travaux, quand ils reflechiffent, qu'ils peuvent être rendus inutiles, fi l'affiegeant ouvre la tranchée le plus près dela Place qu'il est possible, s'il la pousse rapidement jusqu'au pied du glacis, avant que l'affiegé ait pû ouvrir les nouveaux ramaux de ses contremines, où du moins avant qu'il en ait pû charger les fourneaux, & les faire jouer; S'il ne met dans les travaux les plus avancés que des petites gardes de quelques foldats chacune, de distance en distance, laissant le reste en arrière pret à marcher & à s'opposer aux forties; s'il creuse dans la grande Place d'arme, ou derrière paralelle un affez bon nombre de puits, d'ou il fera tirer plusieurs ramaux droit à la contrescarpe, & dont les fourneaux bouleverseront le terrein, sur lequel en même têms, il ayançera en debouchant par la tranchée.

ır

2-

a

S,

Is

ls

nt

ir

u

e-

ale

i-

r-

le

Malglé la difficulté de reussir parfaitement dans l'usage des contremines, il me paroit, que leur utilité ne fauroit jamais être cont ebalancée par les inconveniens qui en refultent. Tout cequ'on en peut conclure, c'est que l'Ingénieur & le mineur doivent également ne rien negliger de tous ce que la Théorie & ia pratique de cet art peut leur fournir de reffource. Je conviens qu'il n'est rien de plus difficile dans la fortification; mais les règles que l'on doit étudier, les experiences que l'on doit consulter, ont été poussées depuis quelques années à un tel degré de clarté & de précision, presque pour tout les cas possibles, que pourvûr qu'on en aye une pleine connqissance, les contremines auront toujours à peuprès l'effet, que l'on s'en propose; à chaque pas, je l'avouë, on rencontre des el sta

cles, mais on peut les lever, en s'oppofant avec adresse aux mineurs de l'assiégeant, en les prevenant dans leur marche, & tachant d'eventer leurs mines & de garantir les siennes; Il faut une précision bien grande dans la charge des fourneaux, pour obvier à tous les dangers, qui peuvent suivre dans l'action, j'en conviens, mais avec une connoissance parfaite de la nature du terrein, qu'on a à enlever, & de la Théorie du calcul pour la charge des mines. on vient aisément à bout de leur donner & la direction, & les ouvertures que l'on veut, les fraix considérables ne seront jamais superflus, dès qu'ils seront utiles: on parviendra même à les diminuer ces fraix, fi l'on fait attention, qu'il faut moins de poudre à proportion des masses ou des solides, pour une grande ligne de moindre réfisfance, que pour une petite: parceque cette masse, que l'on se propose d'enlever est en raison triplée de la ligne de moindre réfistance, & que la tenacité des parties à separer, n'est qu'en raison doublée; parceque entre les corps femblables, les

11

r

t

S

3,

-

e

e

50

V

t

e

e

petites lignes de moindre refistance ont plus de superficie eû êgard à leur masse, que les grandes, perconséquent les petites demendent une plus grande charge, & les grandes une plus petite, proportion gardée. On peut encore avec moins de dépenses, & plus surêment qu'autre-fois se procurer differents entonnoirs, & plus grands que le double de la ligne de moindre réfiffance, parceque cette ligne pouvant appartenir à une infinité de globes de compression de differentes grandeurs. il s'en suit, que ce n'est pas la ligne de moindre réstance qui déterminera leur grandeur (comme on le croyoit avant les experiences faites depuis quelques année dans l'Ecole de mineurs en France) mais le rayon du globe de compression.

Je ne fais qu'indiquer les principaux moyens de perfectionner les contremines, mon objet n'est point de traiter à fond cette matière, ceux qui desireront avoir une plus grande connoissance des mines, peuvent avoir recours aux memoires des experiences faite à l'Ecole de la Fére, on y trouvera des recherches très utiles sur cette matière, & sur la manière de faire fauter les corps du côté que l'on se propose, par le moyen de quelques fourneaux, dont les uns ne sont destinés, qu'à vaincre la tenacité des terre, les autres à les enlever entièrement. On peut consulter pour la con-Aruction des differens étages des contremines, la differtation du Mr. de Valliere fur ce fujet, l'auteur y prouve clairement, que dans un même terrein, on peut faire jouer plusieurs fois les fourneaux, & cette decouverte le trouve inferrée dans le troisième Volume dela nouvelle édition des memoires de l'artillerie de St. Remy, Dans la fortification de Deidier, dans l'artillerie de le Blond, & dans plusieurs autres ouvrages.

Mais ceque je ne dois pas ometre ici, c'est de dire que les contremines sont nécessaires pour retarder les travaux de l'assegeant, qu'elles sont indispensables lorsque dans une Place d'importance, il se trouve un front plus soible, que les autres, que ce front présente toutes C

fr

p

L

9

p

cl

g

d

CI

€)(91)(}

commodités (a) pour les attaques, & que les ouvrages avancés, que l'on pourroit y conftruire

S

le

9-

la

er

11-

i

ce

ns

rs

fe.

la

ie

er,

rs

eft

es

-

ce

e,

es

(a) Quelque fois on se détermine à attaquer un front plus fort plutôt, qu'un autre plus foible, si le plus fort présente toutes les commodités dont l'affiegeant aura besoin dans ses travaux; Ce fut ainsi que Louis XIV, pour prendre plus aifément Valenciennes, fit attaquer la Place par le front de la Porte d'Aujain. qui étoit le mieux defendû; il se porta vers ce côté. parcequ'il donnoit toute la facilité pour les approches, & qu'un bois voifin fourniffoit abondamment les materiaux nécessaires; D'ailleurs par le moyen de la chaussée de Rhume, qui étoit pavée, l'on conduisoit, jusqu'à la queue de la tranchée toules les munitions, qui venoient de Dunkerque, Ypres &c. Par la Tranchée même on pût fermer d'une contrevallation une grande partie de la Place, tellement que s'il se fût présenté un grand secours aux assiégés, le Roi en mattant dans la tranchée quelques Bataillons & quelques escadrons de plus, auroit pû lever tous les quartiers de ce cêté-là, qui faisoit les deux cinquiemes du circuit des lignes, pour en renforcer son armée, ainsi il alloit au devant des fecours ennemis; & les attaques ne discontinuoient point. Tous ces avantages ne se fussent pas rencontrés si heureusement, en attaquant un autre front.

struire seroient plongés de quelques commendemens, il vaut mieux alors suivre la maxime générale, de saire des ouvrages souterrains, qui seront utiles, plutôt que d'en élever sur le terrein qui seroient desavantageux par leurs desauts.

Qu'une Place soit batie sur un roc, & que fes principaux retranchemens foient pratiqués dans ce roc; comme il est très difficile d'y faire brêche par le moyen de l'artillerie, l'ennemi ne manquera pas dans une telle position de tenter des mines, pour renverser les ouvrages. Dans ce cas il faut nécessairement avoir des contremines à lui opposer, ou du moins cequ'on appelle une galerie d'écoute, pour prevenir le mineur de l'affiegeant, & l'arrêter dans fa marche; Qu'une Place u'ave qu'un feul front abordable, il est alors très à propos d'en contreminer tous les ouvrages pour retarder l'accés & le rendre plus dangereux. En un mot quelque fituation que l'on suppose à une Place, fi l'on veut en vendre la prise bien chere, on droit la garnir de contremines.

Un Chef-d'œuvres de contremines, que l'on ne fauroit trop admirer, c'est la nouvelle confruction de la Couronne de Thionville & celle de la Belle Croix de Metz; C'est à Metz où l'on voit de contremines à plusieurs étages poussées bien avant dans la Campagne, de distance en distance, on peut les fermer par de portes percées de crenaux, par où l'on previent de quelques coups de fusil ceux des ennemis, qui y paroitroient; Les galeries majeures, qui se croisent sont désendues par des guerittes, d'où le grenadier placé en sentinelle ensile toute la longueur, & empêche le mineur assiegeant d'aborder ou de passer outre.

Je ne sinirai pas cet article sans saire mention de la chose la plus ingenieuse & la mieux imaginée, que l'on voit à l'Ecole Royale de Mézières en champagne. C'est un Plan qui a raport au traité du desilement, (traité qu'il n'est bien connû qu'en France) on le nomme Plan général, parcequ'on y a supposé, tous le cas, que la nature du terrein & la situation

des Places peuvent offrir; On y voit un ouvrage à Couronne contreminé placé au delà d'une rivière, avec une communication fouterraine à la lunette avancée posée devant l'angle saillant. Cette communication est aussi désendue par des guerites, mais la disposition de tout l'ouvrage, son emplacement & son arrangement ne sauroit se faire connoitre qu'à l'aide du Plan.

ARTICLE XXIV.

Des Ouvrages détachés.

Tous les Ingénieurs conviennent aujourd'hui de la nécessité des Dehors d'une Place, & parmi les anciens, il s'en est trouvé très peu qui ayent prétendu les rétrancher de la fortifications, ces ouvrages disoient-ils étant trop bas, sont de trop peu de résistance, si on les fait de maçonnerie, leur construction & leur entretien exige une dépense trop considérable; S'ils sont de terre, chaque année ce sont de t

0

u

p

S

e

nouvelles reparations toûjours couteufes, toûjours de très peu de durée, puisque les pluyes & le mauvais tems en faifant ebouler la terre les ont bientôt réduits à n'être utiles qu'à l'affiegeant, qui les trouvant dans cet êtat, n'a pas de peine à s'en emparer; il s'en sert comme d'un épaulement pour favoriser ses approches vers la Place; la terre deja remuée, qu'il y trouve, lui facilité le moyen de se mettre à couvert dans les logemens s'il y est établi, & de combler le fossé s'il est plein d'eau, d'y asieoir ensin son artillerie avec laquelle il peut de ce poste ruiner plus aisément les défenses, & battre plus commodément en brêche. D'ailleurs ajoutoient-ils, ces Dehors augmentent de beaucoup l'enceinte d'une Place, & plus cette enceinte est grande, plus aussi l'on doit en augmenter la garnison afin d'opposer par tout une défense proportionnée à l'attaque, supposé même que la garnison soit suffisante. comment porter dans ces retranchemens éloignés & separés par des fossés (surtout s'ils font pleins d'eau) un secours prompt & aisé?

Si l'ennemi vient à decouvrir les ponts, il les ruine; par consequent la communication est impraticable, & les ouvrages perdus pour les assiegés.

Ces raisons ou objections, que le peu d'experience faisoient saire à quelques uns de nos Ingenieurs anciens, font d'autant moins solides, qu'on en a depuis long têms demontré la frivolité. En effet il ne faut guères plus de monde pour défendre une Place garnie de dehors détachés, que pour celle qui n'en a point. L'ennemi peut s'attacher à quelques uns, mais il ne sauroit les attaquer tous à la fois, s'ils font les uns devant les autres; ainsi le corps de la Place sera toûjours hors d'infulte, tant que l'affiégeant lera occupé à s'emparer de ces fortes d'ouvrages, il faut nécessairement, qu'il prenne les premiers qui se présentent, avant que de pouvoir approcher des seconds. & ainsi des uns aux autres. Les plus reculés feront toûjours en surêté, quand même il n'y auroit personne pour les garder. Si ces dehors sont construits en régle, entre-

S

10

g

fu

êt

tr

D'

fer

S

ft

é

a

a

tenus en bon étât, si les ponts de communication font jettés à fleur d'eau dans les fossés inondés, s'ils font bien flanqués & bien défendus, les secours se donnent aisement, la résistance dans ces ouvrages est autant, & quelques fois même plus forte, que dans le corps de la place, parcequ'ils font flanqués de beaucoup d'endroits & commandés de toute part par les retranchemens, qui les environnent, desorte que si l'assiegeant s'en empare, ce ne peut être qu'après beaucoup de têms, de peine, de travaux, & de fang rependus. Si une fois il en est maitre, il faut pour s'y loger, facrifier encore bien des foldats: fon logement achevé, les contremines en jouant lui font perdre tous ccs avantages, ou bien s'il est assez heureux pour s'y maintenir en furêté, il n'en est pas plus avancé, que s'il êtoit parvenû d'emblée fur le bord de la contrescarpe; il lui reste encore des fossés à combler, ou à faigner, & des chicanes à essuyer. D'ailleurs si le bût que l'on se propose en defendant une Place, eft d'eloigner l'ennemi, &

de ne lui laisser gagner du terrein qu'après beaucoup de perte, & le plus lentement qu'il est possible, on ne sauroit parvenir à ce bût, que par le moyen des ouvrages détachés; Ils ont encore cet avantage, qu'êtant bas, les coups en font plus rafans & par conféquent plus meurtiers. Enfin s'il est vrai qu'une Place est bientôt forcée de se rendre, lorsque l'ennemi est arrivé dans le fossé, de quelle importance n'est il pas d'en defendre vigoureusement l'approche aux ennemis? Mais sans Dehors coment lui disputer le terrein, comment ruiner ou retarder ses travaux, que par des coups de main? Or ne vaudroit-il pas mieux les faire à couvert de son feu, dans quelques bons Dehors, que par des forties toûjours plus desavantageuses aux assiegés qu'au assie geant. A ces raifons, qui ont depuis long têms démontré la nécessité des ouvrages détachés, ne pourions nous pas en ajouter une. dont l'evidence m'a toûjours frappé? Sans Dehers comment garantir les parties d'une Places les plus effentielles, & cependant les plus

foibles, telles que les faces, les passages &c. Ces ouvrages font furtout indispensables dans une fortification irréguliere, ou l'on n'a pas d'autre moyen de couvrir les endroits, qui par leur affiette, & parcequ'ils sont découverts, ne refisteroient, que soiblement aux batteries ennemies; En un mot les Dehors ne peuvent être que très avantagenx pour toute sorte de Places en général; Pourvû qu'ils foient bien flanqués, bien défendus & placés convenablement; ils font traîner un siège en longueur; le corps de la place le fait lever: ils suspendent l'effort de l'affiegeant; le corps de la place, les foutient: les uns l'affoibliffent, l'autre l'épuise, ceux-la emoussent sa première violence, celui-ci lasse sa constance.



G2

5

S

S

AR-

ARTICLE XXV.

De la quantité des ouvrages détachés.

Jusqu'à quel point doit on multiplier les ouvrages détachés? C'est ce dont les Ingenieurs ne conviennent pas, & sur quoi l'on ne peut établir aucune règle sixe. Au sentiment d'Errard, de Sardi, du Chevalier de Ville, du Chevalier de S. Julien, une place ne doit être fortissée que le plus simplement, & avec le moins d'ouvrages, qu'il est possible, ils pretendent par là epargner la dépense pour la construction & l'entretien, & les hommes pour la désense, au contraire Mr. Blondel, Sturm, le Comte de Pagan, le Baron de Coëhorn sur tout dans sa troissème methode, où il donne celle de fortisser sur un octagone, & plusieurs autres (a) semblent exiger quantité d'ouvra-

ges,

⁽a) On peut encore à cet égard voir le traité de la nouvelle manière de fortifier les places, tirée des diffe-

ges, dont ils accompagnent les fronts de leur fortifications, par là ils veuillent rendre l'attaque plus penible, & la réfistance de la place plus vigoureuse.

Il est evident, que moins il y a d'ouvrages dans une place, moins il en coute pour la construire & l'entretenir, mais elle ne sera jamais aussi forte, que celle qui sera munie de plusieurs bons & solides dehors, entendu des demilunes avec ses reduits, ses places d'armes retranchées & des lunettes avancées. La situation seule d'une sortèresse peut dispenser de ces ouvrages; par exemple si elle est batie sur un roc escarpé & inaccessible comme une partie de Charlemont en Picardie du côté de la Meuse; si elle est environnée de rochers comme Luxembourg; si ses murs sont baignés d'une grande rivière comme une partie de ceux.

de

differens systèmes du Chevalier de Ville du Corate de Pagan de Mr. de Vauban, avec des remarquer sur l'ordre rensorcé, sur les desseins du Capitaine Marchi & sur ceux de Mr. Blondel; cet ouvrage a été imprimé à Paris l'an 1689.

de Namur, de Givè, de Vienne en Autriche ou d'un grand marais comme à Metz du côté de la citadelle; où enfin si elle est située dans un terrein plat, que l'on peut inonder, sans que l'assiegeant puisse le saigner, comme la Corne d'Arche à Mezieres en Champagne. L'on ne peut disconvenir, que ces positions avantageuses par elles mêmes ne demandent, que très peu, & quelquesois même aucun ouvrage détaché.

Il est donc de cas, ou l'on doit supprimer les ouvrages avancés, il en est, où on les doit multiplier. Lorsque, pour des raisons d'etât, il faut bâtir une fortêresse dans un lieu commandé par des hauteurs voisines, la première, attention que l'on doit avoir, c'est de s'en bien désiler; autrement il faut les razer, si non entièrement du moins en partie, ou les ensermer par des ouvrages détachés, y placer même quelques sorts contreminés, que l'on aura la précaution de construire de manière, que quand on sera sorcé de les abandonner, l'assiegeant ne puisse y trouver de la superionté sur le corps

de la place. Dans le cas où un Souverain puis fant voudroit faire elever des, fortéresses sur des frontières qui n'en exigent pas un grand nombre, parcequ'elles font deja defendues foit par des Rivières d'un abbord difficile, foit par des montagnes où les paffages & les défilés font rares; Si les voifins font également jaloux & entreprenans, ingenieux & vertes dans l'attaque; c'est alors qu'un Ingenieur doit employer toutes les resfources de son art pour fortifier ces places d'autant d'ouvrages détachés; que le terrein en peut permettre. Dans ces occasions, l'on ne doit pas regretter · la dépense, quelqu'immense qu'elle soit, il suffit que l'on aye à sermer l'entrée de ses états à un ennemi puissant; pour ne rien amettre, dans la conftruction de ces forteresses, de tout cequi peut si non rendre la place imprenable, du moins fatiguer une l'armée entière tant par les dépenses que par la perte du monde, & allonger tellement le fiége, que l'on ait le têms d'y conduire du secours, & d'empecher l'invalion des Pays, qui font fous la garde.

Il feroit fort inutile au contraire de renforcer de beaucoup d'ouvrages détachés une place ou qui ne feroit exposée qu'aux attaques d'un voisin foible, & peu entendu dans l'art des siéges, ou qui devroit être batie près d'une autre en état d'arrêter l'ennemi par la bonté & la folidité deses ouvrages; alors ce sera assez pour la première, que son corps ses demiluncs, ses chemins couverts & ses glacis soient en assez bon étât, pour que l'assiegeant ne puisse le prendre d'emblée.

De même une simple enceinte suffit à ces places qui ne sont destinées, qu'à mettre les habitans des Campagnes voisines à l'abri des incursions de quelques brigands; C'est ainsi qu'avec peu de fraix l'on remedieroit en Pologne aux pillages & aux ravages des Cosaques de la frontière, qui ne manquent presque jamais au printems de chaque année de porter dans l'Ucraine la terreur, l'esclavage & la mort. Voyez le traité de la surêté & de la conservation de l'etât par le moyen des sortèresses par Monsieur Maigret Ingenieur en Ches.

d

f

10

ARTICLE XXVI.

De la fausse-braye.

Dès le têms des Romains pour doubler la défense, on donnoit quelquefois aux places une double muraitle dont l'exterieur êtoit plus basse, on remplissoit de terre l'entre deux. pour mieux résister au belier. Nos anciens Ingenieurs tels que Marolois & tous les Hollandois, voyant les avantages de cette enceinte basse, l'ont adoptée, en la faisant regner paralellement aux faces, aux flancs & aux Courtines & c'est cequ'ils ont nommé fausse-braye; Sa hauteur êtoit a peuprès au niveau de la Campagne, ou plus baffe d'un ou deux pieds; Ils la couvroient d'un parapet de la hauteur & de l'epaisseur ordinaire, mais devant les flancs ils l'eloignoient d'avantage, que devant les faces & courtines, afin qu'on pût y fervir plus aisément l'artillerie, qu'on y plaçoit, & que les éclats & les debris des flancs principaux n'incommodaffent pas tant les Canons & les

Canoniers. Leur bût êtoit de défendre le passage du fossé de plus près & par un feu rasant, & d'obliger l'affiegeant après qu'il êtoit maitre des Dehors, de forcer encore la fauffe braye, avant que de penetrer jusqu'au corps de la Place. Depuis, Mr. de Vauban, & tous les modernes ont abandonne, l'usage des faussesbrayes: en voici les motifs: leur terreplein devant les faces peut être enfilé des angles Saillans du glacis, à moins que l'on n'y oppose des traverses, ou que l'on n'éleve fort le parapet en cet endroit; La fausse-braye est plougée de la demilune, quand elle est prife. Si le rempart est de gazon ses debris la comblent en peu de têms, s'il est revetû, il sera impossible aux Soldats qui y sont employé de tenir long têms contre les éclats & les ruines.

D'ailleurs dans cette disposition la partie du fossé opposée à l'angle slanqué se trouve plus large & plus eloignée qu'il ne faut du flanc superieur, cequi donne encore à l'assignant la commodité de placer sur la contrescarpe un plus grand nombre de Canons, que le flanc

qu'il fe propose de rompre ne peut lui en opposer, ensin l'ennemi n'a qu'à faire jouer une seule mine sous la fausse-braye & le rempart, il n'en faut pas d'avantage pour rendre au premier coup la brêche praticable & la montée facile.

a

u

Concluons donc avec eux contre l'usage des fausses-brayes, leurs desauts sont d'une très grande consequence & trop difficiles à corriger pour ne pas exclure ces ouvrages de la fortification.

ARTICLE XXVII.

Des tenailles en général.

Les tenailles ont pris la place des fausses brayes: elles en conservent les avantages, sans en avoir les desauts: Mr. le Marêchal de Vauban, Mr. de Cœhorn, Mr. de Cormontagne, & presque tous aujourd'hui en mettent toûjours devant les courtines, en les separant du corps dela place par un fossé qui reçoit en cas

d'attaque & de brêche les debris des remparts, il y a neanmoins quelques auteurs qui fans desaprouver disent que si on les admet, on doit en construire devant chaque front de fortification, & qu'alors la depense n'est pas proportionnée à l'utilité réelle de ces ouvrages.

Qu'il me soit permis de dire mon sentiment fur ce point, la dépense, cette grande raison, que l'on met toûjours en avant contre certains ouvrages utiles, quoique mediocrement difpendieux, ne devroit jamais être que la dernière & la plus foible, lorfque l'utilité est bien demontrée. Or ici les fraix de construction & d'entretien sont très modiques eû égard aux avantages qu'on en retire dans la défense d'une place. Ce n'est en esset qu'au moyen des tenailles que l'on peut defendre de près les faces des Bastions voisins & le fond du fossé, les tenailles couvrent la courtine & par le moyen des ouvertures pratiquées dans leur milieu, elles facilitent aux troupes affiegées le passage du fossé pour la communication &

12

16

re

ti

ra

di

C

ne

&

cl

l'a

de

to

VC

IT

fo

CC

tit

fi

cé

S.

n

2-

ıt

IS

6

10

n

17

X

S

r

S

3

la défense des ouvrages détachés. Outre cela le fossé qui se trouve entre elles & le rempart, reçoit les decombres qui tombent de la courtine, & empêche, qui ne se forme au pied une rampe, qui faciliteroit l'affaut; elles remedient à la trop grande largeur qu'avoit sans elles le fosse qui est entre les deux Bastions: ce qui fait qu'on n'a pas à craindre que le mineur ne s'attache en même têms à la courtine & à la face, dans la vuë de rendre les retranchemens du Bastion inutiles, & de monter à l'affaut par deux endroits à la fois avec moins de danger. Ces avantages font communs pour toute espèce de fortification en général. En voici de particuliers pour certaines situations. Imo. il arrive quelque fois, qu'en creusant les fossés d'une Ville située dans un terrein bas, on rencontre l'eau à peu de profondeur, alors comme on n'auroit pas une fuffisante quantité de terre pour l'elevation des ouvrages, si l'on gardoit dans la largeur du fossé les proportions ordinaires, on est pour ainsi dire forcé de l'élargir plus qu'il ne faut. 2do. La position irregulière d'une place & de ses environs obligent souvent d'allonger la ligne de défense au de là de la portée ordinaire du mousquet. 3tio. dans les grandes Villes fortifiées fur un terrein elevé & d'une bonne qualité pour la constructions des remparts la dépense seroit presque exorbitante, si on vouloit les revetir entièrement, & creuser les fossés au point de leur donner quelques pieds d'eau. 4to. Il est des places, dont les murs font baignés par la mer, ou par de grandes rivières. 5to. Il en est d'autres dont les fossés sont remplis d'eau. 6to. Il est enfin des circonstances qui exigent que les rempart soit bien elevés, & qu'ils dominent toute la Campagne. Pour tous ces cas les ténailles font d'une nécessité presqu'absolue: dans le premier, afin de diminuer la largeur difproportionnée du fossé, & d'obvier à l'inconvenient d'être trop decouverts; dans le fecond afin de racourcir la ligne de défense, dans le 3me afin d'empêcher avec plus d'avantage la descente & le passage du fossé que l'assiegeant fans cela pourroit y tenter plus commodement.

I

q

te

di

fo

c

fa

fe

de

pl

Dans le 4me pour fournir un plus grand feu contre les batteaux ennemis, dans le 5me parceque d'un côté on ne pourroit sans tenailles disputer le passage du fossé aussi vivement que quand il est fec; de l'autre parceque l'on peut tenir derrière elles des batteaux & des radaux que l'on peut jetter au besoin dans les fossés pour communiquer aux ouvrages détachés, & d'ailleurs dans un fossé plein d'eau il faut que les ouvrages qui le défendent, soient prêts de longue main. Dans le fixième enfin: les remparts êtant trop élevés, le pied des faces, les fossés & les contrescarpes seront défendus par les tenailles d'autant mieux que la défense sera plus proche & en ligne moins plongcante.

è

a



()(II2)()

ARTICLE XXVIII.

Des tenailles simples & à flancs.

Sturm & quelques autres font leurs tenailles composées de faces, de flancs, & de courtines, d'autres se contentent de simples faces, sur l'alignement de celles du Bastion voisin, quelques Ingenieurs modernes coupent la rencontre de ces deux allignemens par une ligne paralelle à la courtine, asin d'avoir par ce moyen un plus grand espace entre le rempart & la tenaille. Ensin il y en a qui leur sont faire dans leur centre un angle saillant vers la Campagne.

Tous ces espèces de tenailles sont bonnes, si l'on en excepte celles qui ont des slancs, telles qu'on en voit dans la citadelle de Strasbourg; En effet ces slancs sont desectueux en ce que l'assiegeant les ruine facilement par les batteries qu'il construit pour battre les slancs

des

te

fo

q

des Bastions, qu'ils sont ensilés du rempart de la Demilune & vuës de revers par l'ennemi lorsqu'il est logé sur les places d'armes ren. trantes du chemin couvert, à moins qu'on ne donne à leurs faces beaucoup plus de hauteur, qu'à leurs flancs & à leur courtine; Ces fortes de tenailles retrecissent encore le fosse qui est entr'elles & le corps de la place, & exposent par consequent aux éclats les soldats destinés à les desendre jusque là, que ces postes ne font pas tenables pour eux; outre qu'il reste rarement un espace suffisant pour le terreplein de leur courtine. En un mot elles participent beaucoup des defauts de la faussebraye, defauts qui ne se rencontrent point dans les autres espèces que l'on peut employer avec avantage dans la fortification.



H

ARTICLE XXIX.

Du fossé sec ou plein d'eau.

Les fossés secs sont ils preserables à ceux qui sont plein d'eau? Sur cette question les avis ont été de tout temps partagés & le sont encore. Il y a donc de fortes raisons pour & contre, rapportons les sidelement, puis nous les peserons.

Les partifans des fosses secs en exaltent d'abord les avantages. Par leur moyen disentils, on fait aisément entrer les secours dans une place assiegée; On peut creuser des contremines, & même à plusieus étages tant au dessous de la superficie du fossé, que sous le revêtement du rempart, sous le chemin couvert & le glacis; On pratique dans leur milieu des cuvettes, par le moyen des quelles le sossé participe des avantages de tous les deux, on y

construit des Cossies, des Caponières & toutes les espèces de retranchemens que le génie de la

desense a inventé, pour empêcher ou retarder confiderablement le passage & le logement de l'affiegeant, faut-il s'opposer aux approches de l'ennemi, ruiner ses travaux, defendre les ouvrages détachés? Les forties sont faciles, les affiegés traversent le fossé à l'aide des caponières. fans être apperçus d'aucun lieu de la Campagne. ils vont porter du secours, où la nécessité le demande, & rentrent dans la Place presque toûjours à couvert. En est-on venû au point le plus essentiel & le plus important de l'attaque & de la défense, je veux dire à tenter & à empêcher le passage du fossé? C'est alors que l'affiegé a presque tout l'avantage sur l'afflegeant dans les differents combats qu'ils peuvent se livrer dans un fossé sec desfendu par tout le feu des flancs, des courtines, des tensilles & des divers retranchemens construits dans son interieur; Sans parler de la commodité, que l'on a de chasser les mineurs, qui voudroient s'attacher aux Bastions, & de renverser les travailleurs & leurs travaux en usant de toutes les chicanes qu'un Comman-

t

r

S

16

t-

18

1=

u

le

1-

u

Té

es

la

H2

€)(116)(}

dant habile & experimenté peut inventer dans ces circonftar ces.

En faveur des fossés pleins d'eau on allegue que la Place par leur moyen n'a pas à craindre les surprises, & qu'il seroit bien difficile dans un fiege, qu'elle fût emporté d'affaut: que l'affiegeant pour paffer ce fossé doit nécessairement le combler, on le faigner; Cette dernière ressource est souvent impossible, l'autre moyen ne peut rei sir qu'en employant beaucoup d'hommes & de travaux, en confummant un tems toujours precieux dans un fiege, & en perdant grand nombre de travailleurs & de foldats: le toffé comblé & le chemin construit, on ne peut s'approcher, que sur un front très etroit, c'est à dire qu'on s'expose à des perils evidens, & à des pertes certaines. Quand aux Mineurs & à leurs mines ils sont peu redoutables, celles qu'ils voudroient creufer fous le placis ou le chemin couvert, ne reuffiront pas, s'ils les enfoncent au deffous du niveau des eaux, s'ils les éleve au dessus du niveau il est facile aux affiegés de s'en garantir, s'ils viennent

à s'attacher à une partie du rempart, & qu'on les chasse, ils ne pourront se po ter dans un autre endroit aussi aisément que si le sossé étoit sec.

Voila les avantages de chaque système, voyons leurs defauts, puifque nous parlons des Mineurs, ils ont beau jeu dans un fossé sec, car s'ils rencontrent quelqu'obstacle on dans la nature des revêtemens & des ouvrages, ou dans la dispositions des contre-mines, ils n'ont besoin ni de batteaux ni de ponts pour se transporter ailleurs; aujourd'hui fur tout, que l'on fait un grand usage des attaques souterraines; Le fosse sec les facilite prodigieusement; on les avance jusque sous le rempart du corps de la place, sans avoir rien à craindre que les contre-mines, mais en pareil cas une telle défense est elle praticable sans y employer des fommes immenses que l'on epargneroit, ou que l'on destineroit à d'autres ouvrages si le foffé êtoit plein d'eau, il est vrai que dans celui-ch l'affiegé n'a pas l'avantage d'y faire des mines, des retranchemens, d'y livrer des combats, de

s'y defendre pied à pied jusqu'à l'extremité, mais aussi tout cela n'est-il point nécessaire dans ce cas, car peut on presumer que l'ennemi tente le passage d'un pareil fossé avant qu'il foit bien établi fur le chemin couvert, & puisse par les batteries balayer les bastions & les courtines, plonger dans les retranchemens des fossés, & soutenir en un mot ses foldats de tout le feu de son artillerie; L'eau du sossé géle dit-on dans le pays froids & expose la place aux furprises, cela est vrai, mais on peut rompre la glace chaque jour & accumuler les glaçons du côté de la place, ce retranchement vaut bien autant, que les cuvettes & les Caponières. Les partifans du fossé sec sans convenir tout à fait de ces desavantages tels qu'ils sont présentés, pretendent de leur côté, que I'on ne peut repondre aux objections fuivantes propofées contre les fossés pleins, faveir que la place ne peut que très difficillement être ravitaillée: qu'on ne fauroit porter du secours dans les ouvrages détachés, ni faire des forties fur l'ennemi qu'en paffant fur des Ponts

竹

et

fe

il

3

S

a

it

à fleur d'eau, sujets par leur peu de largeur à une infinité d'inconveniens, fur tout lorsqu'on est contraint de se retirer avec precipitations qu'auffitôt qu'ils sont rompus, on ne peut plus fe porter aux dehors, qu'en batteaux ou fur des radeaux, qu'il est aise à un ennemi vigilant de couler à fond; Par là on a fouvent perdu des ouvrages qui auroient tenus long têms si on avoit pû les secourir: que dans les Païs frois, on a beau rompre la glace, l'ennemi peut toûjours profiter du moment, ou elle est reprife pour insulter la place; Et que dans les pays chauds, l'eau, fur tout si elle est dormante, se corrompt aisément, infecte l'air, cause des maladies qui font souvent dans la garnifon d'une place plus de ravage, que le fev & le feu de l'affiegeant.

D'après un pareil examen le Chevalier de Ville conclut, que fans condamner comme mauvais les fossés pleins deja creusés & prartiqués dans des places sur tout d'une petite etendue, il préserera comme meilleurs les sossés secs pour les places dont la grande enceinte

demande de plus grandes & de meilleures fortifications. Pour moi je pense, que ces confiderations ne suffisent pas pour se determiner, il faut donc encore avant tout examiner. Imo si la forteresse que l'on doit bâtir sera exposé à être affiégée par un ennemi puissant & versé dans l'art de l'attaque, & si en conséquence, il sera nécessaire de fortifier les environs par de bons & folides ouvrages détachés, destinés à être gardés & foutenus d'une forte garnison. Secondement si la situation de cette place est favorable ou non aux fecours, qu'elle pourra recevoir ou exiger dans le besoin, sur tout si elle est dans le voisinage de quelqu'autre fortêresse. 3tio quelle est son enceinte & son etenduë? 4to quel est son horizon ou son terrein bas ou elevé?

Toutes ces circonflances mûrement confiderés, préferez les fossés secs, lorsque vous craignés pour cette fortêresse un ennemi puissant & habile dans l'attaque, lorsque bâtie sur un horizon elevé, elle est grande, munic d'ouvrages détachés, & que sa situation favorise

T-

n-

er,

10 sé

·ſé

ce,

es és

est

ra

fi

tê-

n-

ein

ıfi-

us

nif-

fur

ise

l'arrivée & entrée des convois & des secours; hors de ces cas, c'est à dire lorsque l'horizon est bas, les secours eloignés, l'ennemi foible, la place petite; les fossés inondés seront préferables; cependant comme il est presque impossible que ces circonstances se rencontrent toutes dans une même fituation, l'on peut donner en général la préference aux fossés secs: fes inconveniens ne sont pas fi considerables. fes avantages font plus multipliés: 'Mais rien n'egale en bonté le fossé, ou après avoir epuisé toutes les reffources, & use de toutes les commodités propres aux fossés fecs, l'on peut comme à Laudau en Alface, à Mezières en Champagne, à Olmutz en Moravie &c. par le moyen (a) des écluses lacher des eaux retenuës au paravant dans des refervoirs; leur inondation rend inutiles tous les travaux renverse tous les ouvrages de l'affiegeant, submerge un grand nombre de ses foldats, jette le reste dans l'epouvante & le tumulte, le reduit en fin à recommencer à nouveaux fraix le passage du fossé.

⁽a) Voyez dans la 2me partie de l'architecture hydraulique de Bellidor.

ARTICLE XXX.

De la profondeur & de la largeur du fosse.

Si l'on en croit certains Ingenieurs, on fera le fossé plutôt fort large, & peu proford, que fort profond & peu large: par la raifon que le passage en est plus perilleux pour l'assiegeant & pour les Mineurs, qui ont à effuyer dans ce cas un feu plus rafant. Si l'on veut fuivre le fentiment du Chevalier de Ville, & du plus grand nombre des modernes; les fossés seront profonds & mediocrement larges, alors il y aura bien plus à faire pour le combler, envain difent-ils l'affiegeant chercheroit-il à brufquer l'escalade, arrivé dans le fond du fossé, il y feroit comme dans un precipice, dont les bords escarpés, ne lui offriroient aucune reffource pour monter dans le Bastion avant que de l'avoir par ses ruines rabaissé à sa portée: quoiqu'après tout, ces ruines ne pourront jamais

monter à une hauteur suffisante pour rendre une brêche praticable, fi on n'a recours aux mines. Dans un fosse au contraire très large & peu profond, les ruines ont bientôt laisse une brêche praticable, la partie qui est vers l'angle flanqué est hors de la portée du mousquet placé sur les flancs; c'est donc une défense de moins; Mais supposant même que la ligne de défense sut à une juste distance; l'ennemi ne peut il pas placer vers la pointe de la contrescarpe un plus grand nombre de piè-. ces, pour rompre plus promptement les flancs opposés? Nouvel inconvenient encore dans un fossé trop large, c'est d'un côté qu'il laisse le pied du revêtement découvert & exposé à tout feu des batteries établies, ou sur la crête du glacis, ou fur le chemin couvert; de l'autre c'est qu'il facilite l'escalade, les surprises, & la desertion des soldats & des espions,

a

e

V

V

Quoique cette dernière méthode foit régulièrement la meilleure, & la plus ufitée, il y a neanmoins des fituations qui exigent que l'on donne aux fossés beaucoup plus de lar-

geur, qu'il n'en doit avoir felon les principes ordinaires, tels font les cas, où la place est batie dans un lieu bas, ou fur un terrein marecageux, dans le quel on ne fauroit creuser fans trouver de l'eau à une profondeur mediocre; il faut bien alors se plier au besoin que l'on a des terres pour la construction du rempart & des autres ouvrages. C'est pour cette raifon qu'en Hollande, on est forcé de donner beaucoup de largeur aux fossés: il est vrai que dans une pareille néceffiré il vaut mieux fans comparaifon faire un avant fossé; Aucoutraire voulez vous avoir des places contreminées, il est à propos que le fosse soit profond & peu large, fur tout fi vous voulez faire une gallerie derrière le revêtement du rempart de l'enceinte, qui foit au niveau du fond du fossé; autrement les batteries de l'affiegeant decouvrant le pied de ce revêtement, & le Canon ne rancontrant d'obstacle, que celui qu'oppose le mur du rempart il l'auroit bientôt ouvert & renversé; avez vous à fortifier sur un roc, creulez y des fossés aussi profons que vous

le pottrez, ils feront excellens, la contrescarpe s'v foutiendra d'elle même à quelque prof ndeur que vous la conduisiés, & les pierres que vous en tirerez feront employées très utilement à d'autres ouvrages. Je craindrois feulement que la dépense ne rebutât dans une telle entreprise. Pour les fossés des Citadelles. ou des forts batis dans des passages exposés à être surpris par l'ennemi; ne craignez pas de les faire trop profonds: c'est un moyen infallible de les garantir de ces fortes d'accidens. En un mot lorsque la fituation le permet, preferez toûjours les fossés les plus profonds. Quand à la largeur, voici la regle qu'il faut fuivre pour la determiner selon la profondeur donnée. Cherchez d'abord la Superficie du profil: retranchez en les contreforts reduits. di ifez le reste par la profondeur affignée au fossé, le quotient donnera une largeur proportionnée à la quantité de terres, que vous devez prendre dans le fossé pour élever les remparts & les autres ouvrages.

ARTICLE XXXI.

De la Caponnière.

Nous avons deja dit, que pour mieux défendre le fossé sec on y faisoit des Caponnières, personne n'en desapprouve l'usage; on ne varie que sur la manière de les construire, & de les placer. Les uns pour les garantir de la plongée de la contrescarpe les couvrent avec des blindages; & comme la hauteur de leurs paliffades excede de neuf pouces celle du parapet, cet excedent forme comme des espèces de crénaux par où les mousquetaires font leurs décharges; Les autres veulent, que la Caponnière soit decouverte, asin que la sumée n'incommode & n'offusque pas les soldats; Quelques uns les placent devant les flancs, la plus part les font traverser le fossé à l'angle de tenaille; Dans le fystême de Mr. de Cœhorn, l'on voit des espèces de Caponnieres autrement construits que les notres: ce sont des galleries en maçonnerie couvertes d'un pied

& demi de terre, placées dessous la contrescarpe & fous le terreplein de la face du Bastion. elles ont des crenaux & des soupiraux pour l'évaporation de la fumée, elles sont coupées en dedans par des portes éloignées les unes des autres de trois toises; & servent non seulement aux mêmes usages que les notres; mais encore à communiquer d'une tour à l'autre. A cette gallerie Mr. de Cœhorn en ajoute une autre, qui traverse le fosse à l'angle saillant la quelle est également garnie de crenaux & couverte de madriers, qui foutiennent un pied & demi de terre. Les fossés secs de ses Ravetins sont garnis de pareils ouvrages, avec la difference qu'aux extremités de ceux-ci, il fait de part & d'autre des coffres revêtus, elevés au dessus du fosse de quatre pieds, garnis de crenaux couverts de madriers & de terre, avec un fossé en devant large de cirq à six toises: Ces sortes de retranchemens disposés aussi ingenieusement & menages avec autant d'art, ne sauroient être desapprouvés; ils ont leur avantage; mais ils font en quelque forte

le

la

C

rs

25

rs

1.

10

1-

18

e-

10

2-

25

d

fuperflus; nos fimples Caponnières, sans exiger ni tant de travaux, ni tant de depenfes produisent à peu près les mêmes effets; On les construit ordinairement dans la vuë de faciliter la communication aux ouvrages détachés, point essentiel dans un siège; Leur longueur, en prenant depuis le milieu des tenailles, jusqu'à la gorge de la demilune, est celle de la largeur du fossé sec, on les palissade des deux côtés, leur terreploin est creusé de trois ou quatre pieds dans le fossé, & leur parapet est elevé au dessus du niveau du fossé de deux, ou trois pieds, cette élevation va se perdre en pente douce ou glacis, à dix ou douze toises de son côté interieur; en tout sa largeur est ordinairement environ de trente toises. Au reste on fait aussi des demi Caponnières, qui servent utilement à affurer la communication des Reduits avec les Demilunes, & des Demilunes avec les places d'armes rentrantes! Leur iffue fermée d'une barrière doit joindre la contrescarpe, le long dela quelle on pourroit se glifser pour arriver jusqu'aux escaliers, s'ils sont faits dans les places d'armes faillantes. AR.

n

n

qi

d'

ch

pt

fa

en

far

tra

€)(129)(}

ARTICLE XXXII.

De la Cuvette.

i-

5 ,

la

IX

ft

ou

n-

de

1-1

e-

er-

es

es

uë

es-

Ter

its

La cuvette est un fossé large environs de vingt pieds, profond autant qu'il peut l'être, rempli d'eau & creusé à peuprès dans le milieu du grand fossé fec; Les Chevalier de Ville, Deidier, & plusieurs autres pensent que cet ouvrage peu confiderable en apparence ne laisse pas que d'être fort necessaire, pour arrêter au moins l'affiegeant, lorsqu'il tente subitement le paffage du fossé. Blondel estime aussi infinement les cuvettes, à condition pourtant, qu'elles soient d'une largeur raisonnable & d'une grande profondeur, fans être ni trop proches de la contrescarpe, afin que l'ennemi ne puisse les combler avec les terres qui tire de sa sappe, ni aussi trop eloignées, asin de laisser entr'elles & les remparts un emplacement suffifant pour y construire les traverses & les retranchemens necessaires à la défense du fossé.

1

Pour moi je dis que les Cuvettes font de ces ouvrages, que l'on peut admettre ou rejetter fans consequence; Mais lorsqu'on les employe, il faut en même têms les flanquer par des Caponnières. Au reste si l'on fait bien attention, que les Cuvettes retardent la retraite de ceux, qui ont fait des sorties dans le sosse, du qu'elles empêchent que l'assiegé ne vienne se presenter à l'ennemi & l'attaquer sur un grand front, lorsque celui-ci débouche dans le sosse pour s'y loger & le passer; On conclura peut être que les Cuvettes ne sont bonnes que pour recevoir les eaux des pluyes.



ARTICLE XXXIII.

es

er

ze,

en-

de

8

e fe

and

ffé

eut

our

R.

Des Demilunes à flancs & fans flancs.

L'objet principal des Demilunes est de couvrir les Courtines, les portes, les ponts & les
flancs, de desendre doublement les faces des
Bastions & la contrescarpe: En les faisant sans
flancs le Chevalier de Ville & de S. Julien, le
Comte de Pagan, Mr. de Cœhorn, Mr. Maigret, & la plus part des Ingenieurs croient
atteindre plus parsaitement ces deux objets.
Ceux qui veulent des flancs aux Demilunes
non seulement tendent au même bût; mais
encore ils pretendent beaucoup mieux empêcher les logemens sur la contrescarpe: Voyons
le quel de ces deux avis est le mieux sondé.

Les inconveniens, qui peuvent naitre de la conftruction des Demilunes à flancs, regardent les flancs du Bastion, qui sont alors decouverts & battus plus aisément par le Canon de la contrescarpe, on manque donc en partie à l'objet pour le quel ces ouvrages ont été imaginés,

12

ce n'est pas tout: avec des slancs la demigorge des Demilunes n'a pas affez d'espace pour y placer des batteries, qui prendroient l'ennemi de revers en cas, qu'il voulut monter sur le Bastion avant que de s'être emparé de la Demilune; Voila un inconvenient de plus, & unavantage de moins, on peut encore ajouter que pour la défense des faces de ces ouvrages, une seule pièce suffit, il en faut deux, lorsqu'il a des flancs, & du côté de l'affiegeant la même batterie sert à ruiner en même têms & les flancs dela demilune, & ceux de la place. Ce font à peu près les raisons pour les quelles Mr. Maigret donne la préference aux demilunes simples: cependant on refute fa grande raifon en difant, que non feulement ces batteries destinées à prendre l'ennemi de revers, & montées fur la demigorge, mais encore la partie de cette gorge qui se trouve en de dans de la ligne droite tirée de l'angle flanque d'un Bastion à l'autre, sont decouvertes du logement de l'ennemi sur le chemin couvert du Bastion, de sorte que ces batteries

r-

mi

a-

ni-

un-

er

ra-

X

ie-

me

de

our

en-

fil-

le-

ne-

ge,

fe

de

de-

he

sat-

teries seront exposées aux mêmes dangers qu'elles reservoient à l'assiegeant, à moins de les couvrir par des bons épaulemens; mais il vaut encore mieux couper entièrement cette demigorge, faire les Demilunes fans flancs, mais avec des Reduits à flancs qui auront l'avantage de contenir des pièces de Canons qui verront la face du Bastion de revers, sans pouvoir être demontées par des contre balteries, ce qui forcera l'ennemi à s'emparer d'abord de ces Demilunes, avant que de se jetter sur la brêche, c'est ainsi que celles de belle croix à Metz sont construites & c'est en effet la moilleure manière; Mon deffein n'est pas neanmoins de condamner généralement ici les flancs des Demilunes, je pretends au contraire, qu'ils y Cont utiles & même nécessaires lorsque les faces de ces ouvrage defendent trop obliquement celles des Bastions de droite & de ganche, le giacis, les chemins couverts & les contrescarpes: Defaut qui arrive ordinairement dans les fronts des places irregulières, où la Courtine le trouvant d'une grandeur, & d'une etendue disproportionnée aux faces des Bastions, l'on est obligé de faire l'angle faillant de la Demilune fortouvert, asin de couvrir également les slancs les Epaules & la Courtine.

Au reste il faut observer imo que cet angle faillant doit s'avancer vers la Campagne le plus qu'il est possible, pourvû qu'il ne devienne pas trop aigu, par là on multiplie les obstacles fous les pas de l'ennemi, qui cherche à se loger fur le chemin couvert des Bastions voisins, où il sera pris presque de revers. 2do Que l'entrée pratiquée dans la gorge doit être de quatre à fix toises formant ou une portion de cercle, ou un angle rentrant; On met à couvert dans cet espace les batteaux, qui servent à la communication, lorsque les fossés sont pleins d'eau. 3tio Que fi l'on veut des Demilunes à flancs & fans Reduits, il faudra alors de toute necessité, couvrir les faces des Bafions par des Contregardes, qui ferviront à garantir les batteries de ces flancs contre celles de l'affiegeant placées sur la contrescarpe du Bastion. 4to Que dans cette dernière disposition les Demilunes peuvent se passer & de flancs & de Reduits, leur gorge sans être echancrée est couverte dela Contregarde; & on y peut placer en toute sureté une batterie qui fera autant d'effet que dans la première disposition.

ARTICLE XXXIV.

Des Reduits.

Nous venons de parler de Reduits comme de ces retranchemens qui font d'une grande utilité pour foutenir & defendre les autres ouvrages, principalement les Demilunes. Tous les Ingenieurs font d'avis que les Reduits foient revêtus afin de les mettre hors d'etât d'être emporté d'emblée, ils confeillent encore de les entourer s'il est possible d'un fossé s'e, dans la vue de fortir au besoins sur l'assegnant. Mr. d'Azin & Mr. de Cœhorn ajoutent encore à la gorge de ces Reduits d'autres petits ouvrages en forme de bonnet, qu'ils enveloppent

t

it

3

1-

u

d'un rang de paliffades, à la faveur des quelles on peut se desendre quelque têms en surêté. Je n'ai autre chose, ici à faire remarquer, si ce n'est que les Reduits sont absolument necessaires, lorsque pour les raisons rapportées cidessus, on a echancré la gorge de la demilune, que d'ailleurs les additions de MMrs. d'Azin & de Cœhorn sont toûjours bonnes pour desendre le terrein pied à pied,

ARTICLE XXXV.

Des Contre-gardes.

On ne fauroit trop couvrir les faces des Baftions, pour les mettre, s'il étoit possible, à
l'abri de toute l'insulte. Ce sont les premiers
ouvrages, contre les quels on dirige tous les
travaux d'un siege; Ceux ou l'assigeant s'essorce de faire brêche, & par où il penetre dans le
Corps de la Place. Les Contregardes sont inventées pour arrêter ce danger autant de
temps, que la désense y peut être opiniâtre,

es

é.

ce

i-

i-

e,

&

17-

à

S

1-

39

& elle l'est toûjours, car en supposant un Bastion avec sa Contregarde, le plan de l'attaque sera pour l'ordinaire de commencer à s'emparer de cet ouvrage détaché avant que de pouvoir battre soit de la Campagne soit de dessus la contrescarpe, les faces & les flancs qui en font couvert, que dis-je, avant même que les Batteries soient établies sur le chemin couvert, car la Contregarde empêche, ou du moins rend très perilleux cet établissement. Les Contregardes emportées, voila dira-t-on peut être une grande commodité pour l'affiegé; qui se logera avantageusement, Point du tout, cet ouvrage qui doit être peu large, fournit très peu de materiaux & d'espace aux logemens & aux batteries de l'ennemi, il faudra donc, qu'il le ruine par la sappe ou par les mines, afin de pouvoir battre les faces en brêche de desfius la contrescarpe: tous ces retards ne peuvent être. que très avantageux à l'assiegé. La dépense, cette source presque intariffable de plus grands inconveniens, arrête encore ici certains Ingenieurs, plus attentifs à ménager la bourfe du

Souverain, qu'à procurer la défense & la surêté d'un Etât: fans condamner les Contregardes, ils substituent à leurs places des espèces de petits Ravelins qui coutent moins: mais j'ajouterai, avec leur permission, qu'ils defendent aussi beaucoup moins, parcequ'ils ne remplisfent pas l'objet des Contregardes, qui est de couyrir les faces & les flancs contre le Canon de l'ennemi. On trouve cependant beaucoup d'exemples de ce sortes de Ravelins pratiqués devant les faces des Bastions, j'en ai vû un à Rocrói devant un Bastion qui regarde la Champagne, construit pour en garantir les flancs; Quoique son fossé soit défendû & flanqué des Demilunes collaterales, le grand fossé devant les épaules du Bastion n'en est pas moins trop large, on n'en decouvre pas moins aisément. le pied du revêtement, ce Rayelin d'ailleurs ne peut contenir qu'une bien petite poignée de Soldats, n'auroit il pas mieux valû y faire une Contregarde, comme celles que je viens décrite ou du moins y en placer une semblable à celle que l'on voit dans la Citadelle de Mezièé

le

5-

n

ip

és

a ns;

es nt

op nt

ne.

de

ne

à

res devant le Bastion nomme rompû, qui est placé au pied de Bettocour. Au reste, s'il arrivoit, (ce que je crois après tout bien dissincile,) que les Ravelins & leur fossé fussent bien désendus & bien flanqués & en tous sans desaut, dans le cas ou les slançs destinés à la désense de quelqu'endroit de la campagne, d'où l'on demonteroit les batteries qui y seroient placées: Servez vous alors du Ravelin; vous epargnerez sur la dépense.

ARTICLE XXXVI.

Des Ouvrages à Corne & à Couronne.

Nous n'examinons point ici, si les ouvrages, à Corne & à Couronne sont en eux mêmes de quelqu'utilité dans la sortification; tous les Ingenieurs qui sont venus avant nous ont jugé que ce sont les meilleurs dont on puisse se fervir pour desendre les environs d'une Place. Mais ce qu'il saut envigager dans ces ouvra-

ges c'est leur position, ou plutôt l'endroit des dehors d'une Place où il est plus à propos de les construire; & d'abord il est sûr que les flancs & les courtines, les portes & les ponts font bien couverts, quand ils ont un ouvrage à Corne fur leur front, les communications en font encore mieux reglées & mieux soutenues; Si vous consultez certains Ingenieurs il vous conseilleront de leur assigner cette place; D'autres & fur tout la plus part des modernes sont persuadés, qu'il suffit d'une bonne Demilune devant les Courtines pour produire le même effet, qu'en consequence ils souhaitroient que les ouvrages dont nous parlons fussent con-Aruits sur les capitales des Bastions, dont ils embrafferoient les faces entières avec la precaution pour tant de conduire les branches de la Corne de manière, à être enfilées par le Demilunes collatérales autant qu'il est possible dans une direction peu oblique, ou approchante de la perpendiculaire, ainsi disposée la tête voyant de revers sur les attaques de cette pièce, la foutient jufqu'à tant qu'on s'en foit

25

e

S

S

e

n

Si

18

1-

16

ie.

le.

le.

1-

S

ele

le

1-

)-

la

e

it

emparé, & les longs côtés de cet ouvrage, on plutôt ses branches lorsqu'il embrasse tout le Eastion, sont defenduës & par les Courtines à feu rasant, & par les deux Demilunes collaterales, qui leur donnent des flancs fichants de quarante ou cinquante toises; Ces avis sont fort bons, mais ils font trop généraux, il nous faut quelque chose de plus précis; C'est pourquoi je ne dirai pas, placez constamment les ouvrages à Corne où à Couronne, dans tel où tel endroit, mais voyez ce que la nature du terrain & de la place exige. Car fi la dépense que l'on fait pour les ouvrages est très considérable, il est bien juste que sans trop menager la bourse du Souverain, nous n'allions pas non plus la prodiguer par des travaux excellens en eux mêmes, mais quelques fois superflus; Ainsi la nécessité nous guidera par exemple, il faut absolument employer. une Corne ou une Couronne pour renforcer un front de Place plus foible que les autres; pour rendre plus difficiles les approches d'une Ville qui n'est abordable que par un de ses côtés,

pour s'emparer de quelque eminence voifine qui commende les ouvrages d'une fortêresse, en un mot lorsque le terrein & ses irregularités exigent que l'on occupe un grand espace, qui sans cette précaution, donneroit à l'assiegeant trop de superiorité sur l'assiegé.

Mais si par la position même d'une Place. & la fituation de ses dehors, il n'est pas absolument nécessaire de faire des ouvrages à Corne où à Couronne, & qu'un Ingenieur ne se determine à en construire, que par la raison de mieux fortifier, nous n'aurons alors à balancer, que les avantages de l'emplacement, qu'on leur destinera: sera-ce devant la Courtine ou devant les Baltions? je reponds qu'il faut examiner la quelle de ces deux positions offrira à l'ennemi plus d'obstacles pour les attaquer, entrons donc dans quelque detail de raifonnemens. Lorsqu'un ouvrage à Corne est placé sur la capitale d'un Bastion, il présentera d'abord à l'ennemi un chemin couvert, un fossé & une Demilune, qu'il faut prendre préalablement, avant que d'en attaquer le Corps, l'affiene

Te.

la-

ce,

ie-

la

ent

ià

UX

ue

ur

64

a-

ira

er,

n-

la-

ra

ffé

le-

e-

geant ne fait que commencer, & il reste encore à emporter tout l'ouvrage à Corne, fes traverses, & les deux Demilunes collaterales: ce qui vaut presque un siegé complet; & après tous cela, il ne peut porter fes forces deja épuifées que contre un seul Bastion, dont il ne peut ruiner les deux faces qu'avec beaucoup d'incommodités & de perils: combien d'attaques à conduire, combien d'ouvrages à emporter? Supposons maintenant une Corne vis à vis une Courtine, les obstacles dira-t-on peut être seront les mêmes, il faut que l'ennemi prenne le chemin couvert, la Demilune de la tête de la Corne, la Corne elle même avec ses traverses, & les deux Demilunes collaterales, fort bien: mais il faut favoir d'abord que ces dernières Demilunes collaterales font bientôt au pouvoir de l'ennemi, à cause de l'élevation & du commendement des remparts voifins; & qu'ensuite la prise de tout le Corps de l'ouvrage à Corne, ainfi fitué entraine communement avec foi celle des deux Baftions qui font fur les côtés, puisqu'alors il peut se porter vers tous les

deux,

deux, il faut donc conclure que de ces deux positions, la meilleure est celle, qui se trouve sur le prolongement des capitales des Bastions. C'est le sentiment de Mr. de Vauban & d'autres habiles Ingenieurs. Au reste ce que nous avons dit de l'ouvrage à Corne, peut s'appliquer à l'ouvrage à Couronne.

ARTICLE XXXVII.

De la largeur du Rempart des Ouvrages détachés.

Le plus grand inconvenient des Ouvrages détachés, c'est de fournir après leur prise les moyens à l'affiegeant d'attaquer le Corps avec plus de succés. Cependant comme il sont nécessaires: il faut parer autant qu'il est possible à ce desaut capital, c'est pour cela que le Chevalier de S. Julien, Mr. Blondel & plusieurs autres modernes, avoient imaginés de ne donner aux remparts des ouvrages détachés qu'autant de largeur, qu'il en faut pour le recul des pièces

al

X

re

S.

1-

IS

i -

pièces d'artillerie, en diminuant la masse des terres ils retranchent en même têms de l'espace & des materiaux nécessaires à l'affiegeant pour s'y établir & s'y couvrir; Mr. le Marêchal de Vauban & plusieurs autres Ingenieurs n'approuvent pas tout à fait cette methode qui affoiblit beaucoup les ouvrages: ils voudroient au contraire, que leurs remparts fussent larges & massis, asin d'y faire une vive resistance & y disputer le terrein pied à pied par de bons retranchemens. Laurino restreint ce dernier sentiment aux grandes fortéresses capables de tenir une grande garnison, & d'opposer une désense plus vigoureuse & plus opiniatre, tandis que pour les Places mediocres, & qui ont une garnison peu nombreuse; comme l'assiegé ne peut s'opiniatrer à foutenir long têms des affauts, dans les ouvrages détachés, & qu'il doit menager ses forces & ses troupes en abandonnant à propos quelques parties separées pour mieux defendre le Corps, il pense qu'alors, il est plus avantageux de donner aux remparts le moins de largeur qu'il est possible.

K

Pour moi j'adopterai volontiers ce système tant dans les petites que dans les grandes Places. Quant à ceux qui pretendent tirer avantage de la largeur du terreplein des remparts pour la construction de divers retranchemens qu'on peut faire en têms de fiége, je reponds, que tout retranchement fait à la hâte, & dont la terre n'a pû encore se raffoir n'est jamais d'une grande refistance; J'aimerois mieux en têms de paix construire ces sortes de désenses, non dans l'interieur des ouvrages, mais les détachant au devant, ce seroit si vous voulez la même quantité deterre, mais dont la maffe totale seroit distribuée ça & là hors de la main de l'affiegeant, le quel en avançant n'en trouve. roit jamais affez pour ses retranchemens, qu'en la transportant d'un ouvrage dans l'autre, cette methode est une suite de la maximé géné. rale, de ne donner à l'assiegeant ni front ni terrein dont il puisse se servir, s'armer où se defendre contre vous; Maxime que le célebre Cœhorn observe très exactement dans le point en question. AR-

n

g

re

p

8

d

tr

6

de

fc

de

qu

ARTICLE XXXVIII.

ne

la-

rts

ds.

ont

ais

en

les,

z la

to-

de

ve.

cet-

né

ter-

de-

bre

oint

Du Revêtement des Contrescarpes.

L'on demande s'il est absolument nécessaire d'employer des sommes assez considerables à revêtir les Contrescarpes; Leur situation les mettant à l'abri du Canon, ne seroit il pas mieux de faire simplement leur talud en terre: d'ailleurs une sois que l'assiegeant est le maitre du glacis & du chemin couvert, il semble que les revêtemens lui seroient d'un grand avantage pour en faire un parapet aux retranchemens & aux galeries, qu'il pratiqueroit sous terre dans l'épaisseur & tout le long de cette contrescarpe, qu'il ouveroit encore par des embrassures & des crenaux pour tirer sur ceux des assiegés, qui oseroient paroitre dans le sossie.

Cette objection mise en avant, & qui mieux detaillée, où plus reflechie jetteroit peut être quelques nouvelles vuës sur la manière d'at-

K2

taquer le Corps d'une fortification, ne paroit que specieuse aux Ingenieurs modernes qui presque tous pensent que les revêtemens sont absolument nécessaires aux contrescarpes, sur tout depuis que, dans l'art d'attaquer une Place, on joint à la force & au courage la ruse & l'industrie multipliée presque à l'infini. Autrement difent ils, l'affiegeant en forçant fon ennemi à abandonner le chemin couvert, s'il n'y trouve qu'un talud gazonné, il le fuit dans sa retraite, peut même la lui couper & prendre par la gorge les ouvrages construits dans le fosse. En vain retrancheroit-on alors les Places d'armes rentrantes, puisque l'assiegeant étant le maitre de descendre dans les fossés par tous les côtés & sur un aussi grand front, qu'il le voudra, empêchera bien l'affiegé d'y rester long têms en lui rompant toute communication. Mais fi la contrescarpe est revetuë il Arouve dans la descente du fosse moins de facilité & plus de perils: contraint d'y défiler un à un ou deux à deux par les debouchés qu'il est obligé de pratiquer dans le revêtement,

C

2

oit

qui

ont

fur

la-

411-

fon

s'il

ans

en-

lans les

ant

ffes

ont.

d'y

e fafiler chés

fe

il se présente pour ainsi dire en détail à l'assiegé, qui profitant alors de tous fes avantages tombe sur lui & sur ses Mineurs par de fréquentes & subites sorties, soutenuës de tout le seude la Place & de toutes les chicanes en usage dans l'attaque des fossés. A en juger donc par les motifs des modernes, la dépenfe que l'on fait pour revêtir les contresearpes, que le fosse foit sec ou plein, n'est point inutile, puisque les revêtemens y sont nécessaires; cependant si les eaux du fosse ne pouvoient être detournées par des saignées, & que leur surface aboutie presque à la hauteur du terreplein du chemin couvert, supposé que les terres sussen aussi d'une assez bonne qualité pour se soutenir d'elles mêmes, les revêtemens feroient moins néceffaires.



AR.

(*)(15°)(*) ARTICLE XXXIX.

Du Chemin Couvert.

Il n'est pas possible d'imaginer une bonne fortification sans Chemin Couvert, mais il n'est guère possible aussi de priver l'ennemi des avantages & des commodités qu'il y trouve, pour battre le Corps en brêche, ainss comme cet ouvrage est tour à tour avantageux à l'assiegé & à l'assiegeant, il importe au premier de le construire de manière à en tirer tout le partipossible, & à n'en ceder la possession à ce dernier, qu'au prix de ses sueurs & de son sang.

Les Chemin Couverts servent d'abord à favoriser les sorties & les retraites; On s'afsemble dans leurs Places d'armes pour sondre avec ordre sur l'ennemi, & jetter le desordre dans ses tranchées; Ceux des soldats qu'on laisse en attendant à la garde de cet ouvrage sont destinés à procurer une retraite sans confusion; lorsque l'affiegeant n'est encore, que dans la

Campagne, le Chemin couvert lui derobe la vuë de tous les fronts & de tous les ouvrages de la Place: son interieur garni de troupes de la garnison, defend les approches d'autant plus avantageusement par le feu de la mousqueterie, que l'affiegeant ne peut s'y foustraire en ruinant le parapet qui les couvre comme il conviennent, si sa crête n'est point aigue, ni la pente du glacis trop roide, avantage au reste particulier à cet ouvrage, & qu'il est même impossible de se procurer dans les autres.

ine

eft.

3 a-

ve.

me

fie-

de

arti

er-

ng.

VO-

ble

veo

ans

iffe

ont

on:

; la

Telles sont les principales commodités du Chemin couvert, sans parler de ressources des mines, de l'arrêt des palissades, des défenses des traverses, des seçours des angles saillans & rentrants. Pour des defauts cet ouvrage en est suscèptible comme tous les autres; En esset il peut être plongé de la Campagne, mais pour prevenir cet inconvenient, les mes veulent qu'il soit au dessous du rez de chaussée; les autres au contraire le veulent au dessus, parcequ'alors toute la fortification s'élevant à proportion, gagne plus de superiorité sur les

envi-

environs de la Place, & commende fur les pièces d'artillerie, que l'on pourroit porter en avant. La plus part des modernes le font en taluant ou en pente vers le fossé, de manière que la moitié se trouvant au dessus & l'autre au dessous du niveau de la Campagne, le Chemin couvert participe des avantages des deux constructions, & de plus les eaux de pluye y ont alors un écoulement plus libre.

Pour moi je remarquerai ici, que la manière de disposer un Chemin couvert depend entièrement de la situation & des environs de la Place: car pour éviter au moins les grands defauts, il saut avant de le construire considerer s'il n'y a point quelques rideaux dans la Campagne, d'où cet ouvrage pût être vû ou en tout ou en partie, parcequ'alors on en dessile les branches, s'il n'est vû de revers qu'en partie, il est clair qu'il saut hausser celles, qui les peuvent couvrir. S'il est vû en entier, & que la Place soit totalement environnée de rideaux; il saudroit alors naturelement recourrir au dessiement c'est à dire

ě-

en

en

re

re

e-

IX

y

re

e-

a-

9-

er

0

-

٠,

e

foutenir tous les rentrans du chemin couvert a peu pres de niveau, & en defiler ensuite les branches à l'ordinaire. Mais lorfqu'on n'a rien à craindre des rideaux, ou que la Place est située sur un terrein uni, on fait le Chemin couvert partie au deffous partie au dessus du rez de chauffée c'est à dire en pente vers la Place, afin que le feu de la mousqueterie plus rasant en balaye mieux la Campagne & que celui de l'affiegeant ne puisse plonger; Car observez que si le Chemin couvert est entièrement au dessus ou au dessous du niveau de la Campagne, il pourroit être alors exposé à l'un ou l'autre de ces deux inconveniens. Cependant les terreins bas & marecageux ne fouffrent pas cette disposition mi-partie comme l'on rencontre de l'eau à peu de profondeur, & que les terres manquent pour l'élevation convenable des contrescarpes & des remparts du Corps, on est obligé d'élever le ferreplein du Chemin couvert de quelques pieds au dellas du niveau du terrein, afin de menager une hauteur convenable aux contrescarpes & aux revêtemens du Corps

de la fortification: que si les terres de l'excavation du sossé n'étoient pas suffisantes, on en prendroit au pied du glacis, où l'on creuseroit un avant sossé, qui n'y sera pas inutile,

ARTICLE XL.

De la largeur du Chemin Couvert.

Anciennement l'on ne donnoit que trois toifes de largeur au Chemin couvert, ensuite quelques Ingenieurs comme la pluspart des Hollandois leur en donnerent huit & devantage dans la vuë de se procurer un plus grand espace pour s'y ranger en bataille & s'y desendre plus commodement. Les modernes le sont depuis cinq jusqu'à six toises de largeur.

Un espace de trois toifes n'est pas suffisant pour le manœuvre des troupes d'estinées à la désense du Chemin couvert: une trop grande largeur est desayantageuse, en ce que l'asse-

geant

2.

n

it

e

S

geant poste au pied du glacis conduit sur une pente raisonnable découvriroit de ses tranchées & plongeroit la partie du Chemin couvert vers la contrescarpe, que la crête ne pourroit couvrir: d'ailleurs il n'est pas nécessaire que les troupes aient un fi grand espace dans le terreplein pour s'y ranger & combattre; Car le disputer opiniatrement de pied ferme, est une défense, dont le succe est fort incertain. & où la perte quelque mediocre qu'on la suppose est toûjours fort confidérable pour l'affiegé, qui doit ménager infinement la vie de ses soldats. It s'en suit de ces remarques, qu'il est à propos de se consormer au sentiment & à la pratique moderne, en donnant au Chemin couvert cinq toises de largeur. Cependant cette regle n'est pas tellement determinée qu'elle n'ait aucune exception en égard à l'affiette du terrein; il pourroit en esset arriver qu'en la suivant serictement, quelques branches de ces ouvrages feroient découvertes de quelques commendemens, sans qu'il sut possible de les bien couvrir par le defilement, à moins que de leur donner

une trop grande pente, il faut donc dans ce cas, reduire la largeur à quatre toises, & même à moins jusqu'à ce que cette partie ne soit plus commendée; On objectera peut être, qu'en retrecissant ainsi le Chemin couvert, on élargit le fossé, qui d'ailleurs sera toûjours plengé des commendemens que l'on supposé, je reponds qu'alors non seulement le grand fossé, mais celui des Demilunes doivent être & plus etroits & plus profonds, qu'ils ne le font ordinairement, & qu'en rapprochant ainsi les faces du Chemin couvert, les remparts les garantiront encore mieux du revers des Commendemens.



ARTICLE XLL

Des Traverfes.

La grande étendue des branches du Chemin couvert doit nécessairement être coupée par des ouvrages qui empêchent l'enfilade, il y a eû selon la remarque du Chevalier de Ville, quelques Ingenieurs anciens, qui ont imaginé de confiruire ces branches à redans; Mais cette methode condamnée par les modernes, ne pare pas entièrement à l'inconvenient de pouvoir être enfilé, elle expose evidemment au Ricochet, & lorfque l'affiegeant maître du glacis a poussé ses travaux à douze ou quinze toises de l'angle faillant du Chemin couvert à redans, il a une superiorité sur l'assiegé, que la hauteur du parapet ne fauroit couvrir; On fait donc aujourd'hui des traverses, qui sont des folides de terre ou de maçonnerie auffi elevés, que le parapet du Chemin couvert, placés de distance en distance le long des bran-

ches, dont elles occupent toute la largeur, elles ont trois toifes d'epaisseur pour être à l'epreuve; Cependant cette manière de couper la longueur des branches ne laisse pas que d'avoir des defauts. Ces fortes d'ouvrages en effet sont des épaulemens tous construits pour l'assiegeant lorsqu'arrivé dans le Chemin couvert, il travaille à en chaffer entièrement l'affiegé. Logé d'abord dans les faillans il s'etend enfuite à droite & à gauche, prend en flanc ceux qui sont derrière les traverses dans la largeur de la blanche, & les force, le fufil dans les reins, & au moyen des grenades, à leur en abandonner le terrein. Sauf un meilleur avis, voici celui que je propose, & que j'ai observé dans les meilleures Places nouvellement baties en France, a fin de remedier aux inconveniens dont nous parlons; Si l'on ne donne que neuf ou dix pleds d'epaisseur aux traverses rependues dans la longueur des des branches, il est evident, qu'à mesure qu'on est forcé d'en abandonner une sans ressource. on peut à l'aide des Canons du rempart la de-

truire si bien que l'ennemi ne puisse s'en prevaloir & s'y couvrir, je ne voudrois donc de traverses à l'epreuve, que celles qui joignent les Places d'armes rentrantes, bien plus les autres ne sont pas si nécessaires, qu'il ne soit libre aux Ingenieurs d'en diminuer le nombre. bien entendû cependant que l'on suppose n'avoir rien à craindre de l'enfilade & des Commendemens; ainfi dans une branche fort étenduë foit d'un Chemin couvert, foit d'un ouvrage à Couronne ou à Corne, je crois qu'il suffiroit d'une seule traverse construite à la moitie de la longueur. & que le reste seroit assez bien flanqué par les défenses de la Place; Cette idée peut être ne sera pas approuvée de tout le monde, je n'en serai pas même surpris; néanmoins s'il m'êtoit permis de nommer ici l'Ingenieur habile & experimenté, de qui je la tients en partie, si j'ajoutois encore, que ce fentiment est conforme à celui du ce libre Cœhorn & de Mr. de Cormontagne, peut être ne la desapprouveroit-on pas absolument,

Quoiqu'il en soit il faut observer en espacant les traverses, que le passage de celles qui font aux angles faillans, doit être du côte du parapet du Chemin couvert, laissant si l'on veut quelques pieds d'espace libre du côté de la contrescarpe; Le passage doit être fermé par un merlon qui est attenant au parapet, de telle forte qu'il soit enfilé par la traverse de la Place d'arme rentrante: que pour le paffage de celles-ci l'on fait une échancrure dans le parapet de quatre pieds & demi de profondeur. La raison de cette diversité dans les passages, c'est que celui de l'angle rentrant, quoique plus avantageux que l'autre, ne peut servir cependant pour les Saillans, parceque n'étant pas flanqué, comme dans les rentrans par la Demilune & les remparts de la Place, l'afflegeant y seroit à couvert & logé tranquillemeut. L'on couvre encore ces passages par des crans en faifant les branches en forme de cremailleres. mais cette troisième façon donne la commodité à l'affiegeant, lorsqu'il s'est logé sur un cran d'enfiler la grande branche, & d'en

n

p

n

C

to

a-

ui

lu

ut

la

ar le

ce l-

et

la

us

e-

as

e-

e-

it.

ns

e-

n-

ur

11

deloger entièrement l'assiegé, au lieu que lorsque chaque branche est en ligne droite, l'on en dispute mieux le terrein, parcequ'on n'a à craindre que la plongée de front & jamais l'enfilade.

ARTICLE XLII.

Des Rentrans, ou Place d'armes rentrantes.

Je ne m'arrête point à prouver & à detailler tous les avantages des Places d'Armes aux angles rentrans du Chemin couvert: Il me fussit de faire ici quelques observations sur la manière de les construire. Et d'abord comme les rentrans sont ménagés en partie pour la désense des Saillans, vers les quels l'ennemi porte ordinairement ses attaques & dirige sa marche pour entrer & se loger sur le Chemin couvert, il est donc nécessaire, que les coups tirés de faces du rentrant portent à quelques toises en devant des Saillans: mais l'on sait

L

par l'experience, que le foldat ne decharge fon fusil, que devant lui sans mirer aucun objet, fur tout pendant la nuit, lorsque rien ne lui indique quelle doit être la direction de son feu: ainsi il saut remedier à cette maladresse, en rendant autant qu'il est possible cette dire-Ction perpendiculaire; ce que l'on aura fi les faces des rentrans font avec les branches du Chemin couvert qui les joignent, un angle de 05 ou 100 degres; En second lieu ces faces ne doivent pas avoir plus de quinze toifes de longueur, parcequ'autrement les foldats y feroient decouverts & trop expolés aux incommodités meurtières du ricochet: pour la même raison ces saces seront plus petites, s'il se trouvoit dans les environs quelque élevation qui les plongeat. Troisièmement les ouvertures, qui se pratiquent dans les faces des rentrans seront dirigées du côté des Saillans, afin qu'elles ne foient pas enfilées par les batteries que l'ennemi monte communement vis à vis les faces des ouvrages dont-il veut ruinet les défenses.

Outre

Te

et,

III

en

e-

les

de

es

de

fe-

m-

nê-

l fe

ion.

tuen-

ofin

tte-

is à

net

Outre l'utilité générale des Places d'armes rentrantes pour y rassembler les troupes détachées pour les sorties, pour flanquer & defendre de plus près les branches du Chemin couvert, les Ingenieurs modernes en tirent d'autres avantages par le moyen de certains retranchemens propres à favoriser les attaques & les défenses, les forties & les retraites. Les uns y construisent des Tambours, qui sont des ouvrages de charpente de cinq à fix toises de faces, pour les quels ils employent de gros madriers de chêne de huit à neuf pouces d'épaisseur enfoncés verticalement en terre, élevés à la hauteur de la palissade du Chemin couvert, crenelés & environnés de pieux inclinés du côté exterieur du tambour pour en barrer l'accés à l'ennemi. Les autres font un retranchement revêtû & élevé jusqu'à la hauteur de la crête du glacis, sur ce revêtement ils construifent un parapet couronné d'une paliffade en fraise.

La feconde espèce de ces retranchemens est préserable à l'autre, d'autant plus, que les tam-

L2

bours

bours n'étant pas à l'epreuve de la bombe. ne font pas tenables, lorsque l'ennemi y en jette; d'un autre côté le retranchement revetû domine fur le glacis, par conféquant il oppose à l'affiegeant de nouvelles difficultés, un plus grand feu de mousqueterie à bout touchant, plus de dangers aussi à surmonter avant que de fe loger fur ses faces. Cependant de quelque manière, que l'on construise ces retranchemens dans les rentrans, il faut prendre garde d'y menager tellement l'emplacement, qu'il ait un espace suffisant pour la manœuvre des troupes, qu'on y poste, pour y desendre, & de celles, qui s'y raffemblent dans leur retraite; Ainfi l'angle flanqué de ces places d'armes rentrantes retranchées doit être obtus: moins leurs faces seront paralleles à la crête du glacis, moins l'on y sera vû de revers & incommode du ricochet, moins aussi la gorge y sera plongé; c'est de cette saçon, qu'elles sont construites à la neuf Couronne de Thionville.

()(165)()

ARTICLE XLIII.

le

)-

à is t,

le

le

ns

y

ın

S.

es,

ıfi

n-

rs

S,

dè

11-

ıi-

Des Palissades.

Proposer les differentes manières de palissader, expofer les defauts & les avantages de chacune, rapporter aussi les methodes des plus habiles Ingenieurs, indiquer en même têms les corrections que l'on pourroit y faire, voila je pense le moyen le plus court pour mettre le lecteur en etât de juger quelle est la meilleure palissade, ou plutôt, parcequ'elles ont toutes des défauts, de se determiner pour celle qui est la plus susceptible de perfection. Pour remplir cet objet, je ne fauroit mieux faire, que de suivre la differtation, que Monsieur le Marêchal de Vauban nous a l'aissé pour cette matière, en voici la substance. Il y a quatre manières de palissader: la première & la plus ancienne étoit de planter les paliffades fur le glacis à deux pieds de la crête du parapet,

qu'el

qu'elles furmontoient de trois pieds & demi; Cette première espèce n'a de bon que d'empêcher les bestiaux d'entrer dans les ouvrages, & d'opposer un leger obstacle à l'ennemi s'il venoit insulter le Chemin couvert avant l'ouverture des tranchées. Car il pourroit en approcher de plain pied, & se mettre en quelque sorte à couvert du seu de la Place, en s'y appuyant comme derrière un mantelet; il lui seroit encore très aisé de les couper, ou de les rompre avec son Canon dans les endroits par les quels il voudroit déboucher; L'assiegé au contraire trouveroit de grandes difficultés à remplacer les pieux rompus.

La feconde manière est de planter les palissades en dedans du Chemin couvert & appuyées contre le parapet qu'elles doivent déborder également de trois pieds & demi; celle-ci n'a d'autre avantage sur la précedente, que de donner la facilité à l'assiegé de retablir à couvert les pieux, que le Canon ennemi a renversés, mais comme les desauts sont à peu près les mêmes, & que sur tout il est impossible de parer les eclats, qui seront toûjours très dangereux, soit que la palissade soit plantée sur le glacis, où derrière le parapet, on ne pratique plus aujourd'hui ni l'une, ni l'autre methode.

La troisième est de planter les palissades sur la banquette du Chemin couvert à la distance d'un pied & demi du parapet à mesurer de l'interieur du linteau jusqu'à la crête du glacis, la quelle est surmontée par la pointe d'un pied; il est évident que de cette manière la palissade ne peut être que difficilement coupée, rompuë, ou emportée par le Canon ennemi, qui n'ayant de prise que sur la pointe, n'y fait jamais de grands éclats, & ne déplace que rarement le Corps des pieux, qu'il est facile d'aitleurs de remplacer sans craindre de se découvrir affez proche du parapet pour ne causer. aucun embaras dans le Chemin couvert, elle en est encore affez éloignée pour ne pouvoir être franchie qu'en s'exposant à de grands per rils. Cependant, on objecte, que les barrières

dans cette manière de palissader sont incommodes aux troupes commendées pour les forties, forcées d'y defiler en petit nombre, elles se decouvrent trop, & ne présentent que peu de front à l'affiegeant, mais ce defaut est d'autant plus supportable, que ces sortes de barrières sont très nécessaires. On ne peut pas dire la même chose de l'incommodité qu'on eprouve dans l'arrangement de facs à terre, le foldat pour les placer doit ou se découvrir, ce qui est dangereux, ou les soutenir avec des chevalets, ce qui est difficile & trop embarasfant: enfin la distance de la Palissade au parapet nécessaire à certains égards, ne laisse pas que d'être desavantageuse pour la direction du feu; Car le mousquet étant posé d'un côté dans l'entre deux des pieux, de l'autre dans les crénaux que forment les facs à terre, il est impossible de le faire biaifer à droite on à gauche.

La quatrième & la nouvelle methode, confifte a planter la paliffade à la diffance de quatre ou cinq pieds en dedans du parapet dont elle égale la hauteur. On y menage de plus 3

u

n,

de petits passages espacés de dix en dix toises de trois pieds & demi d'ouverture, que l'on ferme ensuite par une barrière; L'on affure que cette manière de palissader est plus avantageufe pour defendre de pied ferme le Chemin couvert; plus commode pour les forties par la quantité des portes distribuées le long des branches; plus fure pur l'arrangement des facs à terre; moins exposée aux éclats, plus dangereuse encore que la précedente à franchir ou à couper. L'on y a cependant remarqué ces défauts: mo Lorsque l'ennemi a gagné le haut du glacis, son feu plonge cette palissade & de front & de flanc, 2do Ceux qui defendent le Chemin couvert sont en butte au feu hazardé du rempart & des Demilunes voifines; Les parapets êtant fort en desordre dans le têms des attaques, il est presqu'impossible, que ceux de la Place ajustent si bien leurs coups, qu'il n'en tombe plufieurs sur ceux qu'ils sont chargés de protéger: ce qui joint aux grenades & aux artifices, que l'affiegeant ne manque jamais de jetter en quantité dans le

Chemin couvert pour le vuider, rend cette défense extremement meurtière pendant le jour & absolument insoutenable pendant la nuit. 3tio L'espace etroit laissé entre la palissade & le parapet est encore un lieu dangereux pour les soldats qui s'y trouvent, lorsque l'ennemi sortant de ses places d'armes vient sondre sur eux avant qu'ils ayent est le têms de gagner les ouvertures & de se mestre à couvert du seu des grenades & des musquets. On pourroit encore ajouter que le parapet est bientôt endommagé par les sorties précipitées, & les rentrées tumultueuses des soldats qui en passant par dessus font ébouler les terres.

Telles sont les differentes manières anciennes & modernes de planter les palifsades. Les deux premières ne sont guères praticables: La 3me & la 4me, quoiqu'encore desectueuses, sont meilleures, & si l'on trouvoit utile de desendre le Chemin couvert pied à pied, il est sûr alors, que la dernière methode est préserable à l'autre; Cependant à mon avis la meilleure désense du Chemin couvert n'est pas de

é.

ur

it.

ur

ni

ur

er

eu

oit

nt

es

a

S,

est e-

ie

s'v opiniatrer de pied ferme, il en coûte trop, tôt ou tard on en est chassé avec beaucoup de perte; j'aimerois mieux que l'on cedât d'abord en apparence les parties les plus à la portée. de l'ennemi, les troupes auroient ordre de se retirer dans les places d'armes volfines de la droite & de la gauche des attaques, & laisseroient entrer celles de l'affiegeant dans la branche abbandonnée, là on leur feroit effuyer pendant quelque têms tout le feu de la Place. & celui des Dehors dont les défenses étant suffisamment bordées d'artillerie & de mousqueterie servie avec aisance & à propos, doivent pour lors produire un grand effet. Après. quelques décharges, de forts détachemens en réserves dans les Places d'armes reviendroient. à la charge, en debouchant partie par deffus, le glacis, partie par le Chemin couvert, & cette manœuvre pourroit se repeter autant de fois, qu'on la verroit reussir; Elle me paroit plus avantageuse & plus sûre, tant pour les branches, que pour les places d'armes faillantes, quoique quelques uns prétendent défendre celles-ci de pied ferme avec superiorité, au moyen d'une double palissade, dont on les entoureroit, & à la faveur du feu dela Place, qui agiroit sur les angles saillans; Mais je reponds en un mot, que le soldat naturellement mal adroit dans ces circonstances, rendra toûjours cette désense très perilleuse pour ceux, qui feront alors obligés de l'avoir à dos.

Quoiqu'il en soit, la palissade haute qui doit être entretenue à perpetuité tout au tour de la Place, se plante quand on gazonne le parapet du Chemin couvert, & voici cequ'il saut observer à sin d'en tirer le meilleur parti. Les pieux s'ensoncent en terre à la distance de six ou huit pouces du pied du parapet, desorte que leur somment en soit éloigné d'un pied & demi mesuré horizontalement, l'épaisseur de la Palissade non comprise; Ainsi le soldat qui tire par dessus la crête du glacis en est éloigné de deux pieds; Supposant ensuite, que le sac à terre un peu applati occupe un pied de large, le Canon du susil qui en a trois & huit pouces, passère de huit pouces au de là des

ćé,

les

ce,

·e-

nt

û-

IX2

oit

la

et

es

ix

te

8

la

ai

ié.

12-

S

facs à terre, ce qui est suffisant pour le diriger dans le besoin ou à droite où à gauche. Le linteau doit être chevillé dans les pieux à un pied ou quinze pouces au dessous de la crête du parapet; dont le sommet sera surmonté de neuf pouces par les pointes de la palissade aiguilées de douze pouces de long. L'entre deux de ces pieux est garni d'un cloud coudé à deux pointes, dont l'une relevée de trois pouces s'alligne avec celles de la paliffade, l'autre est pour enfoncer le cloud dans le milieu du vuide laissé entre les deux pieux: pour le planter. on fait dans le linteau un trou de villebrequin. & on le bat jusqu'à ce que tout le coudé soit entré dans le bois, pour faciliter le quel il y faut une petite coche avec un fermoir ou cizeau, & l'on a foin de bien ébarbeler la partie de la pointe excédente.

Outre ces methodes expliquées de la forte dans la differtation de Mr. le Marêchal de Vauban, il y en a encore de particuliares à certains Ingenieurs; voicy celle de Monfieur de Cœhorn decrite dans son traité de la nouvelle

fortification: Plantez dit-il, le long des traverses dessus la seconde banquette des poteaux de fept ou neuf pouces de gros, diftans l'un de l'autre d'environ dix ou douze pieds, ou d'autant que les poutres tournantes seront longues. Prenez garde que les pieux doivent être fix pouces plus bas que le fomment des traverses. Après cela il faut faire au sommet de ces pieux des trous quarrez, dont chaque côté ait quatre pouce & demi, ronds par en bas, néanmoins telement construits, qu'il y reste une separation de bois de l'epaisseur d'un pouce. C'est dans ces trous, que tourneront des chevilles de bois rondes de quatre pouces & un quart de diametre, qu'on fait aux extremitéz d'une poutre de cing à fix pouces d'épaisseur. dans la quelle les paliffades doivent être placées. On couvre les trous d'une petite plaque de fer large de deux pouces, qui d'un côté est attachée par une charnière & de l'autre par un verouil. On plantera les palissades dans la dite poutre de cinq à six pouces d'épaisseur. en y faifant des trous, ou il faut paffer des chevilles.

ra-

ux

de

au-

n-

tre

ra-

de

ité

ié-

ne

ce.

e-

un

éz.

Ir.

2-

a=

ô-

re

ns

r,

e-

villes. Les palissades en doivent sortir de la longueur de trois pieds & demi, desorte qu'êtant posées debout, elles surpassent de trois pieds le somment des traverses, & êtant abaissées les pointes prendront en bas, & s'appuyeront fur la banquette, & à fin qu'elles se puissent tenir deboût, il faut faire un trou au travers de la dite poutre & y passer une cheville de fer. Nous paffons la paliffade dans la poutre par le moyen d'un trou fermé de chevilles de bois, afin de les pouvoir bientôt remplacer; en cas que les affiegeans en ruinaffent quelque chose, comm'ils pourroient saire, s'ils pointent le Canon de jour, & y tirent de nuit quand elles font de bout. Les Rédans comme les Parapets, qui traversent le Chemin couvert, sont bordez en dedans de ces fortes de paliffades, dont je fais grand cas tant à cause de la défense, que du ménage. La défense confiste en ce qu'elles ne sont point vues des assegeans pendant le jour, que quand il donnent l'assaut; & à cause de cela ils ne les ruineront pas par le Canon, & les éclats ne tueront pas les affiégés, qui

joui-

jouiront en attendant de tous les avantages, qu'ils en peuvent esperer. Ces palissades sont aussi d'un grand ménage, parcequ'elles se confervent dans les magazins, & n'ont que faire de rester toûjours aux traverses; Et quand même elles y resteroient; encore dureroient-elles plus long têms que les autres, parcequ'elles sont hors de la terre, l'experience ayant fait voir, que les palissades, qui sont plantées dans la terre, pourissent pour la plus part.

Cette manière de paliffader proposée par l'abile Ingenieur Hollandois, seroit sans contredit préserable à toutes les autres, si elle n'êtoit sujette à un desaut, qu'il n'est pas aisé de corriger, car si par malheur une bombe vient à tomber sur un poteau, en voila quelques toises courrantes de renversées, & pour reparer le dommage il faut beaucoup de têms & dépense.

Enfin Mr. d'Azin a aussi une methode particulière, la voici: à la distance de quatre pieds du parapet, il fait maçonner de bons piliers, 25.

nt

n-

re

ê-

es

es

it

ns

a-

it

it

r-

à

S

éloignés l'un de l'autre de fix en fix pieds, aussi élevés, que la crête du glacis, & peints en huile afin qu'ils résistent mieux & plus long tems aux injures de l'air & des saisons. La palissade faite en forme des barrières occupe l'entre-deux des piliers, & sa hauteur égale celle des piliers. Ces barrières hors le tems d'un siège sont mises à couvert dans les magasins.

Jusqu'ici cette palissade n'auroit rien de singulier, si elle n'étoit fortissée encore par un fossée de quatre pieds de prosondeur creusée entre elle & le parapet; Et pour que ce sossée ne serve pas de place d'armes ou d'epaulement à l'assiegeant contre l'assiegé, l'auteur veut qu'il soit totalement contreminé, que les saucissons aboutissent à la galerie saite sous la contrescarpe, qu'asin de le desendre contre les mineurs assiegeans, cette galerie soit percée de crenaux & coupée de distance en distance d'une bonne maçonnerie qui arrête l'ennemi au cas qu'il en sorce une partie.

M

€)(178)(}

La bonté & la force de cette palissa de dit Mr d'Azin, consiste en ce que plantée à quatre pieds & demi du parapet en dedans du chemin couvert, elle ne peut être vue de la Campagne, ni endommagée de loin par le Canon de l'assiegeant: Le foldat d'ailleurs voyant devant foi une muraille haute de neuf pieds, y compris la profondeur du fossé & une bonne palissade qui le couvre, & si bien disposée qu'on ne peut la franchir, est solidement convaincû, qu'il est en surêté: cette idée augmente son courage & sa fermete à attendre fièrement ceux, qui auroient la temerité de venir insulter la contrescarpe, faisant alors les décharges à barrières fermées, de front & de biais, de près & de loin; Mais hors l'attaque de la contrescarpe l'auteur veut que l'on tire à barrière ouvertes. Car ces palissades s'ouvrent, se ferment & s'enlevent au besoin. Cette manière donne encore en têms de paix l'avantage à ceux qui sont chargés de l'entretien & de la reparation de la Place, que personne ne peut descendre dans le Chemin couvert par le parapet Cette da glacis.

VIr.

ds

u-

e,

ie-

foi

ris

fa-

on

iù.

on

ent

ter

à

rès

re-

ère

er-

ère

ux

a-

le-

et

e

Cette methode quelqu'ingenieuse qu'elle paroiffe, entraine plusieurs inconveniens affez considerables, car premièrement en la suivant l'on seroit obligé de faire comme Mr. d'Azin, le Chemin couvert trop large, ce qui feroit que la contrescarpe seroit plongée sur tout lorsqu'aux environs d'une place se trouveroit quelque eminence; defaut essentiel, que nous avons deja montré en parlant de cette partie de la fortification. 2dement le fossé creusé entre la paliffade & le parapet rendroit les secours difficiles, les forties dangereuses, les retraites meurtrières, sur tout si l'on êtoit vivement poursuivi 3ment ce fossé encore large de quatre pieds & demi empêche le foldat de s'approcher du parapet pour faire ses décharges. par conséquant la moitié de ses coups, sur tout pendant la nuit lorsque les barrières sont fermées iroient s'amortir contre ce parapet. est vrai que ce fossé contreminé présente de grandes difficultés à l'affiegeant pour se jetter dans le chemin couvert, & pour y demeurer long têms s'il venoit à s'y retrancher: mais

M2

qu'il foit averti des mines qui font dessous, aussi bien que de la galerie, ou aboutissent leurs saucissons, bientôt il y attachera les Mineurs, qui y pousseront des rameaux & établiront leurs mines pour éventer celles du sossé & crever la galerie.

C'est pourquoi cette espèce de palissade ne me paroit pas praticable, excepté peut être dans le cas, ou une Place ne pourroit par la position contenir une garnison nombreuse, ni recevoir d'ailleurs de prompts fecours, & en supposant encore qu'elle ne sut abordable, que par un seul front & pourvuë d'habiles Mineurst mais alors j'ajouterois à cette disposition une autre rang de paliffades plantées dans le milieu du fosse, afin que le soldat, au moyen d'un planche mobile, qui d'un côté appuyeroit sur le bord du fossé, & de l'autre sur la palissade ajoutée, eut la facilité d'approcher du parapet, & de coucher l'extremité de son fusil sur la crête du glacis: mais ces planches ne feroient pas tellement attachées & lives en pont; qu'on ne put les ôter, & fermer les barrières ou paMi

urs

rs.

nt

re-

ne

tre

ni

en

que

Irs:

une

lieu

un

für

ade

pet,

r la

ent

i'on

pa-

hissades, qui sont entre les piliers maçonnès, lorsque l'assignement viendroit à gagner le haut du parapet & le sossé, reduit à capse de la garnison soible à ne saire aucune sortie, qui alors ne seroient nullement avantageuses, je pour rois ainsi désendre le terrein pied à pied, sans que la dépense de cette construction allât bien loin, puisqu'il n'y auroit qu'un seul, ou bien peu de fronts construits de la sorte.

Au reste si je suis d'avis de doubler la palissade, ce ne seroit, qu'aux places d'armes rentrantes, parcequ'on peut les désendre de pied serme
sans courir les dangers, que fait naitre dans
le reste du chemin couvert une semblable défense. Cette maxime il est vrai, n'est pas adoptée de tout le monde, puisqu'il y a des lagenieurs, qui pour mieux s'opposer à l'attaque de vive sorce proposent de planter une seconde palissade sur le talud de la banquette à
trois ou quatre pieds de distance de la première, mais moins haute de huit ou neuf pouces;
pour la facilité du passage entre les deux, its
la coupent par des barrières éloignées, de

quinze.

quinze pieds l'une de l'autre, les quelles fe ferment avec un verrouil lorfqu'on voit que l'affiegeant se dispose à franchir la première; Comme je ne blame point cet usage bon à certains égards; Ses partisans seront peut être bien aises de trouver ici quelque chose de mieux en ce genre; C'est la méthode que le Général Goulon donne dans ses mémoires sur les attaques; D'abord il conseille de ne construire cette seconde palifiade, que lorsque l'ennemi est à portée d'insulter le chemin couvert & la contrescarpe, afin de lui en ôter la connoissance, mais il veut de plus qu'elle aye deux pieds de moins d'élevation que la première; parcequ'ainfi le Canon de l'affiegeant n'y a point de prise, & le seu de la Place n'en est pas empêché, & afin que le foldat placé derrière la feconde puisse tirer à son aise, sans être incommodé par celle qui est devant lui, l'auteur observe de bien alligner les differens pieux qui composent les deux palissades; & qu'il y aye de l'une à l'autre cinq ou même fix pieds de distance, dans l'entre deux il creuse un petit sossé

fe

que

re;

er-

tre

eux

né-

at-

ire

mi

la

an-

eds

ce-

de

ê-

fe-

m-

b-

lui de

ffé

d'un pied & demi de largeur & de trois de profondeur, & un autre femblable vers le milieu du chemin couvert, qu'il fait en pente douce; Ces fossés servent à arrêter l'effet des grenades, qui se jettent en si grande quantité, & qui rendent l'attaque & la désense du chemin couvert si dangereuse & si meurtrière.

Voila à peu près tout ce que l'on a imaginé jusqu'à présent sur la manière de palissader, quelques bonnes que soient les disserentes méthodes proposées, la meilleure sans doute & la moins dispendieuse est celle de Mr. le Mazrêchal de Vauhan. On peut s'en servir dans toutes les diverses situations de Places, en retranchant seulement les pointes de ser clouées dans le linteau, qu'elles sont pourrir plus vite, & en resserant les palissades de manière qu'il n'y ait que deux pouces & demi de distance de l'une à l'autre pour servir de cretaux, c'est ainsi que presque toutes les places de France sont palissadées.

(184)()

ARTICLE XLIV.

Du Glacis.

Toutes les parties de la fortification tant du corps que des Dehors d'une Place font terminées par un glacis, dont la pente douce de 20 à 30 toifes est ménagée, afin que l'affiegeant ne trouve point d'endroit à la portée du fusil, d'ou il ne soit découvert de dessus les parapets & les défenses; objet important sur le quel on ne fauroit prendre trop de furêté. Cependant l'ennemi, malgré le feu qui balaye le glacis, trouve les moyens de l'infulter & même de s'y loger. C'a été pour rendre ces approchés plus meurtrières, & les insultes plus difficiles, que quelques Ingenieurs ont imaginés de planter fur la pente du glacis des pieux prefqu'à fleur de terre, fort près l'un de l'autre & recouverts seulement d'un peu de gazon; Et que d'autres · voudroit, qu'on imitât, ceque l'on a pratiqué aux Places de Malte, à Palma nuova, & à la Citadelle de Brescia dans l'Etât de Venise: C'est

à dire:

tu

i-

20

nt

il,

ts

on

nt

Sa

'y

us

ue

er

ur

ts

es

ué

Ja

eft

à dire: que dans tous les environs de la Place à la portée du fusil, on enlevât la terre jusqu'à ce qu'on eût trouvé ou l'eau ou le roc, & que l'on remplit ce vuide de pierres & de cailloux transportés, recouverts ensuite d'un pied de terre, ce qui donneroit deux grands avantages. à l'affiegé, le premier enceque l'affiegeant obligé d'aller chercher au loin les terres nécessaires pour ses épaulemens, ne pourroit avancer ses approches qu'avec un travail immense & un peril extrême; L'autre que s'il venoit à se couvrir des materiaux qu'il trouve fous fes pas, ce ne feroit que pour sa perte, car le Canon en frappant sur ces pierres & ces cailloux non feulement renverferoit plus aifément les épaulemens, mais encore par ses éclâts & fes ricochets multipliés, il causeroit autant de fraccas & de ravages, que s'il étoit tire à mitraille, & à brule-pour point. C'est sans doute à ce dessein, & suivant cette méthode qu'avoient été élevés ces moncraux de pierre, que le Chevalier de Ville dit avoir vû à Parme, à quelque distance du chemin couvert;

ile

ils étoient recouverts d'un pied de terre & d'un leger gazon, qui en faisoit comme des espèces de rideaux derrière les quels l'ennemi non infiruit de la ruse seroit venû se cacher avec une consiance, qui lui eût été très préjudicable à la première de charge des Canons de la Place.

Cette manière de construire le glacis procure à la verité, une bonne désense & de grands avantages contre l'affiegeant; mais auffi elle exige une dépense bien considérable. l'en voudrois cependant faire usage dans le cas, où une Place seroit commendée par une montagne pierreuse, que je ne pourrois ni fortifier avantageusement par des ouvrages détachés, ni défiler sans des travaux, dont la dépense égaleroit, ou excederoit même celle, que je voudrois d'ailleurs éviter. Supposé encore que l'horizon fut si bas, que l'excavation du fossé: ne pût fournir à l'élevation des remparts & des désenses, forcé alors de prendre la terre de tous les environs, je remplirois le vuide laissé des débris de la montagne, qu'il faudroit néceffairement rafer. Quaud

S

à

Quand aux pieux que quelques uns veulent enfoncer dans le glacis, il ne paroit pas qu'ils foient d'un avantage si marqué, néanmoins si un bois voisin, & parconséquant nuisible dans un têms de siege, donnoit assez de materiaux aux assegés pour armer leur glacis de ces pieux, on peut le planter sur les capitales & aux environs, il opposeront toûjours quelque difficulté, mais assin qu'ils ne pourrissent pas, on ne doit les employer, qu'en têms de la guerre.

Une observation plus essentielle à faire dans la construction de nos glacis ordinaires, c'est de leurs ménager une pente qui ne foit ni trop roide, ni trop douce, afin que les coups tirés de dessus le parapet rasent le plus qu'il est possible, car le soldat qui craint toûjours de se découvrir en posant son fusil sur la crête du glacis tire ordinairement trop haut, c'est un desaut, auquel il est difficile de rémédier, & qui devient d'autant plus considérable, que le glacis a plus de pente, d'ur autre côté, s'il étoit plat, il en resulteroit que l'assiegeant arrivé dessus, découvriroit entièrement l'assiegé

dans son chemin couvert & l'en chasseroit sans peine; Il faut donc de deux defauts éviter le plus grand, & pour bien faisir le juste milieu, il faut faire une pente d'un pied sur dixhuit pour le plus roide; Et d'un pied sur vingtquatre pour le plus doux; Observant de la diriger de forte, qu'elle aboutiffe à un pied ou deux au dessous du sommet exterieur des parapets des ouvrages, pour que les glacis leur soient parfaitement soumis, & que leur revêtement ne soit pas d'abord endommagé dès les premiers jours du fiegé. Ce principe fouffre des exceptions, cela n'est pas douteux; puisqu'il se trouve des Places, dont les glacis doivent descendre dans des fronts trop roides, c'est ainsi qu'à Camieniec en Podolie, ceux qui sont tournés du côté de Zwaniec, n'ent point de pente, à cause d'un escarpement, sur le quel est bati la Citadelle; Il suffiroit alors de donner au glacis affez d'épaiffeur pour qu'il fut à l'épreuve, de le couper, & le faire descendre en talud.

ARTICLE XLV.

De l'avant-fossé & de l'avant Chemin Couvert.

Il ne nous reste plus qu'à parler de ces ouvrages ajoutés quelques fois pour rendre l'attaque de la contrescarpe plus difficile, les infultes plus rares, les approches plus lentes & le siege plus meurtrier, tel est en effet l'objet, que se proposent ceux, qui creusent aux pied de leur glacis un avant-fossé accompagne le plus fouvent d'un avant-chemin couvert, car le premier de ces ouvrages peut être sans le second, au lieu que celui-ci ne va jamais bien fans l'autre. Nous avons deja dit plus haut que lorsque dans une situation marécageuse l'on n'a pas affez de terre pour l'élevation des remparts, & des autres parties de la fortification, l'on pouvoit s'en procurer par l'excavation d'un avant-fosse, qui est toujours très utile, pourvu qu'il soit rempli d'eau, sans pou-

voir en aucune façon être faigné; Condition nécessaire, au défaut de la quelle cet ouvrage deviendroit pour l'ennemi une place d'arme toute faite, & un retranchement capable d'arrêter tous les secours, que l'on conduiroit aux assiegés. Supposé donc, que le fossé ne pût être plein, & qu'on fût bien aise de ne se priver de ses avantages, je conseillerois alors de fuivre la méthode, que le Général Goulon nous indique dans ses mémoires: Ce seroit de faire des flêches fur tous les angles faillans du glacis; elles auroient dix ou douze toifes, dans leur front & pourroient contenir quelque douzaine de foldats; leurs parapets & leur communication seroient herissés d'une bonne palissade, construite comme celle du Chemin couvert: dans leur interieur on ouvriroit des puits pour conduire les galeries des mines. dont les fourneaux seroient alors portés plus avant dans les Déhors; De ces flêches enfin garnies d'arquebuses à croc, ou mieux encore de petits pierriers pointés contre les tranchées. que l'on balayeroit commodement, l'on forceroit l'affiegeant à commencer ses travaux de fort loin, à les avancer avec reserve, à les multiplier même, pour ne pas rester exposé à un seu d'autant plus incommode, qu'il est plus avancé sur la Campagne.

Pou cequi est de l'avant-chemin couvert, il est fort estime de plusieurs Ingenieurs; sur tout lorsqu'on place des Lunettes rasantes à ses angles faillans ou rentrans comme à Thionville. D'autres au contraire n'en font pas beaucoup de cas, par la raison, qu'une Place ainsi sortifiée, auroit besein pour sa désense d'une garnison & courageuse & nombreuse; nombreuse, parcequ' outre les postes ordinaires rependus dans la Ville & ses Déhors, on doit encore garnir & les Lunettes, dont-on parle, & le front opposé à l'attaque de ces avant-chemin couvert, & de peur que l'assiegeant ne vienne malgré tout cela replier sur les gardes de ces postes avances, il est necessaire qu'il y ait d'autres troupes au de là semées à droite & à gauche pour arrêter l'ennemi, & avoir l'œil sur sa marche: courageuse, parceque tous ces ouvrages doivent être absolument désendus de pied ferme & avec d'autant plus d'opiniatreté, que dès qu'ils sont pris, il est impossible d'en chasfer l'assiegeant; qui en fait sa place d'armes, & un boulèvart assuré contre les sorties.

Ces objections sont très bien fondées, puisque selon les maximes d'une bonne sortification, jamais on ne doit construire d'ouvrage détaché dont l'ennemi puisse se fervir contre vous avec avantage; Ainsi on ne doit employer ceux dont nous parlons qu'avec toutes les précautions imaginables, & lorsque la nécessité les exige, ou que leur disposition & leur arrangement est tel, que l'affiegeant après les avoir pris, ne peut s'en servir contre l'assiegé; Par exemple à Charlemont la Lunette avancée avec son chemin couvert, nommée Fort Condé, en approcheroit beaucoup, si la communication, le sossé de la gorge & ses mines étoient autrement disposées.

On observera ici, qu'il n'y a point de cas, où un avant-chemin couvert soutenû de Lunettes conviendroit mieux, que lorsqu'une Plaed

lè

5-

S

Se

2-

ge

0

es

fi-

ur

es

ré;

ée

lé.

a-

nt

as.

111-

la.

ce n'est abordable que par un, ou deux (a) fronts, le reste étant suffisement désendus, ou par des riviers, ou par des cauaux inondés, ou même par des escarpemens impraticables tels que ceux sur les quels la Citadelle de Camieniec en Podolie est bâtie, (b) Mais à fin de tirer

⁽a) Comme sont les Retranchemens de la Sainte Trinité en Podolie.

⁽b) Auffi le feul endroit par cù l'ennemi puisse l'attaquer, est-il muni au pied de sa Corne d'un avant-chemin couvert, qui en augmente la désense: il seroit seulement à souhaiter, qu'on eut examiné avec des yeux plus attentiss les desauts essentiels qui l'accompagnent, car en prenant du côté de Zwaniec, on y est vû de slanc, une seule batterie montée sur la prolongation suffiroit pour en raser tout l'interieur; & l'assegé forcé même de se retirer ne seroit pas en surêté dans son avant-chemin couvert, où on peut eucore le prendre en ssanc & le battre de revers: c'est tout ce que l'on peut imaginer de plus désectueux en fait de sortification; Qu'on ne m'accuse pas ici de dévoiler au public les désaut d'une Place de ma Patrie, & de fournir des armes contr'elle: cet aveu, qui m'est

tirer de ces ouvrages tous les avantages possibles, voici ce que propose Mr. de Cormontagne, & ce qu'on peut voir executé à Metz; il faut établir, dit-il, le terreplein du chemin couvert de la Place à trois ou quatre pieds plus haut que le niveau du terrein; & celui de l'avant-chemin couvert, sur le rez de chaussée; Ensuite, on fera tomber la pente du glacis de la Place à six pieds plus bas, que ce terreplein aux rentrans, allant à neuf ou dix aux saillans devant les Lunettes, pour former de cette manière une contrescarpe, qu'on sera même plus

han-

arraché par l'amour, que j'ai pour elle, n'est point accompagné des moyens qu'il faudroit prendre pour prositer, en l'attaquant, de tous les desayantages. Surpris que personne n'aye pensé encore à les corriger; J'éleve ici ma voix en faveur d'une Place, qui étant des plus importantes par sa position, & presque la seule qui soit fortissée dans tous les Etâts de Pologne, meriteroit certainement qu'on réparât les vices de sa construction. Sa situation l'une de plus avantagenses qu'il y ait, la rendroit, moyenant une dépense mediocre, une de plus sortes de l'Europe.

haute, si la distance de l'avant-chemin couvert de la Place permet de la faire descendre plus bas, pour que la pente en soit moderée. Il faut faire attention, que les angles slanqués de ces ouvrages ne doivent être éloignés de la contrescarpe du corps de la Place, que de la portée ordinaire du mousquet, & qu'ils soient placés sur la prolongation des places d'armes rentrantes plutôt que des saillantes, car par là, dit-il, la gorge en sera mieux désenduë & de son interieur on prendra mieux de revers les tranchées, que l'ennemi conduit ordinairement sur les angles saillans.

Il y auroit bien encore une manière de rendre, par l'emplacement & la construction des Lunettes devant les saillans, l'avant-chemin couvert aussi difficile à prendre que le corps même de la Place'; ce seroit en disposant les Lunettes comme on le pratique à Mezières en Champagne; où l'on peut admirer cette ingénieuse invention portée par les Chefs du Genie, qui dirigent cette école sameuse, à son dernier degré de persection? Dire que le sossé de la

N2

gorge y est un peu plus profond, que celui des faces, que ces faces sont defendues par des casemattes, que la communication souterraine est foutenuë par des guerittes, que tout en un mot y est si bien disposé, que pour prendre ces ouvrages, l'affiegeant après avoir effuyé les effets des mines est obligé d'y établir & d'y faire jouer des batteries de brêche; Ce ne feroit pas en fairecomprendre toute la construction, il faudroit encore en mettre le plan fous les yeux du Le-Cteur. C'est aussi que je me reserve à saire peut être dans un autre ouvrage un peu plus détaillé que celui-ci, où je n'ai pretendu autre chose, que de proposer mes reflexions sur les differentes méthodes de la fortification appliquées à la nature du terrein & à la situation des Places.



(E)(197)()*

TABLE

Des matières contenuës en ce Traité.

ARTICLE I.

De l'Origine des Bastions.

ARTICLE II.

De la fortification par polygones interieurs ou exterieurs.

ARTICLE III.

De la ligne de défense.

ARTICLE IV.

De la ligne fichante & rasante.

ARTICLE V.

De la grandeur du premier flanc.

ARTICLE VI.

De l'Angle du flanc.

ARTICLE VII.

Des flancs simples & des flancs brisés.

AR-

(€)(198)(} ARTICLE VIII.

Des flancs à plusieurs batteries en Amphithéatre.

ARTICLE IX.

Des Casemattes.

ARTICLE X.

Des Demi-gorges.

ARTICLE XI.

De la face d'un Bastion.

ARTICLE XII.

De la Courtine.

ARTICLE XIII.

De l'angle flanqué.

ARTICLE XIV.

De la grandeur d'un Bastion.

ARTICLE XV.

Des Bassions pleins & vuides.

AR

⟨)(199)(⟩ ARTICLE XVI.

Des Bastions retranchés.

ARTICLE XVII.

Des Bastions détachés.

ARTICLE XVIII.

De la hauteur & de la largeur du rempart.

ARTICLE XIX.

Du Revêtement.

ARTICLE XX.

Des Contreforts.

ARTICLE XXI.

De la hauteur & de la matière du parapet.

ARTICLE XXII.

Des Cavaliers en général, de leur emplacement & de leur figure.

ARTICLE XXIII.

Des Contremines.

ARTICLE XXIV.

Des Ouvrages détachés.

AR-

€)(200)(}

ARTICLE XXV.

De la quantité des Ouvrages détachés:

ARTICLE XXVI.

De la fausse braye.

ARTICLE XXVII.

Des tenailles en général.

ARTICLE XXVIII.

Des tenailles simples & à flancs.

ARTICLE XXIX.

Des fossés secs où pleins d'eatt.

ARTICLE XXX.

De la profondeur & de la largeur du fossé.

ARTICLE XXXI.

De la Caponnière.

ARTICLE XXXII.

De la Cuvette.

AR-1

(201)(}

ARTICLE XXXIII.

Des Demi-lunes à flancs & sans flancs.

ARTICLE XXXIV.

Des Reduits.

ARTICLE XXXV.

Des Contregardes.

ARTICLE XXXVI.

Des Ouvrages à Corne & à Couronne,

ARTICLE XXXVII.

De la largeur du rempart des Ouvrages détachés:

ARTICLE XXXVIII.

Du Revêtement des Contréscarpes.

ARTICLE XXXIX.

De Chemin Couvert.

(202)

ARTICLE XL.

De la largeur d'un Chemin Couvert.

ARTICLE XLL

Des traverses.

ARTICLE XLII.

Des rentrans, où Places d'armes rentrantes,

ARTICLE XLIII.

Des Palissades. A service de service de la companya de la companya

ARTICLE XLIV.

Des glacis. I sob resigned at mornal afford

ARTICLE XLV.

De l'avant-fossé & de l'avant-chemin couvert.



MANUEL

DE
L'ATTAQUE des PLACES.



à VARSOVIE.
M. DCC. LXIX.

人が一般を



PRÉFACE.

fente au Public, à la suite des principes raisonnés de la fortification des Places, contient en peu de mots tout ce que cette matière peut offrir de plus intéressant à ces Lecteurs qui cherchent des connoissances curieuses & à ceux qui en demandent d'utiles. Pour satisfaire & les uns & les autres, j'ai taché de développer d'une manière courte & simple, les différentes manœuvres que l'art & l'expérience ont mis en usage dans la conduite d'un siége; je ne suis entré dans aucun détail

détail de Théorie; j'ai passé même légerement sur le travail des mines, parceque cette matière auroit exigé un ouvrage complet, & à la portée de peu de personnes, je n'ignore pas d'ailleurs qu'il en est en ce genre de meilleurs que tous ceux qui pourroient sortir de mon Porte-seuille. Le principal objet, que je me suis proposé, a été de mettre entre les mains des Officiers du Génie, un abrégé non seulement pratique, mais encore capable de leur rapeller ce qu'ils ont deja dû apprendre dans le savant Traité de Mronsieur le Maréchal de Vauban, de retracer dans leur mémoire les principes fondamenteaux de l'attaque des Places, & capable en même têms de leur suggerer quelques observations importantes sur la manière de les reduire en pratique conformément à la nature du terrein fur lequel on doit travailler.



DE L'ATTAQUE.

Léorsqu'on se propose de faire le siege d'une Place forte, il faut d'abord commencer par lui couper les communications, & sermer les passages aux disserens secours, qu'elle pourroit recevoir. C'est ce que l'afsiegeant fait en asseyant son camp autour de la Place, pour en former l'investissement, il se poste donc de manière, qu'il en occupe le circuit, mais sur tout, les hauteurs, & qu'il en soit assey éloigné, pour que le seu des Batteries de l'assiegé, ne puisse pas le forcer à changer ce camp, car il pourroit arriver, que l'assigé pour vous tromper, ne tinât, que de petites pièces, jusqu'à ce que votre camp sût assis,

c'est ainsi qu'il est arrivé à Monsieur de Calvo au siege de Limbourg; il fût obligé de retirer par deux sois des troupes, qu'il avoit trop avancées.

L'infanterie se campe en première ligne, autant que l'on peut, laissant soixante dix ou quatre vingt pas d'intervalle d'un Regiment à l'autre. On double les troupes aux endroits les plus exposés. Si l'infanterie est plus que fusfisante pour former cette première ligne, & remplir la circonvallation, on campe le reste en feconde ligne. La Cavalerie fe campe à trois ou quatre cens pas de l'infanterie, fur une ou deux lignes, suivant le terrein, & le nombre de ses Etcadrons; en sorte qu'elle fasse un circuit pareil à celui, que fait l'Infanterie. Et pour lors, si l'on a lieu de craindre que l'ennemi n'entreprenne avec une armée de fecours de forcer le camp, en quoi il pourroit être secondé par une sortie nombreuse, qui lui tendroit la main, on enveloppe le Camp d'une ligne de circonvallation du côté de la Campagne, & d'une ligne de contrevallation du côté de la Place La

La circonvallation se fait ordinairement à dix huit cent toises de la Place, & elle enveloppe les troupes en leur laissant assez d'intervalle pour se porter à la défense de cet ouvrage. On conduit le retranchement de manière qu'il ait un fossé assez large, & assez prosond, & un parapet assez épais, pour la surêté des troupes.

· ·

u

S

e

Sz

11

is

u

e

r-

Ct

1-

it

e

1-

é

La figure de ces retranchemens doit s'ac commoder à la fituation du terrein, en observant qu'on doit toûjours s'emparer des hauteurs voisines, asin de voir son ennemi de plus loin, & de conserver le commendement. Et s'il s'en rencontre quelques unes, qui ne puissent pas être rensermées dans les lignes, pour lors on y sera des Redoutes, ou bien quelque autre ouvrage, asin de ne rien laisser aux environs, qui ne soit découvert par quelque partie des lignes, ainsi l'assiegeant sera en etât de s'apperçevoir de bonne-heure des demarches de son ennemi, & de se porter en force, du côté, où il sera nécessaire.

0

On observera, que toutes les sois, que la ligne passera sur des hauteurs, il faut lui saire former en montant, & en descendant une cremaillere, de sorte que le parapet de chacun des retours, slauque l'une de ses deux branches, & serve de recouvrement à l'autre, mais dans les plaines, on fera saire à la ligne, des Rédans, ou des fronts de sortifications. Les angles slauqués seront un peu elevés, où s'il se peut, placés sur des hauteurs, asin qu'ils voient & désendent mieux leurs courtines, d'ailleurs l'effet du ricochet sera par la moins à craindre.

C'est de la varieté du terrein qu'on tire disserentes manières de fortisser. Un petit ruisseau bien employé pourroit faire une inondation par le moyen d'un epy noyé (voyez l'ingenieur de Campagne par Mr. Cleirac Ingenieur en Chef) Ces inondations quelque petites, qu'elles soient, seroient toûjours suffisantes pour empêcher l'armée de secours de se
joindre dans ses attaques, & mettroient l'assiegeant en etât de se porter plus en sorce aux

endroits, où il jugeroit sa présence plus nécessaire.

On pourroit en outre rendre l'approche difficile, en construisant des puits en avant dans les plaines, en garvissant d'un, ou plusieurs rangs de palissades, ou de quelque abbatis, les lieux qui seroient à portée d'un bois; Et si le têms le permettoit, & qu'on eût sujet de craindre un secours considérable, qui voulût forcer les lignes, on devroit avoir recours aux sougasses, sourneaux, & autres chicanes.

La contrevallation se fait à trois cent toises à peu près de la circonvallation; C'est à dire à une telle distance, que les gardes de la tête du camp en soient la désense naturelle, & qu'il y ait un espace suffisant, pour s'y mettre en Bataille.

Pour ce qui regarde l'emplacement, & la figure de la contrevallation, on observe les mêmes maximes, que pour la circonvallation.

/ Il arrive fouvent, qu'une rivière traverse une Place forte, que l'on entreprend d'attaquer,

02 &

& par consequent partage le camp de l'affiegeant; Pour lors il faut établir plusieurs ponts de communication espacés deux à deux, de manière que l'un serve au passage, l'autre au retour: On choisit ordinairement l'endroit, où la Rivière, sans devenir trop large, ni trop profonde, offre des accès faciles; On soutient ces ponts avec des forts & autres ouvrages, & l'on met une estacade avec des chaînes & des pilotis, pour arrêter les Bateaux, pièces de bois, ou feux d'artissee, que l'ennemi pourroit abbandonner au courant de l'eau pour les rompre,

Il arrive aussi, qu'on trouve quelque slàque d'eau où prairie impraticable au dessus, où au dessous de la Place. Alors il faut, pour assurer la communication, saire des Redoutes à portée les unes des autres, avec des chemins de sascines pour y communiquer.

Ainsi aussitot que l'emplacement des lignes est choisi, & la sigure tracée, on y met des pionniers, aux quels on a soin de faire jetter **€**)(213)(}

la terre paralellement aux Capitales des Redans, & non perpendiculairement à leurs faces; Sans cette precaution, les angles Saillans se trouvent sur chargés & les rentrans en manquent.

Si le gros de l'artillerie est arrivé avant que les lignes de circonvallation & contrevallation foient faites, on travaille d'abord à la faire parquer; Mais avant que d'asseoir un Parc, on doit en reconnoitre le terrein, & le placer de manière, qu'il soit à couvert des vues de la Place, hors de la portée ordinaire de la bombe & du Canon, & que ses avenues soient commodes.

Lorsqu'il arrive, que le camp est partagé par une Rivière, on observera d'établir le Parc l'artillerie près des ponts de communications, & de le rensermer par un retranchement de même nature, que les lignes, asin que dans le cas, où celles-oi viendroient à être sorcées dans quelque endroit, on pût au moyen de ces retranchemens, tenir tête à l'ennemi, & donner le têms à l'evacuation de l'artillerie.

Le Parc d'artillerie étant fait, on y arrange les Canons de l'attaque fur une ou deux lignes, les affuts de rechange derrière, puis on met des caiffons chargés de poudre & de plomb. Les boulets, les outils, qui concernent cet equipage & les autres munitions se placent en piles & en ordre suivant l'espace.

Les ouvriers font à droite ou à gauche du Parc fur un terrein affez spacieux, pour y dres-fer les forges, c'est là qu'on porte tous les bois nécessaires pour les reparations des equipages, & pour les travaux des Batteries. On fait un appentis un peu éloigné du Parc, couvert de planches, pour y preparer les artisices, y charger les susées à bombes, les grenades & leurs susées.

On campe le Regiment d'artillerie à trois ou quatre cent pas de la droite du Parc, & les Bombardiers à pareille diffance de la gauche; Les Officiers de l'artillerie dans un de ces intervalles; Les Chevaux de l'artillerie dernière le Parc; On y a toûjours environ cent hommes

()(215)()

ige

es, net

nb.

cet

en

du

es-

les

ui-

On

ou-

ifi-

na-

OIL

les.

10;

in-

ere

es

e

de piquets, pour le transport & les manœuvres, qu'il reste à saire,

On aura une grande attention à bien placer les poudres dans un terrein spacieux, & qui ne foit vû d'aucun endroit de la Place; On fait ordinairement cinq magafins éloignés de trois cent pas les uns des autres, à caufe du danger d'une plus grande proximité; Chaque magalin doit être affez spacieux, pour contenir une quantité suffisante de poudre; On doit les former quarrement, couverts d'un épaulement affezielevé, pour y mettre en surêté les poudres. Dans cet arrangement, on tache de dispofer quatre de ces magafins, enforte qu'ils forment un quarré; Et le cinquiême est placé vis à vis une des faces du quarré, à une pareille distance de trois cent pas, celui-ci sert pourtirer toutes les poudres nécessaires aux troupes, & aux Batteries, & loriqu'il se vuide, on en tire des autres pour le remplir; On fait aussi; d'antres petits parcs à la queue des attaques,

que

\$)(216)(}

que l'on a formées, afin que les troupes & les Batteries ne manquent de rien, & qu'on ne foit pas obligé d'envoyer au grand Parç,

Les lignes êtant dans leur degré de perfection, & le Parc affi; S'il arrive des allertes par la proximité des troupes ennemis, qui veule nt forcer, où surprendre une poste, on fait aussitôt sortir des piquets de la Cavallerie, & l'Infanterie borde les lignes de circonvallation, de peur, que l'affiegé ne prenne le têms d'une allerte pour faire une fortie, Si l'ennemi paroit se borner à penetrer & forcer un endroit pour jetter du secours dans la Place, on augmente les forces du côté, où il fait ses e fforts, & fur toute chose, on sait sortir quelque detachemens de Cavallerie, pour decouvrir fi l'ennemi n'aura point dessein de forcer un autre endroit, si l'on s'en apperçoit, en lui oppose aussitôt des troupes, en conservant toûjours une reserve pour les differens besoins; La Cavallerie feroit alors d'un grand usage, si le terrein le permettoit, & même dans la retraite des ennemis. On doit placer avant toute choS

e

t

×

ste, quelques pièces de Canons dans les forts & ouvrages, mais de manière, qu'elles puissent voir les passages & les endroits favorables, où l'ennemi pourroit se présenter; Et dans le têms de ses approches en faire mettre à barbette sur la ligne.

Si l'ennemi s'avançoit avec une armée confidérable alors l'armée d'observation, se porteroit sur son chemin dans un camp avantageux, & l'on detacheroit des troupes du siège, ce que l'on jugeroit nécessaire pour l'augmenter, sans prejudicier à la garde des travaux du siege, ni même à la continuation de l'attaquer, supposé que l'armée assiegeante sut assez nombreuse pour faire ces détachemens sans rallentir ses opérations.

S'il n'y avoit point d'armée d'observation, le meilleur parti, qu'un Genéral pût prendre se roit de marcher en avant, & d'abbandonner les lignes, qui sont toujours dangereuses pour ceux, qui veultent les desendre de pied serme; on en a assez d'exemple.

Mais lonqu'on n'a point d'alertes par raport aux fecours ennemi, on tache de perfectionner fon camp, & de donner aux lignes, toute la folidité qui convient; Les foldats font des plquets, des facines, des gabions, en un mot, tous cequi est necessaire à un siege. En même têms les Jugenieurs travaillent à la reconnoissance des ouvrages de la Place, a sin de diriger les attaques, sur la partie la moins susceptible de désense. Ils sont soutenûs par quelques postes, qu'on detache en avant, ils rectifient le Plan, qu'ils ont de la Place, lorsqu'ils se sont approchès vers les ouvrages à la faveur des hayes, des chemins creux, (a) que les assiegés auroient laissés par negligence.

Quand

⁽a) Cela arrive souvent par le peu de soin, que prennent la plus part des Commendans de bien s'instruire des endroits, par où l'on peut les attaquer; Ils s'imaginent, qu'un ouvrage revêtû sussit pour mettre leur Place en susété de ce côtélà, sans resechir, que la facilité d'en approcher le leur sera bientôt perdre, & qu'un chemin creux, où une grosse haye pouvant servir de queue

€)(219)(}

Quand un fois la rectification est faite, alors le Général choisit le front, qu'il doit attaquer. On peut remarquer, qu'il est d'une grande confequence de former plusieurs attaques, a sin de forcer les assiegés à diviser leurs sorces, & quelque difficulté qu'on y trouve, il est nécessaire de les continuer, parceque souvent une attaque, qui paroit dans le commencement insur montable, peut devenir dans la suite des evenemens trés bonne, & embarasser beucoup l'ennemi, qui s'y trouve surpris, pour l'avoir negligée.

Le front d'attaque étant choifi, l'Ingenieur va determiner fur le terrain les prolongations des Capitales, & fur ceux-ci des points à 300 toiles à peuprès de la crête du glacis, pour faire passer la premiere parallèle. La meilleure façon de

queue de trauchée (comme à Mastrich, où elle etoit à peuprès à la portée du mousquet) avance le siege, & la prise totale de la place c'est pourquoi tout Commendant prudent, doit, s'il est possible, faire combler les chemins creux, couper les hayes, & raser les maisons les plus proche de la Piace, a sin d'en eloigner ses ennemise

de determiner les prolongemens des Capitales est d'alligner les arêtes des saillans des glacis le matin, ou le soir d'un jour serein, lorsque les rayons du soleil étant presque horizontaux, n'eclairent alternativement, que l'une des deux faces du glacis. Mais lorsque le têms ne permet pas de pratiquer cette methode, il saut prolonger sur le terrain les deux faces de chaque saillant, & partager l'angle en deux parties egales, pour cequi est de trouver sur ces prolongemens des points à trois cent troises, on a recours à la Trigonomètrie, d'ailleurs Mr. de Vauban en donne une méthode très facile dans son traité de l'attaque & de la desense est est est places

Ayant marqué l'emplacement des depots, & tous les points par où doit passer la premiere parallele, on ne porte, que vers le soir du jour dertiné à l'ouverture de la tranchée les approvisionemens aux depots, a fin que l'assegé ne ne puisse étre instruit à têms par ses espions, pour sauger toute son artillerie sur le front qu'on doit attaquer; quelque sois même pour

lui donner le change, on fait montre de depots & d'approvisionemens du côté, par où l'on ne doit point l'attaquer, c'est un grand avantage, que de le tromper la premiere nuit, car le lendemain matin, lorsqu'il s'aporçoit de sa meprise, l'assiegeant travaille à couvert dans ses tranchées.

Les travailleurs commendés pour le travail de la nuit, ainsi que les troupes, qui doivent les proteger, ont ordre de se rendre aux depots tant soit peu avant la sin du jour, ces troupes sont ordinarement composés de quelques Bataillous & de grenadiers auxiliaires; elles sortent au jour tombant des depots & se rangent en avant de la parallele.

Les travailleurs ayant chacun une pioche, une pêle & une fascine suivent les Ingenieurs, qui tracent en partant des depots, la communication, & ensuite la parallele; on observe de donner a chaque fascine un pied de reconverement, cequi fait cinq pied de long d'ouvrage pour chaque travailleur.

A la pointe du jour les travailleurs de la nuit, qui doivent avoir creusé la tranchée de trois pieds sur sept à huit de large, sont relevés par d'autres tous frais, qui persectionnent la tranchée. Les troupes se retirent avec le jour derrière la place d'armes, & dans les endroits couverts, & les plus proches, & elles prennent possession de la parallele à mesure qu'elle est achevée.

Le lendemain de l'ouverture de la tranchée le Général accompagnée des principaux Officiers du génie & de l'artillerie, va visiter la parallele, & ceux-cy determinent de consert les empleremens des Batteries à Ricochets sur les prolongemens des faces & des branches des ouvrages attaquès, & de ceux qui les slanquent, pour prendre en rouage & detruire celles des assiegés, & comme l'on n'a sur le terrain, que le prolongement de l'escarpe, il faut faire le calcul du parapet & de son talud, pour placer les pieces qui douvent ricocher dans l'interieur de l'ouvrage; & pour celle qui tire dans le chemin couvert, il faut evaluer la grandeur du sof-

fé fuivant qu'il appartient au corps de la place, ou aux ouvrages detachés. Ces Batteries font tout l'effet possible, lorsqu'elles sont paralleles à ces prolongemens & rentrent selon le calcul de quelques toises dans l'ouvrage, qu'on veut battre, parcequ'alors elles voyent le terreplein dans tonte son etendue, & en rendent se sejour trés dangereux, malgré les traverses que l'assegé y etablit de distance en distance, pour en diminuer l'esset. On remplit se vuide de ces Batteries par des mortiers.

L'affiege des le moment qu'il fait par où l'on attaque, doit tirer de fon artillerie à barbette, & il doit faire un feu continuel pour s'opposer de toutes ses forces, aux travaux, & à l'etablissement des batteries de l'affiegeant, mais lorsque celles-ci commencent à jouer, il doit retirer son artillerie, & laisser seulement quelques pieces dans les endroits les plus favorables à la desense, & sur tout en placer sur les saillans, sur la direction des quels doit se faire le cheminement des attaques, il ne doit ouvrir les embrasures, qu'a mesure qu'il en a besoin, &

\$)(224)(\$

masquer celles, dont il ne se sert plus, ayant soin de reserver son artillerie pour un têms, où les coups tirés de plus près ne portent gueres à faux.

Auffitôt que les Batteries de l'affiegeant, ont imposé silence au seu de la Place, on pousse les communications, qui se sont en se desilant des ouvrages les plus avancés, & recroisant sauvent les Capitales, pour tenir le chemin le plus court, & le moins perilleux. On observe de recouvrir chacune des branches de ces communications par un retour, pour empêcher qu'aucune partie ne soit echarpée.

On trace en même têms que les communication les amorces de la feconde paralelle pour en faciliter le tracé; Cette Place d'arme passe ordinairement a cent cinquante toises à peu près de la crête du glacis; Et comme l'on commence à s'approcher de la Place, le tracé devient aussi plus perilleux, aussi la trace-t-on à la sappe volente avec des gabions au lieu de fascines, les travailleurs y sont espacés de deux en deux gabions.

On place rarement des Batteries à Ricochet dans cette paralelle, parcequ'elle a rarement de l'avantage, & passe presque toûjours dans un terrein au dessus de la rre paralelle.

Cette Paralelle peut se terminer & être défendue par des Redoutes, pour découvrir tout le terrein, qui est en avant, & éclairer les sorties de l'assiegé; Ces Redoutes doivent être traversées en diagonales, pour ne point y être plongé, ni echarpé, on y ajoute des Batteries de Mortiers. (a)

La

(a) Pour qu'un Mortier produise tont son effet possible, il faut avant toutes choses en faire une epreuve bien exacte en tirant le Mortier sous un angle bien connû & mésurant l'étenduë de la portée avec toute la précision possible; Car d'une seule experience sûre & sidele, on vient à la connoissance de tous les autres effets par la méthode suivante.

e

u

n

é

n

e

X

Pour favoir l'étendue de la portée de vôtre mortier à telle autre élevation qu'il vous plaira, faites comme le finus du double de l'angle de l'évation sous la quelle l'experience a été faite, est au sinus du double de l'angle de l'évation proposée, ainsi l'étendue de la portée La garnison de la Place, lorsqu'elle est nombreuse a coutume de faire quelque sortie, mais en petit nombre, pour donner l'alarme aux travailleurs, & retarder les ouvrages, car tout Commendant prudent ne fait jamais saire de grandes sorties, lorsqu'il lui reste encore beaucoup de terrein à disputer; En effet quelque

avan-

connuë par l'experience foit à un autre. Que si l'angle de l'élevation proposée est plus grand que quarante cinq degré, il ne faut pas le doubler pour avoir le sinus que la règle demande, mais il faut en sa place prendre le sinus du double de son complément à l'angle droit.

Mais fi l'on vous propose une étenduë déterminée à la quelle ont veut que le mortier chasse, pourvû que cette étenduë ne sois pas plus grande que celle de l'é-levation de quarante cinq degré pour trouver l'angle de l'élevation qu'il faut donner au Mortier pour qu'il fasse l'esse proposé, il faut donc que l'étenduë trouvée par l'experience soit le premier terme de la regle de Trois, la portée proposée le second, & que le trossième soit sinus du double de l'angle sous lequel l'experience a été faite. La regle étant saite vous aurez un quatrième terme, qui vous fera connoître le double de l'angle en question.

avantage qu'il ait, il perd toûjours du monde, & quoiqu'il en fasse perdre bien plus à l'assiegeant, il perd toûjours lui même d'avantage à proportion. Il doit donc reserver ces sorties pour le têms, où l'assiegeant sera plus près de ses murs, alors on risque moins d'être coupé en chemin. Les sorties ne doivent pas se faire de jour, & sur tout lorsqu'elles sont peu nombreuses, car pour lors l'assiegeant voit à qu'il a à faire, & se tient sur ses gardes du côté, où l'on veut l'attaquer, au lieu que la nuit grossit les objets, & l'on s'imagine toûjours, que celui qui a la hardiesse d'attaquer est le plus sort.

A la première alarme les travailleurs se retirent avec précipitation, & les troupes qui font dans les ouvrages achevés, se portent en avant pour empêcher l'assiegé de culbuter les gabions dans la tranchée, ou de les lui derober, s'il le peut. Il est aisé de voir, que si l'assiegé êtoit en etât de multiplier ces manœuvres, le siege tireroit fort en longueur; Mais le meilleur moyen de s'opposer à cette désense,

P 2

feroit d'avoir des armes prêtes sur le revers de la tranchée, afin que les travailleurs pussent s'en servir au besoin, & qu'on ne vît pas une troupe d'hommes suir honteusement devant une poignée de soldats.

On profite des intervalles, où le feu de la Place se ralentit, pour tracer à la sappe volente les boyaux de communication de la seconde à la troissème paralelle; Et le reste du têms on travaille à la sappe pleine.

A quatrevingt dix toises à peu près de la crête du glacis, & à moitié chemin de la seconde à la trossème paralelle on fait des demi-places d'armes; Elles sont destinées a reçevoir des compagnies de grenadiers, pour proteger le Zigzaque, que l'on doit pousser en avant, & qui ne pourroit reçevoir de la seconde paralelle un secours assez prompt; Elles sont d'ailleurs très commodes pour contenir les troupes dessinées à s'opposer aux sorties de l'assegé, qui en fait alors plus volontiers, qu'au commencement, parcequ'il est plus sûr de n'être pas coupé dans sa retraite. Ces demi-places d'ar-

mes ont encore l'avantage, de contenir sur leurs revers des materiaux nécessaires à la conduite des travaux. On y place ordinairement des batteries d'Obus pour tirer dans les branches du chemin couvert, les quelles pour lors sont assez à portée, pour que les Obus fassent leur effet.

L'affiegé ne manque pas de profiter des creux & des inegalités du terrein, lorsqu'il s'en trouve, pour se glisser hors de son chemin couvert, & venir inquiéter le travail de la dernière Place d'armes; Mais ces sorties seroient eclairées par des Redoutes, dont il auroit à esseyer le seu.

Des dernières demi-places d'armes, on pousse les communications jusqu'à trente toises à peu près de la crête du glacis, où l'on fait les amorces de la 3me paralelle; l'objet de cette Place d'armes, est de resserrer l'assiegé de plus en plus, & de le rensermer dans son chemin couvert; Elle est destinée comme les autres à reçevoir les troupes. Et comme son circuit, est moindre, on lui donne plus de largeur;

Elle peut avoir depuis quinze jufqu'à dixhuit pieds. On y pratique dans plufieurs endroits des gradins jufqu'en haut, afin de repouffer les forties, & de se disposer à l'attaque de vive force du chemin couvert.

Cette Paralelle étant en etât de défense, on debouche de part & d'autre des Capitales par les tranchées, communement appellées, Portions Circulaires, dont l'objet est, de faire un grand seu sur les Places d'armes rentrantes, & de gagner du terrein vers la Place, d'aggrandir la paralelle, & de multiplier les communications; Leur revers est d'une grande utilité, pour degager la tranchée de tout ce qui l'embarasse. Ces tranchées par leur courbures ont l'avantage de se desiler des ouvrages les plus faillants.

Comme il n'est plus possible à cette distance d'avancer vers la Place par des Zigzaques, qui formeroient entr'eux des angles trop aigus, pour que les parapets pussent être solides. On debouche debout ou droit à la Place par une sappe pleine & double; Double parcequ'elle

fe fait par deux filles de sappeurs, & debout ou droit, parcequ'elle va en ligne droite sur la Capitale. Cette marche étant nécessairement enfilée des saillans, sur les quels elle se fait, on se recouvre par des traverses, qu'on rend plus fréquentes à proportion du commenment de la fortification.

A dix, douze, ou quinze toises de la crête du glacis, suivant que leur Plan est plus où moins rempant, on place des Cavaliers de tranchée, dont la partie vis à vis le faillant du chemin couvert est circulaire, ils ont deux branches paralelles à celles du chemin couvert, aux quelles ont construit des gradins, jusqu'à ce que le foldat élevé fur le plus haut puisse plonger dans les branches du chemin couvert. Ainfi la position des branches de ces Cavaliers de tranchée se determine par le prolongement de la crête du glacis & de la contrescarpe; La longueur de leur recouvrement, ainsi que leur Relief depend du commendement & du depassement des ouvrages collateraux de la fortification. On joint les branches de chaque

Cavalier de tranchée par une espèce de quatriême paraielle bombée sur la Place d'arme rentrante, asin de rapprocher les troupes des rentrans dans le cas d'une attaque de vive sorce du chemin couvert; On y place des Batteries de Pierriers dirigées sur les Places d'armes rentrantes.

Lorsque l'affiegé est en partie chassé de son chemin-couvert par le feu des Cavaliers de tran chée, & de ses Places d'armes par des Batteries de Mortiers, & de Pierriers, il n'a plus d'autre ressource, que de s'epauler de ses traverses, & d'être en plus petit nombre dans son chemin-couvert: Il fait de têms en têms les forties, jette des grenades, fait jouer des fougaffes, qui se trouve dans le glacis de son chemin-couvert. Mais l'affiegeant, qui doit prevoir toutes demarches de fon ennemi, a foin de tenir dans la quatriême paralelle des grenadiers prêts, à faire les coups de mains. & de mettre les Mineurs en avant pour eventer les fourneaux. Alors fi la garnison n'est point affez affoiblie, pourqu'on puisse emporter le

chemin-couvert de vive force, on procede à fon Couronnement, en debouchant en sappe pleine & debout où droit sur toutes les avêtes du glacis. Et quand ces sappes sont arrivées à trois toifes du parapet du chemin couvert, on les fait retourner paralellement aux faces des Places d'armes, & embraffer ainsi toute l'etenduë du chemin-convert des pièces attaquées, se convrant de distance en distance par des traverses; Puis on se loge dans les Places d'armes du chemin couvert, & pour ôter à l'affiegé tout espoir d'y retourner, on y fait des descentes en galleries blindées & recouvertes de fascines tirant droit aux traverses. Mais lorfque l'affiegeant a lieu d'apprehender un fecours prochain, ou le mauvais têms, ou les maladies caufées par la mauvaise saison, pour lors if doit prendre la violent parti de donner l'affaut au chemin-couvert. Les troupes commendées pour cette expedition font dans les Cavaliers de tranchée & dans la troffième & quatriême paralelle, celles qui doivent attaquer les faillants débouchent les premiers, en

Colonne serrée brisant à coup de haches les palissades, qui n'ont point été derangées par les ricochets; Une partie saute dans les Place d'armes, les autres filent sur les deux branches du glacis, & de consert avec les premiers, poursuivent l'assiegé à coup de susil dans ses rentrans. En même têms arrivent les grenadiers destinés pour attaquer les Places d'armes rentrentes, ils se joignent aux autres pour chasser entièrement l'assiegé de son chemin couvert. Cette opération est ordinairement precédée & accompagnée d'un grand seu de toutes les Batteries.

Pendant qu'on est aux mains les Ingenieurs couronnent le chemin convert à la sappe volente, & aussi tôt qu'on s'estrendû maitre du'chemin convert, on laisse dans les Places d'armes & derniere les traveses quelques grenadiers pour empecher l'assiegé d'y retourner & pour proteger de leur seu les travailleurs. Car celui-ci aprés la prise de son chemin couvert ne manque pas de border les parapets de ses ouvrages, & d'y

Lon S

e

5

9

1

S

r

n

it

ė

S

1-

n

-

10

r

faire un feu continuel sur les travaux, mais comm'il doit se decouvrir, pour ajuster, & que les grenadiers de l'affiegeant sont prêts à faire seu surcequ'ils voient paroitre; la plus part des coups relevent & manquent les travailleurs.

Lorsque le couronement & le logement du chemin couvert font achevés, l'artillerie va reconnoitre les emplacemens favorables aux batteries de Brêche & aux contrebatteries. Aprés
les avoir fixées, on repaiffit le parapet, en obfervant de donner aux embrafures des batteries
de Brêche une pante affez forte, pour voir le
pied du revelement.

Et si l'on s'aperçoit, même du commencement du siege, que les ennemis rétablissent denuit soit les brêches, soit les autres endroits endomnagés, & les rendent impraticables par leur travaux; il saut avoir des batteries de Canons, qui y soient pointés de jour, & dont le recul des Rouës soit dirigé & arrêté, pour ne point se deplacer du point de vuë, ainsi que elevat'elevation, qu'on aura donnée à la pièce par des coins de mire faits par crans. La piece etant placée pour tirer, le derriere de son affut marqué sur la platte-forme dans l'eloignement ordinaire de son heurtoir, il est trés certains, que les coups frappent de nuit les mêmes enendroits, qu'ils frappent de jour. De même joignant la direction de mortier au degrè d'Elevation, que l'on a connû pour que les bombes tombent sur la brêche, il est trés dissicile, que l'ennemi puisse se presenter pour reparer les brêches dans des endroits si dangereux.

On peut se servir pour la même operation de la Boussole en cette maniere. On cherchera le milieu de l'embouchure & de la culasse d'une pièce, & l'on tirera une ligne blanche, sur la quelle on ajustera la boussole, demaniere que la ligne du nord & sud vient à tromber precifement sur cette ligne blanche, alors on observera la declinaison de l'aiguille aimentée, & l'on prendra l'elevation avec un quart de cercle; il est trés clair, que si l'on sait de nuit les mêmes operations avec la même exactitude, le

boulet

€)(237)(**¾**

boulet ne manquera pas de frapper le même objet.

On pourroit encore se servir d'une autre methode, mais pour cela il faudroit, que la brês che où l'objet proposé sût eclairé par un seu d'artisice, si cela se peût, on n'aura qu'à placer aprés avoir trouvé le milieu d'une piece, deux petites mêches allumées, une sur le milieu de la volée, l'autre sur le milieu de la culasse, ainsi ayant deux points visibles sur le canon, & le troissème etant la brêche eclairée, il sera bien aisé de faire cequ'on se propose.

Pendant que le Canon bat en brêche, fi l'on a des raisons d'aller pied a pied, on fait la descente du fossé jusque sur le pied de la brêche. On la peut faire, ou en gallerie blindée, où par des galleries souterraines commencées plus où moins loin, suivant la hauteur plus où moins grande de la contrescarpe, ou en sin on peut faire sauter cette contrescarpe dans le fossé, & cette derniere methode vaut mieux, que les premieres; car on ne peut deboucher de ces

()(238)()

galleries, que fur un petit fi ont, & ainfi l'affiegé avec peu de monde peut en rendre le defilé trés difficile.

Arrivé au bas de la contre carpe par l'une ou l'autre de ces methodes, il le fossé est fec. on s'avance à la brêche en Sappe plaine en s' epaulant avec des fascines, & en prenant gardes aux forties, que l'affiegé pourroit faire à dessein de bruler l'epaulement, & chasser l'assiegeant. Si le fossé est plein d'eau, on le passe en le comblant, & en s'epaulant de même. Si le fossé est sec, & se peut remplir d'eau par le moyen des eccluses, le passage en devient trés difficile, le plus fûr moyen pour lors, est de se rendre maitre des eccluses, où de les rompre par le moyen des bombes, autrement il faudroit faire une digne assez forte, pour ne pas etre entrainée par le courant, & plus haute. que la hauteur, à la quelle les eaux peuvent étre elevées.

Arrive au pied de la brêche, on y monte par des zigzaques, & on s'y loge pour empêcher l'affiegé d'y retourner. On s'y loge aussi quel-

que fois aprés une attaque de vive force. Le tems le plus favorable pour donner l'affaut, est quelques heures avant le jour, on suppose qu'alors les troupes des affiegés se trouvent fatiguées & appesanties par le sommes. Sisson apprend qu'il y ait quelque heure soit dans la nuit ou dans la journée, où l'ennemi soit moins sur ses gardes, c'est celle-là qu'il faut cho sir.

On remarquera qu'il est essentiel dans les fossés secs, où l'ennemi peut faire des sorties par les poternes pour tomber sur les troupes qui donnent l'assaut, de garnir de soldats les logemens qui doivent y être etablis pour repoussier ces sorties. Ils doivent d'abord faire en sorte de contenir les sorties par leur seu; s'ils n'y réussissent pas, il saut tomber dessus la bayonnette au bout du fusil pour les arrêter & les empêcher d'attaquer les troupes qui montent à l'assaut autrement une attaque de cette espece pourroit les ébranler, & saire manquer le succés de l'entreprise, c'est ainsi que le Duc d'Orleans disposa des troupes

dans le fossé au siège de Tortose pour empecher les asségés de faire des sorties sur celles qui devoient donner l'assaut.

Comme il peut arriver que les premieres troupes qui montent à l'affaut soient repoussées & mises en desordre, il saut pour empêcher qu'il ne se communique à toutes les autres, conserver des intervales entre les differens corps de troupes. Par cette attention elles observent l'ordre dans le quel elles doivent donner, & elles ne se nuisent ni ne s'embarassent les unes & les autres, dans le terrein etroit, où elles sont placées.

Si l'ouvrage au quel on veut donner l'affaut est miné, il faut augmenter les intervalles des troupes, a sin que l'esset de la mine agisse sur une moindre partie. Ainsi quand toutes les dispositions sont faites pour donner l'assaut, & queles Officiers sont bien instruits de cequ'ils ont à faire, on donne le signal pour mettre les troupes en mouvement. Ce signal se fait or

dinai-

dinairement par quelques d'echarges de toufes les batteries de l'attaque. On a foin de diriger les bombes vers l'interieur de la brêche ou du retranchement du bastion s'il y en a un. A la derniere décharge les troupes fortent de leurs. logemens, & elles s'avancent dans le fossé pour gagner la brêche. Pendant qu'elles font ce mouvement, l'artillerie & la mousqueterie des logemens doivent tirer au haut de la brêche & fur toutes les défenfes pour en eloigner l'ennemi: mais des qu'elles en ont gagné le pied, on fait cesser ce seu ou du moins, si l'on veut donnertoujonrs de l'inquiétude à l'ennemi, on ne tire plus qu'avec la poudre feule; mais l'on a foin d'en avertir les foldats auparavant a fin qu'ils n'en craignent point l'effet.

Les affiegeans, en montant à l'affaut, doivent franchir avec courage les differens obftacles que l'ennemi leur oppose. Il fait rouler sur eux des barrils foudroyans, des barils à poudre, & differentes especes d'artifices pour les arrêter.

Q

La premiere troupe est particulierement deffinée à surmonter ces obstacles, aidée du seu
des logemens qui tirent continuelement sur le
haut de la brêche. Lorsqu'elle y est parvenue,
les autres troupes de l'affaut la suivent, & toutes
tombent ensemble avec vigueur sur l'ennemi
pour le chasser non seulement hors de la brêche,
mais encore de la crupure ou du retran chement
qu'il peut avoir pratiqué dans le bastion. Il est
à propos, pour se tenir toujours en sorce &
empêcher les troupes de se débander à la poursuite des suyards, d'avoir de petits corps destinés à cet esset, qui les suivent, & qui ne leur
permettent point de se rallier.

Les troupes qui forment ces petits corps ne doivent pas se livrer imprudemment à suivre les fuyards, crainte d'être coupées par celles qui soutiennent les troupes qui desendent le baftion. Il suffit de les eloigner de maniere qu'elles ne puissent pas revenir aisément, pour s'opposer au travail du logement.

*****)(243)(}

Si l'onne peut pas d'abord forcer la coupure, on fait enforte de s'étendre à droite & à gauche fur le parapet des faces, pour la prendre en flanc fi l'on peut y parvenir, il est difficile que l'ennemi puisse s'y soutenir.

Soit que l'on ait forcé ainsi le retranchement, ou que l'on soit seulement maitre du haut de la brêche, on travaille au logement auffi-tôt qu'on en a châffe l'ennemi. S'il a pratiqué des mines dans le bastion, c'est alors qu'il les fait jouer, à moins qu'on ne l'en empêche en coupant les faucissons; c'est une recherche qu'il faut faire promptement & avec grande attention. On peut être guidé dans cette recherche par les eclaircissemens qu'on tire des prifonniers & des deserteurs. Si malgré le soin, qu'on se donne à ce sujet, l'ennemi reste toujours le mâitre d'une partie de ses mines & qu'il les fasse jouer, leur effet ne peut manquer de causer beaucounde désordre parmiles troupes de l'affaut; c'est pourquoi l'affiegeant s'il est sage & prudent ne doit jamais exposer à des evidents perils ses soldats, s'il a tout le têms

Q2

fuffi-

fuffiant de prendre ses precautions la dessus, Mais en cas s'il seroit obligé de se hâter pour des raisons importantes, pour lors il sera avancer ses troupes en petit nombre, pour que l'esset des mines n'en coute pas tant aux troupes de l'assiegeant. Et aussi-tôt que les mines ont produit leur esset, on sera avancer promptement celles qui se trouvent à portée; pour repousser l'ennemi avec vigueur, & pour se loger dans l'entonnoir de la mine, ou on a soin de saire un établissement assez solide, pour que l'assiegé ne puisse pas le forcer.

Lorsqu'on veut donner de l'inquietude a l'enemi & faire ensorte qu'il donne moins d'attention à la desense des brêches, Monsteur de Santa-Cruz propose de faire paroitre dans le fossè de petits detachemens, dont les soldats, armés à l'épreuve du susil, porteront des échelles comme s'ils avoient dessein d'escalader quelque poste éloigné. Si l'on asoin de faire marcher des troupes, comme pour soutenir ces détachemens, avec précaution néan moins de lestenir hors de la portée du susil de la Place, il

est certain qu'il ne peut résulter qu'un bon esset de cette espece de ruse, qui oblige l'ennemi de partager ses forces.

Il pouroit arriver, que l'on ne pourroit pas chasser l'ennemi du bastion & qu'il se soutient derriere ses coupures ou ses retrachemens, pour lors il saudroit approcher le logement le plus près de la coupure qu'il est possible, a fin d'occuper plus de terrein sur le bastion; on est par ce moyen en étât de faire un plus grand logement, & de le garnir d'une plus grande quantité d'hommes pour le soutenir,

Mais cequi faut particulierement observer dans les logemens sur les pieces attaquées, c'est de les disposer de maniere qu'ils ne soient point en silés, & qu'ils commandent dans toute l'étendue de l'ouvrage. Si on se trouve obligé de les appuyer de quelque côté d'ou l'ennemi puisse en découvrir quelque partie, il saut alors, les couvrir de bonnes traverses, répétés autant, qu'il est nécessaire pour se garantir entierement, de toute ensilade.

Lorfque

Lorsque le retranchement de l'ennemi est au centre ou à la gorge du bastion, le logement se fait d'un angle de l'épaule à l'autre. De cette maniere il occupe la plus graande largeur du bastion. Sa conftruction est alors plus longue, mais auffi il fournit un plus grand feu, & d'ailleurs il peut être foutenu par une affez grande quantité de troupes pour l'affurer contre toutes les entreprises de l'ennemi. Lorsqu'il n'y a pas dans l'ouvrage fur le quel on s'est ainsi établi, assez d'artillerie pour battre le retranchement, il faut en faire monter fur des trâineaux, que l'on éleve ou tire enhaut par le moyen d'une chevre; on transporte de même les affuts des pieces montées sur des Rouës; Mais le moyen le plus expeditif pour ruiner ce retranchement, est de se servir des mines.

On observera qu'il est important, que le logement du bastion ait des communications sûres avec les autres logemens des assiegeans, a fin qu'en cas de besoin les troupes qu'on y envoie ne soient point exposées au seu de l'ennemi.

Lorsqu'on ne peut se loger que sur le haut de la brêche, suffi-tôt que le logement est bien établi, on pouffe des sappes à droite & à gauche vers le centre du bastion, on bat ensuite le retrahement, (ou on fair jouer une mine) on paffe son fossé & l'on s'établit sur la brêche en pratiquant cequ'on vient de dire pour les bastions. Si le premier retranchement est suivi d'un second, l'ennemi aprés avoir été forcé de l'abandonner, se retire dans celui-ci pour capituler: on l'attaque encore comme dans le premier, & enfin on le sorce de se rendre; s'il resuse de le faire, on attaque fuccessivement tous ses différens retranchemens; on s'établit folidement partout, & l'on tache de le poursuivre, dans la prise du dernier, jusqu'aux barricades des Ruës. Lorsqu'on pénetre ainsi dans une Ville, il ne faut pas permettre que les troupes s'y engagent imprudemment; le feu que l'ennemi peut faire par les fenêtres des maitons, peut causer une trés grandc perte, fi l'on s'y expose inconfidérement. Il faut s'emparer successivement des ruës & des maisons & y mettre le feu, si l'on

y eprouve une rélissance trop opiniatre. Il est fur-tout important de se conserver toujours des communications avec le reste des troupes, & de s'avancer dans la Ville 'qu'autant que toutes les avenues par où l'ennemi pourroit tomber sur les assiegeans, sont bien gardées. Il est heureusement pour l'humanité, assez rare de voir de désenses portées au point que nous le supposons ici; mais il est necessaire de donner une idée de cequ'il auroit à faire, si l'ennemi vouloit pousser la resistance jusqu'à derniere extremité.

Dans le cas d'une resistance aussi opiniatre, que celle que nous venons de supposer, pour exciter les troupes à surmonter plus courageusement tous les obstacles que l'ennemi leur oppose, il saut leur promettre le pillage de la Ville. Cette promesse, qui leur sert d'un puissant aiguillon, est en quelque saçon sans conséquence, parceque dans une Ville prise d'assaut, il est bien difficile quelqu'attention qu'on y porte, d'empecher le pillage & le carnage

(a) Les foldat se répand par-tout comme un torrent impétueux, rien ne peut dans le premier moment suspendre sa violence ni sa sureur. C'est pourquoi un Commendant sage & judicieux ne s'expose jamais à cet inconvenient: il n'y a que la sécurité que produit l'ignorance de la fortissication & de l'état de la Place qui puisse y donner lieu, ou l'opiniâtreté d'un peuple sougueux & indocile, qui veut braver les plus grands dangers, pour conserver sa liberté, au hazard de s'ensevelir sous les ruines de ses propres murailles.


e


t


e


FIN.

⁽a) Cela est districile, à la vérite, mais non point impossible, Monsieur le Marêchal de Saxe, à la prise de Prague, qu'il emporta par escalade, donna de si bons ordres, que les soldats ne commirent aucun excès dans la Ville. Elle se racheta du pillage, & l'argent en sût distribué aux troupes.











stdr0024100

